

О Г Л А В Л Е Н И Е

Общие указания к плану формирования грузовых поездов

1. План формирования грузовых поездов по станциям КЗХ на 2019-2020 год НОДГП-1

68570	НОВОИШИМСКАЯ
68640	ПРЕСНОГОРЬКОВСКАЯ
68700	КОКШЕТАУ I
68730	ЗЕРНОВАЯ
68740	ЖАМАН-АЩИ (РЗД)
68850	ТАЛЫЦИК
69000	НУР-СУЛТАН I
69020	СОРОКОВАЯ

НОДГП-2

68000	ЕСИЛЬ
68140	АРКАЛЫК
68240	АРКА
68260	БАТАЛЫ
68300	ПРИТОБОЛЬСКАЯ
68310	ТОБОЛ
68320	АРЫСТАНСОР
68330	МАЙЛИН
68380	ЖИТИКАРА
68390	ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ
68400	КОСТАНАЙ
68520	КАЕРАК
68890	ШОЛАКСАЙ

НОДГП-3

69340	ЕРЕЙМЕНТАУ
69390	АЛТЫНТАУ
69400	ЕНБЕКШИЛЬДЕР
69420	КОРЖУНКУЛЬ
69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II
69440	БОЗШАКОЛЬ
69460	ЕКИБАСТУЗ I
69470	ЕКИБАСТУЗ II
69480	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ
69490	ЕКИБАСТУЗ III
69510	АТЫГАЙ
69520	УШКУЛЫН
69570	АКСУ I
69610	ПАВЛОДАР
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ
69630	ПАВЛОДАР-СЕВЕРНЫЙ
69640	ПАВЛОДАР-ПОРТ

69690	МАРАЛДЫ
69720	ТУЗ-КАЛА

НОДГП-4

67300	КАРАГАНДА-СОТИРОВОЧНАЯ
67320	НУРА
67330	МЫРЗА
67400	КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)
67430	ТЕМИРТАУ (б,ТЕМИР-ТАУ)
67440	УГЛЕРУДНАЯ
67460	ПОСТ № 5
67520	КАРАГАЙЛЫ
67540	КАРАБАС
67550	ТОПАР
67570	КАЛАГИР
67590	ЖАРЫК
67620	ЖАНААРКА
67640	КАРАЖАЛ
67650	ЖОМАРТ
67670	КЫЗЫЛЖАР
67700	ЖЕЗКАЗГАН
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)
67750	БАЛХАШ I
67770	САЯК
68910	ШУБАРКОЛЬ

НОДГП-6

71170	НЕВЕРОВСКАЯ
71200	ШАЛАБАЙ
71210	ШЕМОНАИХА
71220	УСТЬ-ТАЛОВКА
71300	ОСКЕМЕН I
71310	КОРШУНОВО
71340	ЧЕРЕМШАНКА
71350	ТИШИНСКАЯ
71360	РИДДЕР
71380	НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК
71410	СЕРЕБРЯНКА
71420	БУХТАРМА
71460	ЗЫРЯНОВСК

НОДГП-6

70910	ШАР
70920	СУУК-БУЛАК
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ
70940	СЕМЕЙ
70970	ДЕГЕЛЕН
71100	ЛОКОТЬ

НОДГП-7

70000	АЛМАТЫ I
70010	АЛМАТЫ II
70050	ЖЕТЫГЕН
70070	КАПЧАГАЙ
70150	КОКСУ
70180	ТАЛДЫКОРГАН
70190	ТЕКЕЛИ
70210	УШ-ТОБЕ
70390	БУРУНДАЙ
70760	АЛТЫНКОЛЬ
70800	АКТОГАЙ
70840	ДОСТЫК

НОДГП-8

70450	ЛУГОВАЯ
70460	ШУ
70630	ТАРАЗ
70640	ЖАНАТАС
70650	БУГУНЬ
70660	КАРАТАУ
70670	АССА
70690	ШАЙКОРЫК
70700	БУРУЛ

НОДГП-9

66090	МЕНЛИБАЙ
69700	МАКТААРАЛ
69780	ТУРКЕСТАН
69800	АРЫС I
69830	САРЫАГАШ
69860	ШЫМКЕНТ
69870	КАЗЫКУРТ
69900	ЛЕНГЕР
69910	ТЕКЕСУ
69920	КЫЗЫЛСАЙ
70400	ЖЕТЫСАЙ

НОДГП-10

67010	СЕКСЕУЛ
67170	КЫЗЫЛОРДА
67180	БЕЛКОЛ
67250	ЯНЫ-КУРГАН

НОДГП-11

66000	КАНДЫАГАШ
66780	ЖИНИШКЕ
66800	САРЫСАЙ
66860	НИКЕЛЬТАУ
66870	ДОН

66920	КЕМПИРСАЙ
66940	ЖЕМ
66950	МУГАЛЖАР
66960	БЕРШУТИР
66990	ШАЛКАР
67830	АЩЕЛИСАЙСКАЯ
68960	АКТОБЕ II

НОДП-12

66540	БЕЛЕС
66560	УРАЛЬСК
66640	КАЗАХСТАН
66680	ЦВИЛИНГА
66690	ИЛЕЦК I
66730	АК-БУЛАК

НОДП-13

66100	ЖАМАНСОР
66110	МАКАТ
66120	КАРАБАТАНО
66150	ТЕНДЫК
66160	АКЖАЙЫК
66170	АТЫРАУ
66180	МАХАМБЕТ
66220	САЗАНКУРАК
66230	ГАНЮШКИНО
66250	КУЛЬСАРЫ

НОДП-14

66280	БЕЙНЕУ
66310	САЙ-УТЕС
66320	ШЕТПЕ
66330	МАНГИСТАУ
66350	АКТАУ-ПОРТ
66390	УЗЕНЬ
66400	РАЗЪЕЗД № 1
66460	БОЛАШАК
69160	КУРЫК-ПОРТ

2. Межгосударственный план формирования грузовых поездов на 2019-2020 год
3. Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении
4. Коды железнодорожных администраций и железных дорог
5. Данные по весу тары и условной длине подвижного состава и специального подвижного состава

Ответственный за выпуск:

Главный менеджер Группы моделирования перевозочного процесса с ИС MREE и разработки плана формирования поездов Департамента разработки графиков движения и планов формирования поездов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Мурсал Марат Ерсалович.
ГППГп (+7-7172) 603-918, 603-923 E-mail: Mursal_ME@Railways.kz

План формирования грузовых поездов КЗХ состоит из четырех частей:

Часть 1. «Внутридорожный План формирования грузовых поездов по станциям»:

- план формирования поездов с описанием вагонопотоков, включаемых в каждое назначение;

- план организации (формирования) маршрутов;

- план формирования поездов в кодах станций.

Часть 2. «Межгосударственный План формирования грузовых поездов»:

- размеры движения поездов по межгосударственным стыковым пунктам (МГСП) с указанием норм веса и длины поездов;

- план формирования грузовых поездов в межгосударственном сообщении.

Часть 3. «Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении».

Часть 4. Приложения к Плану формирования грузовых поездов.

Общие указания к Плану формирования грузовых поездов

1.1. Порядок использования грузовых вагонов принадлежности железнодорожных администраций государств – участников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров установлен действующими «Правилами эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств» и «Правилами эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов».

Правильная организация вагонопотоков, т.е. установление наиболее рациональной системы формирования поездов и порядка их следования по направлениям, является важнейшей технологической задачей эксплуатационной работы организаций железнодорожного транспорта.

1.2. Организация вагонопотоков в поезда производится:

- по Плану формирования, который устанавливает род и назначение, т.е. станции расформирования (или выгрузки) поездов (и групп вагонов), формируемых железнодорожными станциями;

- установленными Департаментом разработки графиков движения и планов формирования поездов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» сетевыми станциями межгосударственного плана формирования (утвержденными на Совете по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ, далее - Дирекция Совета) и станциями внутридорожного плана формирования, перечень которых определяется по представлению филиалов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - отделений ГП.

1.3. Основными принципами порядка направления вагонопотоков и Плана формирования грузовых поездов являются:

- направление грузеных вагонопотоков по кратчайшим железнодорожным направлениям на всем пути следования с учетом специализации направления;

- обеспечение выполнения нормативных сроков доставки грузов;

- пропуск вагонов с участием минимального количества межгосударственных стыковых пунктов перехода с целью сокращения времени для выполнения таможенных и пограничных операций;

- возможности пропускных способностей линий и перерабатывающих способностей сортировочных станций.

1.4. План формирования поездов представляет собой Единый технологический процесс работы всех железнодорожных станций КЗХ, связывает грузопотоки с нормативным

графиком движения поездов, ориентирован на обеспечение выполнения нормативных сроков доставки грузов при условии рационального использования пропускной способности линий и перерабатывающей способности (в т.ч. сортировочных) станций.

2. Техничко-технологические требования

2.1. Грузовые поезда классифицируются:

- по условиям формирования;
- по условиям проследования до станций назначения;
- по роду перевозок и скорости движения;
- по состоянию включаемых в них вагонов;
- по числу групп в составе;
- по условиям тягового обслуживания.

2.2. По условиям формирования грузовые поезда делятся:

- на поезда, формируемые на сортировочных, участковых и грузовых станциях без участия грузоотправителя;

- на маршруты установленного веса и (или) длины, организованные с мест погрузки (выгрузки), а также на технической, сортировочной или участковой станциях, сформированные из груженых/порожних вагонов одного или нескольких грузоотправителей, назначением на одну станцию выгрузки (погрузки) или станцию распыления (расформирования) с обязательным освобождением в пути следования не менее одной технической станции от переработки такого поезда, предусмотренной планом формирования грузовых поездов.

2.3. По числу групп в составе грузовые поезда формируются:

- одногруппными - на одну станцию назначения (выгрузки или расформирования);
- групповыми - из двух и более подобранных групп вагонов на разные станции назначения.

В необходимых случаях устанавливается формирование групповых поездов из вагонов назначением на одну станцию с подборкой по маневровым районам, сортировочным системам, по роду и состоянию подвижного состава и другим признакам. Количество групп и порядок их расположения в составе устанавливается планом формирования поездов.

2.4. По состоянию включаемых вагонов грузовые поезда формируются отдельно из вагонов:

- груженых;
- порожних - отдельно по роду подвижного состава, а для цистерн – по виду налива;
- комбинированные - из числа порожних разного рода вагонов и/или из числа груженых и порожних вагонов.

2.5. По условиям проследования до железнодорожной станции назначения грузовые поезда, формируемые без участия грузоотправителя на сортировочных, участковых, а также грузовых станциях, подразделяются на:

- сквозные, следующие без переработки через одну или несколько участковых, сортировочных станций;
- участковые, следующие без переформирования по одному участку;
- сборные, для развоза и сбора вагонов по промежуточным станциям.

2.6. По роду перевозок и скорости движения формируются ускоренные грузовые поезда с параллельной весовой нормой и повышенной маршрутной скоростью. Их отправление и пропуск производится по расписаниям, разрабатываемым Департаментом разработки графиков движения и планов формирования поездов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и установленным только для этих поездов. К ним относятся поезда, предназначенные для организации перевозок:

- скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах;
- животных, овощей и фруктов в крытых вагонах;
- молока и молочной продукции;
- контейнеров, контрейлеров;
- из числа вагонов с другими грузами повышенной срочности доставки.

2.7. По условиям тягового обслуживания грузовые поезда подразделяются:

- на обслуживаемые локомотивной тягой ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;
- на обслуживаемые собственными или арендованными поездными локомотивами независимых перевозчиков и операторских компаний.

2.8. Во всех случаях поезда формируются из вагонов определенных назначений и установленной нормативным графиком движения нормой веса и длины состава. В зависимости от рода и назначения поездов нормы устанавливаются:

- унифицированные – для пропуска сквозных поездов без переломов веса и длины на направлении;

- параллельные (повышенные или пониженные) – для пропуска без переломов веса и длины маршрутов, ускоренных контейнерных, контрейлерных, рефрижераторных, маршрутов из порожних вагонов и сквозных поездов, поступающих с другого направления (отклоняемых на другое направление) и для поездов определенных назначений;

- критические – устанавливаемые по мощности локомотива для данного участка.

2.9. Унифицированные и параллельные нормы веса и длины грузовых поездов устанавливаются в пределах железнодорожной администрации.

Вес и длина грузовых поездов устанавливаются:

- внутригосударственных назначений – И.о. Председателя Правления (Генеральным директором) ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

- межгосударственных назначений – Центральным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества по согласованию с причастными железнодорожными администрациями.

Нормы веса грузовых поездов по каждому межгосударственному стыковому пункту устанавливаются в соответствии с унифицированной весовой нормой, критические нормы веса поезда выделяются отдельно.

2.10. Сборные поезда отправляются с начальных станций независимо от числа накопившихся вагонов на основе установленных «ниток» графика.

2.11. В качестве унифицированной весовой нормы для железнодорожного направления для сквозных поездов принимается вес поезда, который проходит по силе тяги локомотива на большинстве участков, входящих в данное направление по территории Республики Казахстан.

Критическая весовая норма определяется по мощности локомотива для расчетного уклона согласно действующим «Правилам тяговых расчетов для поездной работы» по каждому участку и направлению и проверяется опытными поездками с участием динамометрического вагона.

В качестве унифицированной нормы длины составов на направлении для сквозных поездов принимается длина состава в условных вагонах, которая проходит по длине приемоотправочных путей на большинстве участков, входящих в данное направление.

2.12. Пополнение до весовой нормы, установленной графиком движения, маршрутов и сквозных поездов в пунктах перелома веса и длины, а также при отцепке вагонов с коммерческими и/или техническими неисправностями, производится вагонами в соответствии с назначением поездов. При отсутствии таких вагонов - вагонами по плану формирования поездов, установленному для данной станции, без изменения индекса поезда.

Пополнение маршрутов при отцепке вагонов с коммерческими и/или техническими неисправностями (более 3-х вагонов) производится вагонами в соответствии с назначением

маршрута, а при отсутствии таких вагонов – вагонами по плану формирования поездов, установленному для данной станции, без изменения индекса поезда.

При отцепке 1-3 вагонов с коммерческими и/или техническими неисправностями пополнение маршрутов не производится.

2.13. Поезда, для которых установлены параллельные нормы веса и длины, пропускаются через пункты их перелома без изменения состава.

Для полного использования участковых весовых норм транзитные поезда могут пополняться участковым грузом одной группой. Отцепка и прицепка этих вагонов должна производиться за время, предусмотренное нормативным графиком движения поездов для стоянки поезда.

2.14. Порядок формирования и пропуска транзитных поездов повышенного веса и длины, следующих по двум и более отделениям, устанавливается в нормативном графике движения или предусматривается при сменно-суточном планировании работы по согласованию между соседними отделениями ГП.

При необходимости увеличения длины или веса сверх установленной по графику для данного участка унифицированной нормы транзитные поезда, следующие за пределы отделения ГП, пополняются вагонами в соответствии с назначением поезда. Такие поезда запрещается пополнять вагонами назначением на станции ближе станции расформирования.

2.15. Выявленные и отцепленные от сквозных поездов или маршрутов вагоны с коммерческими и/или техническими неисправностями, после их устранения, а также вагоны, отцепленные по уменьшению веса и длины, отправляются в поездах по Плану формирования станции, отцепившей вагоны.

2.16. Вывозные, передаточные и участковые поезда формируют по весу и длине в пределах минимальных/ максимальных значений норм, устанавливаемых соответствующим приказом по ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки».

Сборные поезда формируются с подборкой вагонов по станциям участка обслуживания, схема формирования и порядок работы на промежуточных станциях устанавливаются директорами филиалов ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - отделения ГП с учетом выполнения наименьшей маневровой работы на промежуточных станциях и с применением дифференцированных перегонных весовых норм.

2.17. При невозможности размещения вагонопотока в составе сборного поезда, обслуживающего два и более поезда-участка, разрешается формировать участковые поезда из вагонов, соответствующих назначению сборного поезда.

При этом разновидностями сборных поездов являются:

- зонные – с работой на нескольких промежуточных станциях одного участка;
- удлиненные – с работой на промежуточных станциях двух смежных участков;
- сборно-участковые – следующие по нескольким участкам, с работой на промежуточных станциях одних участков и проходящие транзитом другие участки. Сборно-раздаточные вагоны для приема и выдачи мелких отправок на промежуточных станциях ставятся в сборные поезда отдельной группой; погрузка и выгрузка этих вагонов на станциях участка, как правило, производится в пределах времени стоянки сборного поезда;

- вывозные – следующие с сортировочной или участковой станции до отдельных промежуточных (грузовых) станций примыкающего участка или обратно с отдельных промежуточных (грузовых) станций до ближайшей сортировочной или участковой станции;

- передаточные – следующие между станциями, входящими в один узел.

2.18. Планом формирования предусмотрено выделение отдельного назначения при образовании на грузовой станции вагонопотока в назначение по плану формирования впередилежащих на данном направлении станций одного и/или более составов в сутки установленной нормой длины или веса.

2.19. Маршруты, которые не поименованы в книге План формирования грузовых поездов» должны формироваться весом и длиной, установленными графиком движения

поездов и в межгосударственном сообщении следовать по пунктам перехода, установленным для грузевого вагонопотока.

2.20. При отцепке по технической и/или коммерческой неисправностям одного или двух вагонов, разрешается передача поездов по межгосударственному пункту перехода без пополнения до установленных графиком движения поездов веса или длины.

2.21. При поступлении на станции вагона (вагонов) с выходным пограничным пунктом, указанным в грузовом документе, несоответствующим пункту, указанному в натурном листе, определяющим является межгосударственный пункт перехода, проставленный в грузовых документах. Дальнейшее проследование такого вагона (вагонов) должно быть обеспечено на основании наличия телеграфного подтверждения станции отправления по фактическому маршруту следования вагона (вагонов). Срок от момента выявления до момента подтверждения не более 1 суток.

Пограничной станции разрешается в натурном листе изменять, а при его отсутствии, вписывать выходной пограничный пункт согласно грузовому документу, оформленному на данный вагон.

При подводе вагона на межгосударственный пункт перехода не соответствующий пункту, указанному в грузовом документе, железнодорожная администрация обязана направить его на пункт перехода, указанный в грузовом документе.

2.22. Железнодорожная администрация, выявившая нарушения межгосударственного Плана формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами информирует Дирекцию Совета, которая рассматривает нарушения и его причины с подготовкой предложения по обеспечению выполнения плана формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами.

При необходимости Дирекция Совета организует рассмотрение с причастными железнодорожными администрациями вопроса на специальных совещаниях.

3. Порядок разработки, утверждения и корректировка Плана формирования грузовых поездов

3.1. План формирования грузовых поездов вводится в действие ежегодно вместе с нормативным графиком движения поездов в сроки, утверждаемые на заседании Центрального Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ.

3.2. План формирования и порядок направления вагонопотоков разрабатывается:
- внутригосударственного – Департаментом разработки графиков движения и планов формирования поездов ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» и утверждается и.о. Председателя Правления (Генеральным директором) ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»;

- межгосударственных назначений – Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (при участии уполномоченных представителей железнодорожных администраций) и утверждается на заседании Центрального Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ.

Аналогично производятся изменения плана формирования поездов и порядка следования вагонопотоков.

Изменения оформляются письменными распоряжениями, срок хранения которых не менее двух лет.

3.3. Сроки подготовки исходных материалов и этапы составления Плана формирования (кроме межгосударственных назначений) устанавливаются Департаментом разработки графиков движения и планов формирования поездов ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки».

3.4. По просьбам железнодорожных администраций (на основании обращений грузоотправителей) и по согласованию со всеми железнодорожными администрациями,

участвующими в данной перевозке, может быть изменен установленный порядком направления вагонопотоков в международном сообщении.

3.5. Рассмотрение обращений в ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Дирекции Совета, железнодорожных администраций (по обращениям грузоотправителей) об изменении пути следования вагонов, маршрутов и вагонов с контейнерами, в т.ч. погрузки КЗХ **в международном сообщении**, обеспечивается ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» в сроки, установленные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

3.6. Изменения порядка направления вагонопотоков согласовываются Дирекцией Совета и причастными железнодорожными администрациями и оформляются Дирекцией Совета на срок не более трех месяцев.

При составлении заявки на изменение плана формирования указывать:

- станцию отправления;
- станцию назначения;
- пункты перехода;
- срок действия изменения;
- род подвижного состава;
- код груза ЕТСНГ;
- код грузоотправителя;
- количество вагонов.

Срок оформления изменений Дирекцией Совета порядка направления вагонопотоков **15 календарных дней**.

При отсутствии ответа железнодорожной администрации на запрос Дирекции Совета или запрашивающей железнодорожной администрации о возможности пропуска вагонопотока измененным маршрутом следования в течение 15 календарных дней, изменение порядка направления вагонопотоков в международном сообщении считается согласованным.

Изменение маршрута следования (межгосударственного пункта перехода) при объемах перевозок до трех вагонов включительно по одному запросу осуществляется по уведомлениям Дирекции Совета без согласования с причастными железнодорожными администрациями.

Дирекция Совета о принятом решении по пропуску вагонопотока по действующему или измененному маршруту информирует причастные железнодорожные администрации, которые обязаны уведомить свои станции об изменении порядка направления вагонов.

3.7. При следовании груженого вагонопотока по измененным направлениям (межгосударственных пунктов перехода), возврат порожних вагонов осуществляется по межгосударственным стыковым пунктам, по которым вагоны следовали в груженом состоянии за исключением случаев, при которых на собственные/арендованные порожние вагоны оформляются полные перевозочные документы назначением на станции других направлений.

3.8. В оперативных условиях поездной и грузовой работы, в зависимости от обстановки по межгосударственному стыковому пункту перехода, по согласованию с причастными железнодорожными администрациями допускается корректировка межгосударственного Плана формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами.

Оперативная корректировка оформляется уведомлениями Дирекции Совета, которые передаются не позднее, чем за двое суток до начала действия изменения.

3.9. В зависимости от фактических условий эксплуатационной работы участков и суточного образования вагонопотока может производиться оперативная корректировка Плана формирования для отдельных поездов при условии, что это не замедлит доставку вагонов к пунктам выгрузки, при этом корректировка оформляется регистрируемым диспетчерским приказом в книге приказов за подписью:

- дежурного по отделению, если корректировка касается станций одного отделения дороги;

- старшего диспетчера по направлениям функционального направления оперативного планирования и руководства поездной работой оперативно-распорядительной группы Департамента координации перевозочного процесса ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», если корректировка касается станций двух и более отделений дороги.

3.10. Изменения порядка направления вагонопотока и плана формирования поездов по межгосударственным назначениям поездов при работах (изменениях в путевом развитии, техническом оснащении, технологических процессах работы) на сортировочных станциях должны быть согласованы до начала работ:

- не менее чем за 30 суток по межгосударственным назначениям поездов – с Дирекцией Совета;

- не менее чем за 10 суток по остальным назначениям поездов – с ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки».

3.11. При возникновении чрезвычайных ситуаций оперативная корректировка международного плана формирования грузовых поездов осуществляется с момента передачи распоряжения Дирекции Совета с уведомлением причастных железнодорожных администраций.

3.12. Изменения и корректировка **внутридорожного** Плана формирования грузовых поездов производится ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки».

По просьбам грузоотправителей может производиться изменение порядка направления вагонов по внутридорожному Плану формирования грузовых поездов аналогичным порядком.

4. Особые условия

4.1. Для паромных переправ:

1) Вагоны собственности железнодорожных администраций, поступившие грузеными через паромные переправы «Алят – Туркменбаши-1», «Паромная – Потти», «Паромная – Батуми», «Актау-Порт/Курык-Порт – Алят», «Актау – Махачкала», «Актау-Порт – Оля», «Актау-Порт/Курык-Порт – Туркменбаши-1», «Туркменбаши-1 – Махачкала», «Усть-Луга – Балтийск» после выгрузки возвращаются по той же паромной переправе.

Допускается возврат порожних вагонов на железнодорожную администрацию-собственницу по железным дорогам, если не создается некомпенсированный порожний пробег. Участвующие в пересылке порожних вагонов железнодорожные администрации вправе установить плату за некомпенсированный порожний пробег на основе договоренностей.

2) Вагоны, следующие под выгрузку на станции Южно-Кавказской железной дороги и возвращаемые из-под выгрузки порожние вагоны принадлежности Южно-Кавказской железной дороги, а также вагоны, погруженные на станциях Южно-Кавказской железной дороги направляются в поездах по Плану формирования через паромные переправы «Паромная – Потти», «Паромная – Батуми» или «Кавказ – Потти» без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

3) Вагоны, следующие под выгрузку на станции Грузинской железной дороги и порожние вагоны из-под выгрузки принадлежности Грузинской железной дороги по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены в поездах по плану формирования через паромную переправу «Кавказ – Потти» и в обратном направлении без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

4) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог Украины и Молдовы назначением на станции железной дороги Туркменистана по заявкам грузоотправителей,

могут быть направлены как через пункты перехода Тополи – Кигаши и далее по плану формирования, так и через - Тополи – Самур (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги) без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, соответственно и в обратном направлении.

5) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог Украины и Молдавии могут быть направлены как через сухопутные погранпереходы, предусмотренные планом формирования, так и с участием паромных комплексов, без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, при уведомлении судовладельца, назначением на станции железных дорог:

- Азербайджана и транзитом в Иран по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани;

- Туркменистана и транзитом в Иран и Афганистан по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1);

- участков Келес – Янгиер, Назарбек – Далигузар, Ялангач – Ходжикент, Сергели – Ангрэн Ташкентского отделения (ЕСР 72000-72520) Узбекистана, Худжандского участка (ЕСР 74730-74810, 74830-74860) Таджикистана по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1) – Фарап;

- Казахстана и транзитом в Китай, Кыргызстан (ЕСР 71510-71780) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – **Алят (эксп. на Актау-Порт/Курык-Порт)**;

- Узбекистана (ЕСР 72550-74470), и транзитом в Афганистан, Южного участка Кыргызстана (ЕСР 71800-71960) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – **Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/Курык-Порт)** и далее по плану формирования;

- Душанбинского участка Таджикистана (ЕСР 74500-74600) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – **Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/Курык-Порт)**.

Возврат порожних вагонов производить тем же маршрутом.

6) Вагоны, погруженные на станциях Узбекских ж.д. назначением на станции Грузинской ж.д. и в порты Батуми и Поти (далее в третьи страны) по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункты перехода Ходжадавет – Туркменбаши I и далее по плану формирования, так и через Каракалпакстан и паромные переправы **Актау-Порт/Курык-Порт** – Алят и соответственно в обратном направлении без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

7) Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана, Кыргызстана (ЕСР 71510-71780) назначением на станции железных дорог Азербайджана и Грузии (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через паромный комплекс **Актау-Порт/Курык-Порт** – Алят, так и через пункты перехода Дины Нурпеисовой рзд – Самур (для всех отделений КЗХ, кроме Уральского отделения ГП) и Семиглавый Мар – Самур (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги) (для Уральского отделения ГП) без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, соответственно и в обратном направлении.

8) Вагоны, поступающие со станций Грузинской железной дороги назначением на станции Южного участка Киргизской ж.д. (коды 71800-71960), Узбекских железных дорог, Таджикистана (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги) могут быть направлены как через пункты перехода Гардабани – Алят – Туркменбаши 1, так и через паромную переправу Алят – **Актау-Порт/Курык-Порт** далее в соответствии с установленным порядком следования вагонопотоков для ж.д. станции поступления вагонов без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

Вагоны, погруженные на станциях Грузинской железной дороги назначением на станции Узбекских, Таджикской, Южного участка Киргизской железной дороги (ЕСР 71800-71960) могут быть также направлены через пункты перехода Гардабани-эксп. – Ялама-эксп. – Кигаш-эксп., далее в соответствии с установленным порядком следования вагонопотоков для железнодорожной станции поступления вагонов без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

9) Все грузы, поступающие через **Актау-Порт/Курык-Порт**, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750, 74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800, 74810), Диваштич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской железной дороги направлять через пункты перехода Сарыагаш – Бекабад.

10) Вагоны погрузки станции Илецк 1 назначением на станции Калининградской ж.д. направлять, как по действующему плану формирования, так и через паромную переправу **Лужская-Балтийск**.

11) Направление вагонов через паромные переправы должно предусматриваться в месячных планах перевозок грузов, согласовываемых и утверждаемых в установленном порядке.

4.2. Для отдельных категорий грузов:

1) Вагоны с грузами животного происхождения, подлежащие проверке государственного ветеринарного надзора и фитосанитарного контроля, следующие в Литву из государства, не входящего в ЕС, и транзитные, следующие через Литву в третьи страны, направляются по пунктам перехода, установленным для груженого вагонопотока и передаются в грузовых поездах, для которых в графике движения выделено специализированное расписание.

2) Перевозка через украинско-российскую государственную границу вагонов с продукцией животного происхождения (мяса, мясного сырья, мясной и молочной продукции, рыбы, рыбо – и морепродуктов), в том числе транзитом по территории РФ, может производиться только через МГСП Зерново – Суземка.

3) Вагоны с грузом «желтый фосфор», погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением:

- в Польшу и Чехию направляются через пункты перехода «Дины Нурпеисовой рзд. (эксп.) – Злынка (эксп.) – Свислочь (эксп.)/Брест-Центральный (эксп.)/Брест-Северный (эксп.)» или «Дины Нурпеисовой рзд. (эксп.) – Соловей (эксп.) – Мостиска 2 (эксп.)»;

- в Германию через пункты перехода «Семиглавый Мар (эксп.) – Посинь (эксп.) – Эглайне (эксп.)», «Семиглавый Мар (эксп.) – Суземка (эксп.) – Чоп (эксп.)» или «Семиглавый Мар (эксп.) – Злынка (эксп.) – Свислочь (эксп.)/Брест-Центральный (эксп.)/Брест-Северный (эксп.)».

4) Вагоны из-под выгрузки автомобилей и запасных частей к автомобилям, прибывших со станций Литвы, возвращаются по маршруту (межгосударственному пункту перехода) следования груженых.

5) Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана назначением на станции дорог России и транзитом через территорию России направляются в соответствии с примечаниями к таблицам пунктов перехода вагонопотоков Плана формирования грузовых поездов (для которых планом формирования установлено направление через межгосударственные пункты перехода Илецк I, Алимбет и Елимай обл.

6) Вагоны с этиловым денатурированным спиртом погрузки станции Тайнча КЗХ назначением в Финляндию через станцию Бусловская-эксп. Октябрьской железной дороги направлять через пункт перехода **Елимай (обл)**.

7) Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской железной дороги и на станцию Курган Южно-Уральской железной дороги направлять через пункт перехода **Зерновья**.

8) Вагоны погрузки ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» со станции Коршуново КЗХ назначением на станцию Автово, Автово-эксп Октябрьской железной дороги направлять через пункт перехода **Локоть**.

9) Вагоны погруженные назначением на станции Молдавской железной дороги с подакцизными грузами, направляются через пункт перехода Могилев-Подольский.

Вагоны с нефтепродуктами, для которых планом формирования предусмотрен пункт перехода Кучурган – Новосавицкая, кроме указанных в товарной позиции ТН ВЭД 271012310 (бензин авиационный), 271012700 (бензол типа «топливо для реактивных двигателей»), 271019210 (топливо для реактивных двигателей), 271019250 (прочие) назначением на станции Молдавской железной дороги до 01 июля 2019 года могут следовать через пункт перехода Кучурган;

10) В связи с открытием нового пункта перехода Акяйла железной дороги Туркменистана на Иран, при наличии согласования с Иранской стороной, вагонопоток, идущий на Иран и далее, может быть направлен через погранпереход Акяйла Туркменской железной дороги.

11) В связи с открытием новой железнодорожной линии Керки (Атамырат) – Имамназар – Акина (Афганистан), вагоны назначением в Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей могут быть направлены через пункт перехода Имамназар Туркменской железной дороги.

12) Вагонопоток со станций Латвийской, Литовских, Эстонской, Белорусской, Октябрьской, Калининградской, Московской ж.д., назначением на станции Туркменской железной дороги и обратно, для которого установлен путь следования через Кигаш – Болашак, по заявкам грузоотправителей, направлять как через пункты перехода Кигаш – Болашак, так и через Самур (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.) и далее на паромную переправу Алят – Туркменбаши 1 без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

13) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Украины, Белорусской, Молдавской, Латвийской, Литовских, Эстонской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станции Туркменской ж. д., а также далее на Иран, Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Оазис (рзд) – Найманкуль, так и через пограничный пункт перехода Болашак – Серхетяка без согласования с причастными ж.д. администрациями и Дирекцией Совета.

14) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станцию Имамназар Туркменской железной дороги и далее в Афганистан и обратном направлении по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как по действующему плану формирования, предусмотренному для станции Керки (Атамырат) Туркменской ж.д., так и через пункт перехода Болашак без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета и соответственно в обратном направлении.

15) Вагоны погрузки станций участка Разъезд 161 – Талимарджан Туркменской ж.д. назначением на станции Волго-Камского, Самарского, Башкирского отделений Куйбышевской ж.д., Свердловской ж.д., Южно-Уральской ж.д., Акмолинского, Костанайского, Павлодарского, Карагандинского, Восточно-Казахстанского и Семейского отделений Казахских ж.д. могут быть направлены как по действующему плану формирования Талимарджан – Келес, также и через Серхетяка – Болашак и в обратном направлении.

16) Вагоны погрузки станций Актобинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением на станции Туркменской железной дороги,

следующие через пункт перехода Болашак, могут следовать как через Болашак, так и через пункт перехода Оазис без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

17) Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского, Шымкентского, Кызылординского отделений КЗХ назначением на станции Туркменской железной дороги, далее в Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш, так и через пункт перехода Болашак без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

18) Вагоны, погруженные на станциях Брестского отделения Белорусской железной дороги назначением на станции дорог России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Южно-Кавказской железной дороги по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Красное, так и через – Закопытье без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

19) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Беларуси, Молдавии, Латвийской, Литовской, Эстонской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станции Душанбинского и Хатлонского участков Таджикской железной дороги (ЕСР 74500-74580, 74600-74720, 74820, 74870-74890, 93860), и обратно, могут быть направлены как по линии Тошгузар – Бойсун – Кумкургон (без пересечения границ Туркменистана минуя пункты перехода Нишан-эксп. – Разъезд № 161-эксп.), так и по территории Туркменистана через пункты перехода Нишан-эксп. – Разъезд № 161-эксп.

20) Вагоны погрузки резидентов РК, находящихся на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги назначением/транзитом станции железной дороги Туркменистана (кроме участка Талимарджан – Разъезд №161) направлять через пункт перехода **Болашак**.

21) Вагонопоток со станций ОАО «Российские железные дороги» назначением на станции Казахстана (кроме Алматинского, Семейского и Восточно-Казахстанского отделений ГП), Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и обратно, направляется через МГСП Кулунда вместо МГСП Локоть с соответствующим взиманием провозных платежей на период действия плана формирования грузовых поездов на 2019/2020 года.

Направление контейнерных поездов и вагонов с контейнерами сохраняется без изменения.

22) Вагоны, поступающие из «третьих стран», принимаются железнодорожными администрациями по тем пунктам перехода, которые указаны в перевозочных документах на эти вагоны.

23) Возврат порожних собственных вагонов из-под выгрузки грузов, погруженных на станциях Казахстана, следовавших в груженом состоянии через пункт перехода Болашак КЗХ/ Серхетяка ТРК, осуществляется через этот же пункт перехода Серхетяка ТРК/ Болашак КЗХ.

24) Контейнеры, принятые к перевозке от одного отправителя и следующие на одну станцию выгрузки без сортировки в пути следования, могут направляться по маршрутам, предусмотренным планом формирования грузовых поездов с учетом специализации станций, осуществляющих прием и передачу подвижного состава по межгосударственным пунктам перехода.

Вагоны, загруженные одиночными контейнерами, направляются на станции сортировки или выгрузки контейнеров по плану формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении.

4.3. Для вагонов с негабаритными и опасными грузами:

1) При постановке в грузовые поезда вагонов с негабаритными грузами, учитывается, что маршрут следования грузов нижней и боковой негабаритности 4-6 степеней (по отдельным участкам и верхней 3-ей степени), сверхнегабаритными не совпадает с установленным Планом формирования поездов, допускается включать такие вагоны в поезда ближних назначений.

2) Станция расформирования поезда должна быть заблаговременно извещена о предстоящей работе с поездом, имеющем в составе негабаритный груз.

3) Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Южного участка Кыргызской железной дороги (ЕСР 71800-71960) направлять через пункты перехода Бекабад - Истиклол.

4) Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Ферганского региона Узбекской железной дороги (ЕСР 74000-74010, 74030-74050, 74070-74440) направлять через пункты перехода Бекабад - Истиклол.

5) Временно до отмены вагоны с негабаритными грузами и вагоны с количеством осей более четырех назначением на станции участков Таджикской железной дороги Хошады-экс. – Бостон и Курган-Тюбе – Куляб-экс. (ЕСР 74610-74720, 74820-74820, 74870-74890, 93860-93860) не направлять.

4.4. В случаях, когда маршруты следования вагонов с опасными грузами отличаются от установленных действующим Планом формирования, порядок их включения в поезда устанавливается соответствующим приказом.

4.5. По организации движения грузовых поездов по «рейсовой» модели:

1) грузовые поезда по «рейсовой» модели формируются в соответствии с установленными нормативами условной длины или веса;

2) для повышения пропускной и провозной способности участков и направлений, сокращения задержек поездов в период предоставления «окон» для ремонтно-путевых и строительных работ разрешается организация обращения поездов повышенного веса и длины в соответствии с «Инструкцией по формированию, порядку пропуска и организации осмотра длинносоставных и тяжеловесных поездов на железных дорогах Казахстана»;

3) плановое время движения грузовых поездов по «рейсовой» модели – это установленное расписание движения грузовых поездов.

5. Грузные и порожние маршруты

5.1. При предъявлении на одной станции в одно назначение не менее состава в сутки предусматривается формирование маршрутов.

5.2. Право определения станции формирования согласованного назначения поезда и/или маршрута в межгосударственном сообщении остается за железнодорожной администрацией отправления (формирования).

5.3. Маршруты с мест погрузки по способу организации подразделяются:

- на отправительские маршруты, сформированные на железнодорожном пути необщего пользования грузоотправителем, владельцем пути необщего пользования на основании договора на эксплуатацию путей необщего пользования или договора на подачу и уборку вагонов, либо сформированные на путях железнодорожной станции по договору об организации перевозок между грузоотправителем и перевозчиком;

- на ступенчатые маршруты, сформированные из вагонов, погруженных несколькими грузоотправителями на одной станции или одним или несколькими грузоотправителями на нескольких станциях участка или железнодорожного узла.

5.4. По назначению вагонов в них включенных, маршруты подразделяются:

- на прямые - при перевозке на одну станцию назначения (перевалки) в адрес одного или нескольких грузополучателей;

- на маршруты в расформирование – при перевозке назначением на станции расформирования в соответствии с планом формирования;

- на маршруты в распыление – при перевозке назначением на определенные перевозчиком (в т.ч. по просьбе грузоотправителей, грузополучателей), по согласованию с владельцем инфраструктуры станции распыления маршрутов, на которых будет производиться указание для станции выгрузки и конкретного грузополучателя вагонов в перевозочных документах («заадресовка» вагонов).

5.5. По условиям обращения (особо) выделяются маршруты:

- кольцевые – с постоянными составами, которые после выгрузки возвращаются на ту же железнодорожную станцию (или отделение дороги) под повторную погрузку;

- технологические, которые обращаются по установленным «ниткам» нормативного графика движения поездов между предприятиями – отправителями и получателями с технологическими процессами, требующими регулярной (ритмичной) доставки грузов.

5.6. При наличии на направлении следования маршрутов переломов весовых норм в сторону увеличения или уменьшения могут устанавливаться параллельные весовые нормы.

На направлениях, где установлены параллельные нормы веса и длины состава, такие маршруты пропускаются всеми станциями без изменения состава.

5.7. При переломе весовых норм в сторону уменьшения, маршруты организуются из ядра (вагонов дальнего назначения), соответствующего наименьшей весовой норме или длины поездов на этом направлении и прицепной группы вагонов, следующей в составе маршрута до станции перелома веса. Установленные нормы веса и длины ядра маршрутов для конкретных назначений объявляются грузоотправителям.

5.8. Не допускается расформирование ядра маршрутов в пути следования при изменении веса или длины его состава на станциях перелома весовых норм.

5.9. Перевозка грузов маршрутами без уменьшения веса или длины в пути следования должна оформляться, как правило, по одной накладной. При наличии в маршруте ядра по одной накладной оформляется только ядро маршрута, следующее на одну станцию выгрузки, а каждый вагон прицепной группы, следующей, в составе маршрута оформляется по отдельным накладным.

5.10. Порядок пропуска, уменьшения и пополнения маршрутов, нормы времени на их обработку должны быть предусмотрены в технологических процессах работы станций.

5.11. **Поезда из порожних вагонов** формируются:

а) на железнодорожных путях необщего пользования;

б) на крупных выгрузочных станциях и участках из вагонов, освобождающихся после выгрузки;

в) на станциях подготовки вагонов (ремонта, промывки, подготовки под погрузку);

г) на сортировочных и участковых станциях из вагонов, поступающих с других станций.

5.12. **Порожние вагоны инвентарного парка железнодорожных администраций**, организуют в поезда:

а) сквозные, формируемые на технических станциях и на станциях массовой выгрузки по родам подвижного состава (цистерны – по виду налива) и следующие по регулировочным заданиям;

б) сквозные, формируемые на технических станциях и на станциях массовой выгрузки из порожних вагонов, принадлежащих другим железнодорожным администрациям.

На станциях, где не предусмотрено формирование отдельных поездов из порожних вагонов инвентарного парка, эти вагоны включаются в грузовые поезда по плану формирования согласно регулировочному заданию, установленному техническим планом и суточным планом поездной и грузовой работы.

Если в плане формирования для данной станции не указаны назначения формируемых поездов, в которые следует включать порожние вагоны данного рода и

государства-собственника, то такие вагоны направляют в соответствии с «Правилами эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств».

Освободившиеся после выгрузки порожние вагоны по уведомлению Дирекции Совета могут направляться в качестве «вагонной» помощи при согласии железнодорожной администрации-собственницы.

5.13. Порожние собственные или арендованные вагоны, организуют в поезда:

а) сквозные из порожних вагонов без подборки по владельцам вагонов, операторам подвижного состава в адрес определенных станций назначения;

б) маршруты из порожних вагонов определенных операторов подвижного состава или их объединений, сформированные на железнодорожных путях общего пользования.

На станциях, где не предусмотрено формирование отдельных поездов из порожних собственных и арендованных вагонов, эти вагоны направляются на станцию назначения, указанную отправителями порожних вагонов в перевозочных документах, в соответствии с планом формирования грузовых поездов.

6. Специализированные ускоренные поезда

6.1. По роду перевозок формируются ускоренные поезда с повышенной маршрутной скоростью, к которым относятся поезда для перевозки: контейнеров, контрейлеров, скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах и рефрижераторных контейнерах, живности, овощей и фруктов в крытых вагонах, а также вагонов с другими грузами повышенной срочности доставки.

6.2. Специализированные грузовые поезда формируются и пропускаются на всем пути следования установленной нормой веса и (или) длины для каждого назначения.

6.3. **Контейнерный поезд** – поезд установленной длины, номера и маршрута следования, сформированный из вагонов с крупнотоннажными контейнерами одним или несколькими грузоотправителями на одной станции формирования в адрес одного или нескольких грузополучателей на одну станцию расформирования без переработки в пути следования, предусмотренный в Перечне международных контейнерных поездов.

6.4. **Контрейлерный поезд** – поезд установленной длины, сформированный из специализированных вагонов-платформ для перевозки автотранспортных средств и пассажирских вагонов (предназначенных для сопровождающего персонала), загруженных на станции отправления на одну или несколько станций назначения без переработки в пути следования на сортировочных станциях, с возможностью прицепки и отцепки в пути следования прицепной группы.

Организация движения контрейлерного поезда может осуществляться по следующим видам маршрутов:

- **между двумя станциями** - станцией отправления (загрузки) и станцией назначения (выгрузки);

- **между несколькими станциями** - станцией отправления (загрузки), с погрузкой/выгрузкой на установленных станциях по маршруту следования поезда и станцией назначения (выгрузки).

6.5. Маршрут следования международных контейнерных, контрейлерных поездов и условная длина поезда согласовываются причастными железнодорожными администрациями.

6.6. Отправление и пропуск ускоренных грузовых, контейнерных, контрейлерных поездов производится по расписаниям, установленным для этих поездов.

6.7. Порожние и груженные маршруты в составе 28 – 30 изотермических вагонов (7 пятивагонных рефрижераторных секций) на всем пути следования не пополняются другими вагонами и не учитываются в числе неполновесных и неполносоставных.

Отдельные рефрижераторные секции, сцепы из рефрижераторных контейнеров, вагоны-термосы, цистерны-термосы, ИВ-термосы, крытые со скоропортящимся грузом в груженом и порожнем состоянии должны следовать по установленному порядку направления вагонопотоков и плану формирования грузовых поездов.

6.8. Массовая перевозка живности производится, как правило, в специально оборудованных вагонах. Маршрут следования вагонов с живностью согласовывается перевозчиком с учетом возможности поения животных водой.

6.9. Отцепленные от специализированных поездов вагоны с коммерческими и/или техническими неисправностями, после их устранения, отправляются в поездах по плану формирования станции, отцепившей вагоны, через межгосударственный пункт перехода, указанный в перевозочных документах.

6.10. При отцепке от специализированных ускоренных поездов по технической и/или коммерческой неисправностям одного физического вагона разрешается передача поездов по межгосударственному стыковому пункту без пополнения до установленной графиком нормы веса или длины.

6.11. Сдача специализированных ускоренных поездов соседней железнодорожной администрации по МГСП сдачи составом, принятым по МГСП приема.

7. Мониторинг Плана формирования поездов

7.1. Учет и анализ нарушений Плана формирования грузовых поездов ведется Департаментом моделирования перевозочного процесса АО «КТЖ – Грузовые перевозки» с использованием автоматизированных систем.

К нарушениям Плана формирования грузовых поездов и порядка направления вагонопотоков относятся:

1) Нарушения порядка формирования поездов:

- включение вагонов, для которых путь следования поезда является круглым, если это не предусмотрено планом формирования;

- включение вагонов более ближнего назначения (обратного назначения), если это не предусмотрено планом формирования;

- включение в поезд ближнего назначения вагонов дальнего назначения, которые по действующему плану формирования должны следовать через станцию назначения данного поезда в транзитных поездах;

- включение в маршруты вагонов назначением на другие станции;

- включение в поезд вагонов с опасными грузами, станция назначения которых не соответствует назначению поезда;

- включение в поезд вагонов, межгосударственный пункт перехода которых не соответствует назначению поезда;

- включение в поезд вагонов, признаки которых (код груза, код грузополучателя, примечание строки натурального листа) не соответствует назначению поезда (если по плану формирования вагоны с разными признаками должны следовать на одну станцию назначения в разных поездах);

- несоответствие подбора групп вагонов, следующих в групповых поездах, установленному порядку их формирования и расположения в составе поезда;

- формирование поездов станциями, не включенными в план формирования поездов и прицепка вагонов к ним с отступлениями от установленного для впереди лежащей технической станции плана формирования поездов;

- постановка в поезда груженых вагонов, не имеющих перевозочных документов;

2) Нарушения порядка пропуска поездов:

- преждевременное расформирование поездов и маршрутов;

- пропуск станцией поезда, подлежащего расформированию;

- пропуск станцией группового поезда без отцепки предназначенной для нее поездной группы;
- пропуск станциями вагонов, следующих с нарушением плана формирования грузовых поездов и порядка направления вагонопотоков;
- несоблюдение установленного порядка пополнения в пути следования поездов, следующих по плану формирования;
- пополнение или отцепка вагонов от маршрутов (за исключением станций перелома веса/длины, предусмотренных планом формирования грузовых поездов, и вагонов по техническим и/или коммерческим неисправностям);
- безосновательная преждевременная отцепка транзитных вагонов;
- некачественное оформление перевозочных документов, в том числе несоответствие проставленного пункта перехода в грузовом документе с таблицами пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении при отсутствии соответствующего разрешения на изменение маршрута следования.

7.2. В случае поступления на станцию вагона неразрешенной кружностью, он должен быть направлен в соответствии с установленным порядком следования вагонопотоков для данной станции.

**1. ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ
по станциям ТОО «КТЖ – ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» на 2019-2020 год**

ЕСР	Станция назначения	Наименование групп вагонов	Род поезда униф.вес/ усл. длина
-----	--------------------	----------------------------	---------------------------------------

**НОДГП-1
68570 - НОВОИШИМСКАЯ**

68400	КОСТАНАЙ	на ст.Костанай и далее 2400-3195, 3900-6608, 6610-6629, 6630-6639, 6640-6679, 6680-6727, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6806, 6808-6836, 6838, 6839-6840, 6842, 6843-6852, 6889-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 7107-7109, 7114, 7147-7148, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8000-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	Участковый 5500/6000 т., 71 ваг.
68400	КОСТАНАЙ	на ст.Костанай и далее 2400-3195, 3900-6608, 6610-6629, 6630-6639, 6640-6679, 6680-6727, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6806, 6808-6836, 6838, 6839-6840, 6842, 6843-6852, 6889-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 7107-7109, 7114, 7147-7148, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8000-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Новоишимская искл. - Костанай искл. с подборкой вагонов по станциям 6841, 6853-6856	Сборно-участковый
68640	ПРЕСНОГОРЬ КОВСКАЯ	на ст.Зерновая и далее 6858, 6873 на станции участка Новоишимская искл. - Пресногорьковская вкл. с подборкой вагонов по станциям 6859-6864	Сборно-участковый
68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I и далее 0100-2392, 3200-3899, 6870-6872, 6874-6888, 6899, 6924-6930, 7600-7999, 8200-8295, 8300-83295, 8345-8353 на станции участка Новоишимская искл. - Кокшетау I искл. с подборкой вагонов по станциям 6865-6869	Сборно-участковый
68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I и далее 0100-2392, 3200-3899, 6870-6872, 6874-6888, 6899, 6924-6930, 7600-7999, 8200-8295, 8300-83295, 8345-8353	Участковый 4000/5700 т., 71 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст. Нур-Султан I и далее 6609, 6728, 6730, 6732-6741, 6742-6747,	Сквозной 4000/5500 т.,

		6749-6750, 6752-6754, 6755, 6757-6760, 6761-6762, 6763-6765, 6767-6768, 6769-6772, 6773, 6774-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6807, 6900, 6902-6915, 6932-6935, 6939-6942, 6943-6962, 6963-6980, 6981-6997, 6998-7064, 7065-7088, 7090-7093, 7094-7106, 7110-7113, 7115-7138, 7140-7146, 7149, 7151-7220, 7222-7294, 7297-7324, 7326-7343, 7344, 7347-7367, 7381-7388, 7394, 7398-7444, 7450-74991, 7593, 8330-8341, 8354-8544, 8600-8664, 8700-8764, 8800-9981	71 ваг.
--	--	---	---------

68640 - ПРЕСНОГОРЬКОВСКАЯ

68570	НОВОИШИМС КАЯ	на ст.Новоишимская и далее 0100-68368, 6838-6857, 6865-6872, 6874-9981 на станции участка Пресногорьковская - Новоишимская искл. с подборкой вагонов по станциям 6859-6863	Сборно-участковый
68730	ЗЕРНОВАЯ	на ст.Зерновая 6858, 6873	Вывозной

68700 - КОКШЕТАУ I

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6609, 6711-6712, 6716, 6720-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6906, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999-7086, 7101, 7104, 7106, 7148-7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7381-7388, 7394, 7398-7444, 7450-74991, 7593, 9385-93861 на станции Туркменской ж.д. с пунктом перехода Сарыагаш 7500-7569, 7594-7599, 8766-8776	Сквозной 4000 т., 71 ваг.
68570	НОВОИШИМС КАЯ	на ст.Новоишимская и далее 2400-3195, 3900-66085, 6610-6710, 6713-67155, 6717-67191, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6799, 6821-6836, 6838-68411, 68421-6864, 6873, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8000-8190, 82965-82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Кокшетау I искл. - Новоишимская искл. с подборкой вагонов по станциям 6865-6869	Сборно-участковый
68570	НОВОИШИМС КАЯ	на ст.Новоишимская и далее 2400-3195, 3900-66085, 6610-6710, 6713-67155, 6717-67191, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6799, 6821-6836, 6838-68411, 68421-6864, 6873, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-	Участковый 5500/6400 т., 71 ваг.

		6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8000-8190, 82965-82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	
68850	ТАЛЬЩИК	на станции Тальщик и Кзыл-Ту 6885-6886, 6888 на станции участка Кокшетау I искл. - Тальщик искл. с подборкой вагонов по станциям 6871, 6880-6884	Вывозной
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 6732-6736, 6741-6747, 6749-6750, 6752, 6800-6820, 6842, 6890-6891, 6900, 6902-6905, 6907-6915, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7087-7100, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Кокшетау I искл. - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям 6899, 6924-6931	Сборно-участковый
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 6732-6736, 6741-6747, 6749-6750, 6752, 6800-6820, 6842, 6890-6891, 6900, 6902-6905, 6907-6915, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7087-7100, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 4000 т., 71 ваг.
69470	ЕКИБАСТУЗ II	порожние полувагоны 6947	Маршрут 71 ваг.
82000	ПЕТРОПАВЛО ВСК	на ст.Петропавловск и далее 0100-2392, 3200-3899, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353 на станции участка Кокшетау I искл. - Петропавловск искл. (отцепка по: 68790 СМИРНОВО) 6872, 6874-6879	Сборно-участковый
82000	ПЕТРОПАВЛО ВСК	на ст.Петропавловск и далее 0100-2392, 3200-3899, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353	Участковый 5500 т., 71 ваг.

Примечание:

По станции Кокшетау I осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указаны пункты перехода Болашак (эксп), Оазис (эксп) данные вагоны включать в поезда Кокшетау I - Новошимская, пункт перехода Сарыгаши (эксп) - в поезда Кокшетау I - Караганда-Сорт.

68730 - ЗЕРНОВАЯ

68640	ПРЕСНОГОРЬ КОВСКАЯ	на ст. Пресногорьковская и далее 0100-68368, 6838-6857, 6859-6872, 6874-9981	Вывозной
-------	--------------------	---	----------

68740 - ЖАМАН-АЩИ (РЗД)

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Флюсы 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Флюсы 6744	Маршрут 4500 т.

68850 - ТАЛЬЩИК

68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I и далее 0100-68368, 6838-6870, 6872-6879, 6887, 6889-9981 на станции участка Тальщик искл. - Кокшетау I искл. с подборкой вагонов по станциям 6871, 6880-6884	Вывозной
--------------	-------------------	---	-----------------

69000 - НУР-СУЛТАН I

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6626, 6641-6643, 6648-6656, 6660-6679, 6681, 6683-6685, 6693-6697, 6710, 6713, 6895-6897, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 6000 т., ядро 4000 т., 71 ваг.
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6627-6640, 6644-6647, 6657-6658, 6698-6709, 6711-6712, 6714-6718, 6729-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6773, 6774-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 70111-70214, 7023-70271, 70461-70473, 7049-7057, 70641-70643, 7079-7086, 7101-7104, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7178, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776 на ст. Караганда-Сортировочная и далее на станции Грузинской, Азербайджанской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799 на станции участка Нур-Султан I искл. - Караганда-Сортировочная искл. с подборкой вагонов по станциям 6732-6736, 6903-6905	Сборно-участковый
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6627-6640, 6644-6647, 6657-6658, 6698-6709, 6711-6712, 6714-6718, 6729-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6773, 6774-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 70111-70214, 7023-70271, 70461-70473, 7049-7057, 70641-70643, 7079-7086, 7101-7104, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7178, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776 на ст. Караганда-Сортировочная и далее на	Сквозной 4500 т., 71 ваг.

		станции Грузинской, Азербайджанской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799	
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	на ст.Жанааул и далее 6741-6747, 6749-6750, 6752	Сквозной 4500 т., 71 ваг.
68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль и далее до ст.Тобол искл. 6800-6801, 6808-6820, 6823, 6825, 6827-6830, 6842, 6890-6891, 7114	Участковый 6000/6200 т., 71 ваг.
68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль и далее до ст.Тобол искл. 6800-6801, 6808-6820, 6823, 6825, 6827-6830, 6842, 6890-6891, 7114 на станции участка Нур-Султан I искл. - Есиль искл. с подборкой вагонов по станциям 6802-6807, 6907-6915	Сборно- участковый
68000	ЕСИЛЬ	на станции участка Нур-Султан I искл. - Есиль искл. с подборкой вагонов по станциям 6802-6807, 6907-6915	Сборный
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 6659, 6680, 6682, 6686-6692, 6783-6784, 6790-67911, 6821, 6824, 6826, 6831-6836, 6838-6839, 6889, 6893	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I и далее 0800-0998, 1060-1292, 6822, 6840-6841, 6843-6888, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353 на станции участка Нур-Султан I искл. - Кокшетау I искл. с подборкой вагонов по станциям 6899, 6924-6931	Сборно- участковый
68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I и далее 0800-0998, 1060-1292, 6822, 6840-6841, 6843-6888, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353	Сквозной 5500 т., 71 ваг.
69020	СОРОКОВАЯ	на ст.Сороковая 6902	Передаточный
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6943, 6946, 6947-6958, 6960, 6998, 7087-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441 на станции участка Ерейментау вкл. - Айсары вкл., Ерейментау - Екибастуз I искл. (отцепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6934-6935, 6939-6942, 6944-6945 на станции участка Сары-Оба вкл. - Ерейментау искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6932-6933	Сборно- участковый
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6943, 6946, 6947-6958, 6960, 6998, 7087-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146,	Сквозной 4500 т., 71 ваг.

		8433-8441	
69470	ЕКИБАСТУЗ II	Порожние полувагоны 6947	Сквозной 71 ваг.
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8330-83423, 8354-8432, 8443-8544, 8600- 8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 4500 т., 71 ваг.
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 6719-6728, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7106, 7180-7294, 7297- 7324, 7326-7344, 7347-7367, 7381-7388, 7394, 7398-7444, 7450-74991, 7593, 9385- 93861	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
70460	ШУ	6609, 6959, 6968, 6984-6997, 7000-7011, 7022, 7028, 7030-7039, 7043-7046, 7048, 7058-7064, 7065-7078, 7151-7177	Сквозной 4500 т., 71 ваг.
73640	ГАЛАБА (ЭКСП.)	на ст.Галаба-эксп. и далее Афганистан (октябрь-март) 7363-7364	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
81620	КАРТАЛЫ I	на ст.Карталы I и далее 0100-0785, 1000-1050, 1300-4499, 4570- 4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811- 58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 8000-8190, 82972 на ст.Карталы I и далее с выходным пунктом перехода Елимай (обп) 0800-0998, 1060-1292	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
Примечание: <i>По станции Нур-Султан I осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан выходной пункт перехода Дины Нурпеисовой (рзд) (эксп) данные вагоны включать в поезда Нур-Султан I - Кандыагаиш, Актау-Порт/ Курык-Порт - в поезда Нур-Султан I - Караганда-Сорт., Елимай обп (эксп) - в поезда Нур-Султан I - Карталы I, Петропавловск (эксп) - в поезда Нур-Султан I - Кокшетау I. По станции Нур-Султан I вагонопоток назначением на станцию Тобол, 1 раз в сутки разрешается включать в состав поездов назначением на станции Кандыагаиш или Карталы.</i>			

69020 - СОРОКОВАЯ

69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6901, 6903-9981	Вывозной
69470	ЕКИБАСТУЗ II	порожние полувагоны 6947	Маршрут 71 ваг.

НОДГП-2

68000 - ЕСИЛЬ

68140	АРКАЛЫК	на ст. Аркалык искл. и далее 6801, 6817-6818, 6842, 6890-6891 на станции участка Есиль искл. - Аркалык вкл. с подборкой вагонов по станциям 6808-6814	Сборно- участковый
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-6608, 6610-6673, 6675-6725, 6729, 6731, 6748, 6751, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6799, 6821-6822, 6824, 6826, 6831- 6836, 6838-6841, 6843-6844, 6846-6868, 6873, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923,	Участковый 6000/6500 т., 71 ваг.

		6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7148, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7889, 7932-79542, 8000-8190, 82965-82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-6608, 6610-6673, 6675-6725, 6729, 6731, 6748, 6751, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6799, 6821-6822, 6824, 6826, 6831-6836, 6838-6841, 6843-6844, 6846-6868, 6873, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7148, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7889, 7932-79542, 8000-8190, 82965-82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Есиль искл. - Тобол искл. с подборкой вагонов по станциям 6815-6816, 6819-6820, 6823, 6825, 6827-6830, 7114	Сборно-участковый
68910	ШУБАРКОЛЬ	на ст.Шубарколь (порожние вагоны) 6891	Сквозной 57 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 6609, 6726-6728, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6869-6872, 6874-6888, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593, 7900-7931, 7956-7999, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9981	Участковый 4500 т., 71 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 6609, 6726-6728, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6869-6872, 6874-6888, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593, 7900-7931, 7956-7999, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9981 на станции участка Есиль искл. - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям 6802-6807, 6907-6915	Сборно-участковый
81620	КАРТАЛЫ I	на ст.Карталы I и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972	Сквозной 6000 т., 71 ваг.

Примечание:

По станции Есиль осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указаны пункты перехода Болашак (эксп), Оазис (эксп) данные вагоны включать в поезда Есиль - Тобол, пункт перехода Елимай обп (эксп) - в поезда Есиль - Карталы I, пункты перехода Сарыагаш (эксп), Петропавловск (эксп) - в поезда Есиль - Нур-Султан I.

68140 - АРКАЛЫК

68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль далее 0100-6800, 6802-6807, 6815-6816, 6819-68368, 6838-68411, 68421-6889, 6892-9981 на станции участка Аркалык искл. - Есиль искл. 6808-6813	Сборно-участковый
68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль далее 0100-6800, 6802-6807, 6815-6816, 6819-68368, 6838-68411, 68421-6889, 6892-9981	Участковый 4500/5300 т., 57 ваг.
68910	ШУБАРКОЛЬ	на ст. Шубарколь 6891 на станции участка Аркалык искл. - Шубарколь искл. с подборкой вагонов по станциям 6801, 6817-6818, 6842, 6890	Участковый 3500/4000 т., 57 ваг.
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Бокситовая руда 6962	Маршрут 4500 т., 50 ваг.

68240 - АРКА

69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Руда 6961-6962	Маршрут ядро 5000 т.
--------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

68260 - БАТАЛЫ

68380	ЖИТИКАРА	на ст.Житикара 6838	Сквозной 5000 т., 49 ваг.
--------------	-----------------	-------------------------------	--

68300 - ПРИТОБОЛЬСКАЯ

69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Руда 6962	Маршрут ядро 5000 т.
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

68310 - ТОБОЛ

07640	ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)	на ст.Лужская (эксп) (один раз в сутки) 0763-0768	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 4500-4568, 4594-4654, 4700-4951, 4953-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6681, 6683-6685, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	Сквозной 4000 т., 71 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 4500-4568, 4594-4654, 4700-4951, 4953-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895,	Сборно-участковый

		<p>6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6681, 6683-6685, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Тобол искл. - Кандыагаш искл. с подборкой вагонов по станциям 6659, 6680, 6682, 6688-6691, 6821, 6824, 6834, 6889, 6893 на станции участка Никельтау вкл. - Алимбет вкл., ст.Дон (отцепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6686-6687, 6692, 6783-6784 на ст. Кандыагаш и далее (прицепка по: 68330 МАЙЛИН) 4500-4568, 4594-4654, 4700-5630, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6681, 6683-66851, 6693-6729, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6993, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7180-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Майлин искл. - Кандыагаш искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 68330 МАЙЛИН) 6659, 6680, 6682, 6688-6691, 6821, 6824, 6834, 6889, 6893 на станции участка Никельтау вкл. - Алимбет вкл., на ст.Дон (прицепка по: 68330 МАЙЛИН) (отцепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6686-6687, 6692, 6783-6784 на ст.Кандыагаш и далее (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 0100-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6681, 6683-6685, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6759-6760, 6762-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7086, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8104-81301, 8188-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861</p>	
--	--	--	--

		на станции участка Никельтау - Кандыагаш искл. (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6688, 6690	
66870	ДОН	на ст.Дон 6687	Сквозной 4000 т., 71 ваг.
68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль и далее 6800-6814, 6817-6818, 6842, 6890-6891, 6907-6915	Участковый 4500/5000 т., 71 ваг.
68000	ЕСИЛЬ	на ст.Есиль и далее 6800-6814, 6817-6818, 6842, 6890-6891, 6907-6915 на станции участка Тобол искл. - Есиль искл. с подборкой вагонов по станциям 6815-6816, 6819-6820, 6823, 6825, 6827- 6830, 7114	Сборно- участковый
68240	АРКА	на ст.Арка 6824	Вывозной
68330	МАЙЛИН	на ст.Майлин, Арыстансор 6832-6833	Вывозной
68380	ЖИТИКАРА	на станции участка Тобол искл. - Житикара вкл. 6835-6836, 6838	Вывозной
68390	ЖЕЛЕЗОРУДН АЯ	на ст.Железородная 6839	Вывозной
68400	КОСТАНАЙ	на ст.Костанай и далее 6822, 6840-6841, 6843-6844, 6846-6888, 6926-6931, 7900-7931, 7956-7999, 8200- 8295, 8300-8329, 8345-8353	Сквозной 4000/6000 т., 71 ваг.
68400	КОСТАНАЙ	на ст.Костанай и далее 6822, 6840-6841, 6843-6844, 6846-6888, 6926-6931, 7900-7931, 7956-7999, 8200- 8295, 8300-8329, 8345-8353 на ст.Железородная (отцепка по: 68390 ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ) 6839	Сборно- участковый
68910	ШУБАРКОЛЬ	на ст.Шубарколь 6891	Сквозной 3500 т., 57 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 6609, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752- 6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772- 6773, 6775-6779, 6793-6795, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6925, 6932-6935, 6939- 6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7294, 7297- 7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400- 7444, 7450-74991, 7593, 8330-83423, 8354- 8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9981	Сквозной 4500 т., 71 ваг.
81620	КАРТАЛЫ I	на ст.Карталы I и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088- 6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972	Участковый 6000 т., 71 ваг.
81620	КАРТАЛЫ I	на ст.Карталы I и далее	Сборно-

		<p>0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972</p> <p>на станции участка Тобол искл. - Карталы I искл. с подборкой вагонов по станциям 6790-67911, 6826</p> <p>на ст.Карталы I и далее (прицепка по: 68260 БАТАЛЫ)</p> <p>0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 7600-7889, 7932-79555, 8000-8190, 82972</p> <p>на ст.Карталы I и далее (прицепка по: 67900 ЗААЯТСКАЯ)</p> <p>0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 7600-7889, 7932-79555, 8000-8190, 82972</p> <p>на ст.Зааятская (прицепка по: 68260 БАТАЛЫ) (отцепка по: 67900 ЗААЯТСКАЯ) 6790</p>	участковый
--	--	---	------------

Примечание:

Ст.Тобол разрешается включать в вывозной поезд назначением на ст.Майлин вагоны на ст. Шолаксай (рзд), Алтынсарин, Арка, Лисаковск с подборкой вагонов по станциям.

68320 - АРЫСТАНСОР

69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Руда 6961-6962	Маршрут ядро 5000 т.
-------	----------------	-------------------	-------------------------

68330 - МАЙЛИН

67440	УГЛЕРУДНАЯ	на ст.Углерудная (руда) 6744	Сквозной 4500/7000 т.
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 6609, 6730-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772-6773, 6775-6779, 6790-67911, 6793-6795, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6841, 6843-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6994-6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7151-7178, 7600-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9382, 9400-9981	Вывозной
68320	АРЫСТАНСОР	на ст. Арыстансор 6832	Вывозной
68390	ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ	Руда 6839	Маршрут 6000 т.

68380 - ЖИТИКАРА

68260	БАТАЛЫ	на ст.Баталы 6826	Сквозной 5000 т., 49 ваг.
-------	--------	----------------------	------------------------------

68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-6825, 6827-6834, 6839-9981 на станции участка Житикара искл. - Тобол искл. с подборкой вагонов по станциям 6835-6836	Вывозной
--------------	--------------	--	-----------------

68390 - ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ

67410	ЖАНААУЛ (Б.ЖАНА-АУЛ)	Руда 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Руда 6744	Маршрут 4500 т.
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-6673, 6675-6821, 6823-68368, 6838, 6842, 6889-6923, 6932-7149, 7151-7889, 7932-79542, 8000-8190, 82965-82972, 8330- 8343, 8354-8544, 8561-9981	Вывозной
68330	МАЙЛИН	порожние вагоны 6833	Маршрут 71 ваг.
68400	КОСТАНАЙ	на ст.Костанай и далее 6822, 6840-6841, 6843-6844, 6846-6888, 6924-6931, 7900-7931, 7956-7999, 8200- 8295, 8300-8329, 8345-8353	Вывозной
70840	ДОСТЫК	Руда 7084-7085, 7101, 7104	Маршрут 4500 т., ядро 3600 т.
81750	КУЙБАС	Руда 8175	Маршрут 6600 т.
81760	МАГНИТОГОР СК-ГРУЗОВОЙ	Руда 8176	Маршрут 7000 т.

68400 - КОСТАНАЙ

68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 0100-6608, 6610-6673, 6675-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-67911, 6796-6821, 6823-6836, 6838, 6842, 6889-6898, 6901, 6907-6923, 6936- 6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7148, 7296, 7325, 7345- 7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7889, 7932-79542, 8000- 8190, 82965-82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на ст. Железородная (отцепка по: 68390 ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ) 6839	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
68520	КАЕРАК	на станции участка Костанай искл. - Каерак вкл. 68421-6844, 6846-6848, 6851-6852 на станции участка Селеционная вкл. - Щебзавод вкл. (отцепка по: 68481 СЕЛЕКЦИОННАЯ) 68481-6850 на ст.Медет, Каерак (прицепка по: 68481 СЕЛЕКЦИОННАЯ) 6851-6852	Сборный

68570	НОВОИШИМС КАЯ	на ст.Новоишимская и далее 6609, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772-6773, 6775-6779, 6792-6795, 6857-6888, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-74991, 7593, 7900-7931, 7956-7999, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9981	Участковый 4000 т., 71 ваг.
68570	НОВОИШИМС КАЯ	на ст.Новоишимская и далее 6609, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772-6773, 6775-6779, 6792-6795, 6857-6888, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-74991, 7593, 7900-7931, 7956-7999, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-9981 на станции участка Костанай искл. - Новоишимская искл. 6841, 6853-6856	Сборно- участковый
73640	ГАЛАБА (ЭКСП.)	на ст.Галаба-эксп. и далее Афганистан (октябрь-март) 7363-7364	Сквозной 4500 т., 57 ваг.

68520 - КАЕРАК

68400	КОСТАНАЙ	на участок Каерак - Костанай искл. 68421-6844, 6846-68481, 6851 на участок Селекционная - Щебзавод (отцепка по: 68481 СЕЛЕКЦИОННАЯ) 6849-6850 на ст.Костанай и далее (прицепка по: 68481 СЕЛЕКЦИОННАЯ) 0100-6821, 6823-68368, 6838-6848, 6853-9981 на ст.Костанай и далее 0100-6821, 6823-68368, 6838-6841, 6853-9981	Сборно- участковый
--------------	-----------------	--	-------------------------------

68890 - ШОЛАКСАЙ

70850	ДОСТЫК (ЭКСП.)	Концентрат железорудный, гематит 7084-7085, 7101, 7104	Маршрут 4500 т., ядро 4000 т.
--------------	---------------------------	--	--

НОДГП-3

69340 - ЕРЕЙМЕНТАУ

69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7028-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-	Сборно- участковый (один раз в сутки)
--------------	---------------------	--	--

		8329, 8345-8359, 8375-8378, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Ерейментау искл. - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям 6902, 6932-6933	
69390	АЛТЫНТАУ	на ст.Енбекшильдер, Айсары 6940-6941 на станции участка Ерейментау искл. - Алтынтау вкл. с подборкой вагонов по станциям 6935, 6939	Вывозной
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6943, 6946-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8330-8341, 8360-8374, 8400-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Ерейментау искл. - Екибастуз I искл. с подборкой вагонов по станциям 6942, 6944-6945	Сборно-участковый

69390 - АЛТЫНТАУ

69340	ЕРЕЙМЕНТАУ	на ст.Ерейментау и далее 0100-68368, 6838-6934, 6936-6938, 6942-9981 на ст.Тургай 6935	Вывозной
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз-2 (порожние вагоны) 6947	Маршрут 64 ваг.

69400 - ЕНБЕКШИЛЬДЕР

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Руда 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Руда 6744	Маршрут 4500 т.

69420 - КОРЖУНКУЛЬ

69000	НУР-СУЛТАН I	Уголь 6600-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7028-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149	Сквозной 6100 т.
78430	МАЛОРЕФТИНСКАЯ	Уголь 7843	Маршрут 6000/6100 т.

69430 - ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II

69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 0100-68368, 6838-6942, 6944-6946, 6949-6950, 6952-9981 на ст. Екибастуз II (отцепка по: 69470 ЕКИБАСТУЗ II) 6947 на ст.Екибастуз-Северный (отцепка по: 69480 ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ)	Вывозной
--------------	--------------------	--	-----------------

		6948	
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст. Екибастуз II 6947	Передаточный
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст. Екибастуз II 6947	Передаточный (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69510	АТЫГАЙ	на ст. Атыгай 6951	Передаточный

69440 - БОЗШАКОЛЬ

69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст. Екибастуз I и далее 6943, 6946-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7012-7021, 7023- 7027, 7080-7083, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8300-8544, 8600- 8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст. Шидерты (отцепка по: 69450 ШИДЕРТЫ) 6945	Вывозной
70840	ДОСТЫК	на ст. Достык 7084-7085, 7101, 7104	Сквозной 3600 т., 57 ваг.

69460 - ЕКИБАСТУЗ I

69000	НУР-СУЛТАН I	на станции участка Екибастуз I искл. - Сороковая вкл. с подборкой вагонов по станциям 6902, 6932-6933, 6942, 6944-6945 на станции участка Ерейментау вкл. - Айсары вкл. (отцепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6934-6935, 6939-6941 на ст. Нур-Султан I и далее 0100-6776, 6778-6844, 6846-6901, 6903- 6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на ст. Нур-Султан I и далее (прицепка по: 69440 БОЗШАКОЛЬ) 0100-6844, 6846-6901, 6903-6931, 6936- 6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147- 7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Ерейментау вкл. - Айсары вкл. (прицепка по: 69440 БОЗШАКОЛЬ) (отцепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6934-6935, 6939-6941 на станции участка Бозшаколь - Нур- Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 69440 БОЗШАКОЛЬ)	Сборно- участковый
--------------	---------------------	---	-------------------------------

		<p>6902, 6932-6933, 6942 на ст.Нур-Султан I и далее (прицепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 0100-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7028-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8329, 8345-8359, 8375-8378, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Ерейментау искл. - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6902, 6932-6933</p>	
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6776, 6778-6844, 6846-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II	на ст.Екибастуз-Северный II 6943	Передаточный
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз II 6947	Передаточный
69480	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ	на ст.Екибастуз-Северный 6948	Передаточный
69520	УШКУЛЫН	на ст.Ушкулын 6952	Вывозной
69570	АКСУ I	на ст. Аксу I, Аксу II, Коктобе 6956-6958	Участковый 6000 т., 71 ваг.
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8300-8432, 8443-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Екибастуз I - Павлодар искл. с подборкой вагонов по станциям 6950-6951, 6953-6955, 6960 на ст.Екибастуз III (отцепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) 6949	Сборно-участковый
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8300-8432, 8443-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 4500 т., 71 ваг.
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее с выходным пунктом перехода Локоть 7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8433-8441 на ст.Жана-Семей и далее 6777, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7093, 7099-7101, 7104, 7120-7131, 7133-7146	Сквозной 6000 т., 57 ваг.
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее с выходным пунктом перехода Локоть	Сборно-участковый

		<p>7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8433-8441 на ст.Жана-Семей и далее 6777, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7093, 7099-7101, 7104, 7120-7131, 7133-7146 на станции участка Дегелен вкл. - Жана-Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 7096-7098</p>	
--	--	---	--

Примечание:

Ст. Екибастуз I: 1) осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указаны пункты перехода Куркамыс (эксп) данные вагоны включать в поезда Екибастуз I - Павлодар, Локоть (эксп) - в поезда Екибастуз I - Семей.
2) Разрешается вагоны назначением на ст.Жана-Семей/ Семей и далее включать в поезда Екибастуз I-Аксу I.

69470 - ЕКИБАСТУЗ II

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	Уголь 6730	Маршрут 6000/6100 т.
67400	КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ	Уголь 6740	Маршрут 6000/6100 т.
67430	ТЕМИРТАУ (б,ТЕМИР-ТАУ)	Уголь 6743	Маршрут 6000 т., ядро 4500 т.
67550	ТОПАР	Уголь 6755	Маршрут 6000 т., 65 ваг.
68700	КОКШЕТАУ I	Уголь 6870	Маршрут 6000/6100 т.
69000	НУР-СУЛТАН I	Уголь 6900	Маршрут 6000 т.
69000	НУР-СУЛТАН I	на станции участка Екибастуз I искл. - Сороковая вкл. с подборкой вагонов по станциям 6902, 6932-6933, 6942, 6944-6945 на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6776, 6778-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Ерейментау - Айсары вкл. (отцепка по: 69340 ЕРЕЙМЕНТАУ) 6934-6935, 6939-6941	Сборно-участковый
69020	СОРОКОВАЯ	Уголь 6902	Маршрут 7000 т.
69390	АЛТЫНТАУ	Уголь 6939	Маршрут 6000 т.
69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II	на ст.Екибастуз-Северный II (уголь) 6943	Передаточный 60 ваг.
69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II	на ст.Екибастуз-Северный II (уголь) 6943	Передаточный 60 ваг. (перевозчик

			ТОО «DAR RAIL»)
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6777, 6946, 6949-6951, 6953-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8300-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Передаточный
69480	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ	на ст.Екибастуз-Северный (уголь) 6948	Передаточный 58 ваг. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69480	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ	на ст.Екибастуз-Северный (уголь) 6948	Передаточный 58 ваг.
69490	ЕКИБАСТУЗ III	на ст.Екибастуз III (порожние вагоны) 6949	Маршрут 71 ваг.
69510	АТЫГАЙ	на ст.Атыгай (порожние вагоны) 6951	Маршрут 71 ваг.
69520	УШКУЛЫН	на ст.Ушкулын 6952	Вывозной
69610	ПАВЛОДАР	Уголь 6961	Маршрут 6000 т.
69630	ПАВЛОДАР-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 6963	Маршрут 6000 т.
70030	ЖЕТЫ-СУ	Уголь 7003	Маршрут 7000 т., ядро 3500 т.
70390	БУРУНДАЙ	Уголь 7039	Маршрут 7000 т., ядро 3500 т.
77470	СЕРОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ	Уголь 7744	Маршрут 6000/6100 т.
78430	МАЛОРЕФТИНСКАЯ	Уголь 7843	Маршрут 6000/6100 т.
80370	ЗОЛОТАЯ СОПКА	Уголь 8037	Маршрут 6100 т.
82000	ПЕТРОПАВЛОВСК	Уголь 8200	Маршрут 6000 т.
82850	КУРГАН	Уголь 8285	Маршрут 6100 т.
83030	КАРБЫШЕВО I	на ст.Карбышево I (уголь) (1 раз в трое суток) 8303	Сквозной 6300 т., 71 ваг.
83140	ОМСК-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 8314	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
83150	КОМБИНАТСКАЯ	Уголь 8315	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
Примечание: По станции Екибастуз II: 1) маршруты с грузом уголь назначением на станции Бурундай, Жеты-Су разрешается направлять по маршруту Нур-Султан I - Шу с оплатой провозных платежей по			

кратчайшему расстоянию (по маршруту Аксу I - Дегелен) с оформлением ядра 3500 тонн одним документом, оставшейся части вагонов - другим документом; 2) разрешается одиночные вагоны назначением на ст.Нур-Султан I и далее включать в передаточные поезда назначением на ст.Екибастуз I.

69480 - ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ

69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II	на ст. Екибастуз-Северный II 6943	Передаточный
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 0100-68368, 6838-6942, 6944-6946, 6949-6950, 6952-9981 на ст.Екибастуз II 6947	Вывозной
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз II 6947	Передаточный
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз II 6947	Передаточный (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69510	АТЫГАЙ	на ст.Атыгай 6951	Передаточный

69490 - ЕКИБАСТУЗ III

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Уголь 6741	Маршрут 6000 т.
68390	ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ	Уголь 6839	Маршрут 6000 т.
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 0100-6777, 6778-68368, 6838-6948, 6950-6951, 6953-9981	Передаточный
69570	АКСУ I	Уголь 6957	Маршрут 6000 т.
69570	АКСУ I	Уголь 6957	Маршрут 6000 т. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69610	ПАВЛОДАР	Уголь 6961	Маршрут 6000 т.
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Уголь 6962	Маршрут 6000 т.
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Уголь 6962	Маршрут 6000 т. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69630	ПАВЛОДАР-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 6963	Маршрут 6000 т.
70570	МЫН-АРАЛ	Уголь 7057	Маршрут 6000т., ядро 4500т.
78430	МАЛОРЕФТИНСКАЯ	Уголь 7843	Маршрут 6000/6100 т.
80140	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	Уголь 8014	Маршрут 6000 т., ядро 46 ваг.

83030	КАРБЫШЕВО I	на ст.Карбышево I (уголь) (1 раз в трое суток) 8303	Сквозной 6300 т., 71 ваг.
83140	ОМСК-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 8314	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
83150	КОМБИНАТСК АЯ	Уголь 8315	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.

69510 - АТЫГАЙ

69430	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ II	на ст.Екибастуз-Северный II (уголь) 6943	Передаточный 5200 т.
69480	ЕКИБАСТУЗ-СЕВЕРНЫЙ	на ст.Екибастуз-Северный (уголь) 6948	Маршрут 4100т, 43 ваг
69610	ПАВЛОДАР	Уголь 6961	Маршрут 6300 т., 67 ваг.
69630	ПАВЛОДАР-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 6963	Маршрут 6300 т., 67 ваг.
70030	ЖЕТЫ-СУ	Уголь 7003	Маршрут 6100 т., 65 ваг. ядро 3600 т.
77470	СЕРОВ-СОРТИРОВОЧНЫЙ	Уголь 7744	Маршрут 6000/6100 т., 65 ваг.
78430	МАЛОРЕФТИНСКАЯ	Уголь 7843	Маршрут 6000/6100 т., 65 ваг.
80370	ЗОЛОТАЯ СОПКА	Уголь 8037	Маршрут 6000 т., 65 ваг
82000	ПЕТРОПАВЛОВСК	Уголь 8200	Маршрут 6000 т., 65 ваг.
83140	ОМСК-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 8314	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
83150	КОМБИНАТСК АЯ	Уголь 8315	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.

Примечание:

Разрешается вагоны, погруженные на станции Атыгай, включать в поезда назначением на станцию Екибастуз I для последующего включения в поезда в соответствии с планом формирования грузовых поездов для станции Екибастуз I

69520 - УШКУЛЫН

69000	НУР-СУЛТАН I	Уголь 6900	Маршрут 6100 т.
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 0100-6776, 6777, 6778-6844, 6846-6948, 6950-6951, 6953-7027, 7029-7149, 7151-8295, 8300-8544, 8561-8590, 8600-8696, 8700-93831, 9385-9981	Вывозной
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Флюсы 6962	Маршрут 6000 т.
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	Флюсы 6962	Маршрут 6000 т. (перевозчик)

			ТОО «DAR RAIL»)
71300	ОСКЕМЕН I	в период массовой погрузки угля 7130-7131, 7133-7146	Маршрут 6000 т., ядро 2700 т.
72260	АНГРЕН	Уголь 7226	Маршрут 6100 т., ядро 4500 т.
72280	АКЧА	Уголь 7228	Маршрут 6100 т., ядро 4500 т.
80130	ТРАКТОРСТРО Й	Уголь 8013	Маршрут 6000 т.
80300	НОВОГОРНАЯ	Уголь 8030	Маршрут 6000 т., ядро 3200 т.
80430	ЮЖНОУРАЛЬ СК	Уголь 8043	Маршрут 6000 т., ядро 5600 т.
83140	ОМСК- СЕВЕРНЫЙ	8314	Маршрут ядро 6000 т.

69570 - АКСУ I

69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6902, 6932-6935, 6939-6948 на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6673, 6675-6776, 6780-6844, 6846- 6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965- 6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999- 7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105- 7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385- 93861	Участковый 4000/6000 т., 71 ваг.
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее (прицепка по: 69510 АТЫГАЙ) 0100-68368, 6838-6942, 6944-6947, 6949- 6950, 6952-9981 на ст.Атыгай (прицепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) (отцепка по: 69510 АТЫГАЙ) 6951 на ст.Екибастуз I и далее (прицепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) 0100-68368, 6838-6948, 6953-9981 на станции участка Спутник вкл. - Майкайын вкл. с подборкой вагонов по станциям 6950-6951, 6953-69551 на ст.Екибастуз III и ст.Ушкулын (отцепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) 6949, 6952 на ст.Екибастуз I и далее 6902, 6932-6935, 6939-6948	Сборно- участковый

		на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6673, 6675-6776, 6780-6844, 6846-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8295, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	
69490	ЕКИБАСТУЗ Ш	порожние вагоны 6949	Маршрут 71 ваг.
69490	ЕКИБАСТУЗ Ш	порожние вагоны 6949	Маршрут 71 ваг. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8300-8432, 8443-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Жолдкудук (отценка по: 69600 ЖОЛКУДУК) 6960	Участковый 4000 т., 71 ваг.
70840	ДОСТЫК	на ст. Достык 7084-7085, 7101, 7104	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее с выходным пунктом Локоть 7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8433-8441 на ст.Жана-Семей и далее 6777-6779, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7083, 7086-7093, 7099-7100, 7120-7131, 7133-7146	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее с выходным пунктом Локоть 7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8433-8441 на ст.Жана-Семей и далее 6777-6779, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7083, 7086-7093, 7099-7100, 7120-7131, 7133-7146 на станции участка Аксу II вкл. - Жана-Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 6956, 6958, 7096-7098	Сборно- участковый

69610 - ПАВЛОДАР

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6609, 6627-6640, 6644-6647, 6657-6658, 6698-6709, 6711-6712, 6714-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6776, 6778, 6780-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999-7011, 7022, 7029-7078, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 4500/6000 т., 71 ваг.
-------	-------------------------	--	--------------------------------------

		на ст. Караганда-Сортировочная и далее на станции Грузинской, Азербайджанской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-56303, 56321-5646, 5700-5799	
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6608, 6610-6626, 6641-6643, 6648-6656, 6659-6697, 6710, 6713, 6732-6736, 6741-6747, 6749-6750, 6752, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6903-6905, 6907-6915, 6924-6931, 7105, 7114, 7600-82972, 8561-8590, 8670-8696 на ст.Сороковая (один раз в смену) (отцепка по: 69020 СОРОКОВАЯ) 6902	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее до ст.Сары-Оба вкл., включая вагоны Екибастуз-Северный 6932-6935, 6939-6948 на станции участка Павлодар искл. - Екибастуз I искл. с подборкой вагонов по станциям, включая вагоны на станции Ушкулын, Екибастуз III 6950-6951, 6953-6955, 6960 на ст.Ушкулын и ст.Екибастуз III (Акбидаик) (отцепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) 6949, 6952 на ст.Екибастуз I и далее (прицепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) 0100-68368, 6838-6948, 6953-9981 на ст.Атыгай (прицепка по: 69500 МАЙКАЙЫН (б.МАЙКАИН)) (отцепка по: 69510 АТЫГАЙ) 6951 на ст.Екибастуз I и далее (прицепка по: 69510 АТЫГАЙ) 0100-68368, 6838-6942, 6944-6947, 6949-6950, 6952-9981	Сборно-участковый
69460	ЕКИБАСТУЗ I	порожние полувагоны 6946	Участковый 71 ваг.
69470	ЕКИБАСТУЗ II	порожние полувагоны 6947	Участковый 71 ваг.
69490	ЕКИБАСТУЗ III	порожние полувагоны 6949	Участковый 71 ваг.
69520	УШКУЛЫН	порожние полувагоны 6952	Участковый 71 ваг.
69570	АКСУ I	на ст.Аксу I, Аксу II 6957-6958 на ст. Аксу I искл. и далее 6777, 6779, 6998, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7092, 7094-7095, 7099-7101, 7104,	Участковый 6000 т., 71 ваг.

		7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441 на станции участка Коктобе вкл. - Жана-Семей вкл. с подборкой вагонов по станциям 6956, 7093, 7096-7098	
69620	ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ	на ст.Павлодар-Южный 6962	Передаточный
69640	ПАВЛОДАР-ПОРТ	на ст.Павлодар-Порт 6963-6964	Передаточный
84470	КУЛУНДА	на ст.Барнаул и далее 8369, 8400-8432, 8443-84462, 8500-8520, 8522-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Кулунда и далее до ст.Барнаул искл. 8300-8368, 8370-8378, 8447-8463, 8521	Участковый 4000 т., 71 ваг.
84470	КУЛУНДА	на ст.Барнаул и далее 8369, 8400-8432, 8443-84462, 8500-8520, 8522-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Кулунда и далее до ст.Барнаул искл. 8300-8368, 8370-8378, 8447-8463, 8521 на станции участка Павлодар искл. - Кулунда искл. с подборкой вагонов по станциям 6967, 6973 на станции участка Маралды вкл. - Туз-Кала вкл. (отцепка по: 69690 МАРАЛДЫ) 6969, 6971-6972 на ст.Кулунда и далее (прицепка по: 69690 МАРАЛДЫ) 8300-8432, 84353-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Шарбакты (прицепка по: 69690 МАРАЛДЫ) (отцепка по: 69730 ШАРБАКТЫ) 6973	Сборно-участковый

Примечание:

1. По МГСП Кулунда РЖД разрешается Западно-Сибирской ж.д. маршруты порожних вагонов из-под выгрузки глинозема сдавать длиной, поступившими в груженом состоянии со станций КЗХ, а при наличии вагонов назначением на ст.Павлодар и далее пополнять отдельной группой. 2. По станции Павлодар: 1) разрешается груженые вагоны назначением на станцию Павлодар-Порт включать в передаточные поезда назначением на станцию Павлодар-Северный; 2) осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Дины Нурпеисовой (рзд) (эсп) данные вагоны включать в поезда Павлодар - Нур-Султан I, Актау-Порт/ Курык-Порт - в поезда Павлодар - Караганда-Сорт. 3. По ст. Павлодар в состав сборно-участкового поезда назначением на ст. Екибастуз I раз в сутки разрешается включение вагонопотоков назначением на ст-и Сороковая и Нур-Султан I.

69620 - ПАВЛОДАР-ЮЖНЫЙ

68240	АРКА	порожние вагоны 6824	Маршрут 71 ваг.
68300	ПРИТОБОЛЬС	порожние вагоны	Маршрут

	КАЯ	6830	71 ваг.
68320	АРЫСТАНСОР	порожние вагоны 6832	Маршрут 71 ваг.
69490	ЕКИБАСТУЗ Ш	порожние вагоны 6949	Маршрут 71 ваг.
69490	ЕКИБАСТУЗ Ш	порожние вагоны 6949	Маршрут 71 ваг. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69520	УШКУЛЫН	порожние вагоны 6952	Маршрут 71 ваг.
69520	УШКУЛЫН	порожние вагоны 6952	Маршрут 71 ваг. (перевозчик ТОО «DAR RAIL»)
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 0100-68368, 6838-6961, 6963-9981	Передаточный
70850	ДОСТЫК (ЭКСП.)	Глинозем 7085	Маршрут 4500 т., 57 усл. ваг.
74580	РЕГАР	Глинозем 7458	Маршрут 4500 т.
86410	ОБНОРСКАЯ	Руда 8641	Маршрут 5500 т., ядро 4000 т.
88760	КАМЫШТА	Руда 8876	Маршрут 5500 т.
89010	КРАСНОЯРСК- СЕВЕРНЫЙ	Руда 8901	Маршрут 5500 т.
92450	БАГУЛЬНАЯ	Руда 9245	Маршрут 5500 т.

Примечание:

По МГСП Кулунда РЖД разрешается Западно-Сибирской ж.д. маршруты порожних вагонов из-под выгрузки глинозема сдавать длиной, поступившими в груженом состоянии со станций КЗХ, а при наличии вагонов назначением на ст.Павлодар и далее пополнять отдельной группой.

69630 - ПАВЛОДАР-СЕВЕРНЫЙ

69490	ЕКИБАСТУЗ Ш	порожние полувагоны 6949	Участковый 71 ваг.
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 0100-68368, 6838-6962, 6965-9981	Передаточный
69640	ПАВЛОДАР- ПОРТ	на ст.Павлодар-Порт 6964	Вывозной

69640 - ПАВЛОДАР-ПОРТ

69610	ПАВЛОДАР	на ст. Павлодар и далее 0100-68368, 6838-6962, 6963, 6965-9981	Передаточный
--------------	-----------------	--	---------------------

69690 - МАРАЛДЫ

69720	ТУЗ-КАЛА	на ст.Туз-Кала, Рождественка 6971-6972	Передаточный
--------------	-----------------	--	---------------------

69720 - ТУЗ-КАЛА

69690	МАРАЛДЫ	на ст.Маралды и далее 0100-68368, 6838-6970, 6973-9981	Передаточный
--------------	----------------	--	---------------------

		на ст.Рождественка 6971	
--	--	-----------------------------------	--

НОДГП-4

67300 - КАРАГАНДА-СОТИРОВОЧНАЯ

67330	МЫРЗА	на ст.Мырза, Нура 6732-6733	Вывозной
67400	КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ	на ст.Караганда-Угольная 6740	Передаточный
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	на ст.Жанааул и далее 6741-6746, 6747, 6749-6750, 6752	Передаточный
67540	КАРАБАС	на ст.Карабас, Топар 6754-6755 на ст.Караганозек (отцепка по: 67530 КАРАГАНОЗЕК) 6753 на ст.Караганды (отцепка по: 67390 КАРАГАНДЫ (б.КАРАГАНДА)) 6739 на ст.Май-Кудук (отцепка по: 67380 МАЙ-КУДУК) 6738 на ст.Жана Караганды (отцепка по: 67370 ЖАНА КАРАГАНДЫ) 6737	Передаточный
67590	ЖАРЫК	на ст.Акадыр, Киик 6772, 6795 на ст.Жезказган и далее 6625-6641, 6643-6648, 6657-6658, 6693-6712, 6714-6718, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776 на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау Порт, Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799 на станции Узбекской ж.д. с выходным пунктом перехода Оазис 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447 на станции участка Жомарт, Туйемойнак 6765, 6768 на станции участка Жанаарка вкл. - Каражал вкл. 6762-6764, 6906 на станции участка Карабас искл. - Жарык вкл. с подборкой вагонов по станциям 6757-6759 на ст.Дария (отцепка по: 67610 ДАРИЯ (б.ДАРЬЯ)) 6761	Сборно-участковый

67670	КЫЗЫЛЖАР	на ст.Кызылжар 6767	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на станции участка Балхаш I вкл. - Саяк искл. 6775-6776, 6778-6779 на ст.Саяк и далее 6777, 7012-7021, 7023-7027, 7079-7083, 7086-7089, 7100 на ст.Мойынты и далее 6760, 6773, 7047, 7049-7057	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
68390	ЖЕЛЕЗОРУДН АЯ	на ст.Железородная (порожные вагоны) 6839	Сквозной 71 ваг.
68700	КОКШЕТАУ I	на ст.Кокшетау I вкл. и далее до ст.Петропавловск искл. 6822, 6840-6844, 6846-6888	Сквозной 5500 т., 71 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632- 5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100- 6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783- 6784, 6790-67911, 6800-6821, 6823-6836, 6838-6839, 6889-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6907-6915, 6924-6935, 6939- 6942, 6944-6945, 7105, 7114, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Мырза искл. - Нур- Султан искл. с подборкой вагонов по станциям 6734-6736, 6902, 6903-6905	Сборно- участковый (один раз в смену)
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632- 5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100- 6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783- 6784, 6790-67911, 6800-6821, 6823-6836, 6838-6839, 6889-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6907-6915, 6924-6935, 6939- 6942, 6944-6945, 7105, 7114, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
69460	ЕКИБАСТУЗ I	на ст.Екибастуз I и далее 6943, 6946-6958, 6960, 6998, 7090-7099, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433- 8441	Сквозной 4500/6000 т., 71 ваг.
69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз II (порожные полувагоны) 6947	Сквозной 71 ваг.
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8330-83423, 8354-8432, 8443-8544, 8600- 8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 4500/6000 т., 71 ваг.
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 6719-6728, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7106, 7180-74991, 7593, 9385-93861	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
70460	ШУ	на ст.Шу и далее 6609, 6959, 6968, 6984-6997, 7000-7011,	Сквозной 4500 т., 57 ваг.

		7022, 7028, 7030-7039, 7043-7046, 7048, 7058-7078, 7151-7178	
70840	ДОСТЫК	на ст.Достык 7084-7085, 7101, 7104	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
81620	КАРТАЛЫ I	на ст.Карталы I и далее 0100-0785, 08911-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 8000-8190, 82972	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
82000	ПЕТРОПАВЛО ВСК	7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353 на станции Эстонской ж.д. с выходным пунктом перехода Петропавловск 0800-0891	Сквозной 5500 т., 71 ваг.

Примечание:

По ст.Караганда-Сортировочная: 1) при образовании менее 50 вагонов в сутки назначением на станции Нура, Мырза ЕСП 6732-6733, данные вагоны включать в сборный поезд Караганда-Сорт - Нур-Султан I; 2) осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагона правильно указан выходной пункт перехода Елимай обп (эксп) данные вагоны включать в поезда Караганда-Сорт - Карталы I, пункт перехода Петропавловск (эксп) - в поезда Караганда-Сорт - Кокшетау I (группа вагонов назначением на ст.Петропавловск и далее), пункт перехода Куркамьис (эксп) - в поезда Караганда-Сорт - Павлодар (в т.ч. группа вагонов назначением на ст.Павлодар и далее), пункт перехода Локоть (эксп) - в поезда Караганда-Сорт - Павлодар (группа вагонов назначением на ст.Екибастуз I и далее), пункт перехода Болашак (эксп), Оазис (эксп), Актау-Порт, Курык-Порт - в поезда Караганда-Сорт - Жарык, пункт перехода Сарыагаши (эксп) - в поезда Караганда-Сорт - Арыс I, пункты перехода Семиглавый Мар (эксп), Илецк I (эксп), Алимбет (эксп), Дины Нурпеисовой (рзд) (эксп) - в поезда Караганда-Сорт - Нур-Султан I; 3) разрешается вагоны, погруженные на станциях Караганозек, Караганды, Май-Кудук, Жана Караганда включать в поезда (вывозные, сборные) назначением на станцию Караганда-Сорт для последующего включения в поезда в соответствии с планом формирования грузовых поездов для станции Караганда-Сорт; 4) при образовании менее одного состава в сутки порожних вагонов на ст.Железородная, разрешается данные вагоны включать в поезда Караганда-Сорт - Нур-Султан I

67320 - НУРА

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Уголь 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Уголь 6744	Маршрут 4500 т.
67550	ТОПАР	Уголь 6755	Маршрут 4500 т.
67700	ЖЕЗКАЗГАН	Уголь 6770	Маршрут 4500 т.
67750	БАЛХАШ I	Уголь 6775	Маршрут 4500 т.
78430	МАЛОРЕФТИНСКАЯ	Уголь 7843	Маршрут 6000/6100 т.
83140	ОМСК-СЕВЕРНЫЙ	Уголь 8314	Маршрут 6000 т.
83150	КОМБИНАТСКАЯ	Уголь 8315	Маршрут 6000 т.

67330 - МЫРЗА

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6609, 6626-6641, 6643-6648, 6657-6658,	Вывозной
--------------	-----------------------------	--	-----------------

	НАЯ	<p>6694-6712, 6714-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7089, 7100-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на станции Азербайджана, Грузии с выходными пунктами перехода Актау-Порт, Курык-Порт</p> <p>5450-56303, 5632-5646, 5700-5799</p> <p>на ст.Нура</p> <p>(отценка по: 67320 НУРА)</p> <p>6732</p>	
69000	НУР-СУЛТАН I	<p>на ст.Нур-Султан I и далее</p> <p>0100-6608, 6610-6625, 6642, 6649-6656, 6659-6693, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6841, 68421-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7090-7099, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8561-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на станции участка Мырза искл. - Нур-Султан I искл.</p> <p>6734-6736, 6902-6905</p>	Сборно-участковый

67400 - КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ

07640	ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)	<p>на ст.Лужская (эксп) (уголь)</p> <p>0764</p>	Сквозной 6000/6300 т., 71 ваг.
46720	КРИВОЙ РОГ	<p>на ст.Кривой Рог-Главный (угольный концентрат)</p> <p>4670-4673</p>	Маршрут 6000 т., ядро 4200 т.
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	<p>на ст.Караганда-Сортировочная и далее</p> <p>0100-6739, 6741-68368, 6838-9981</p>	Вывозной
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	<p>Уголь</p> <p>6741</p>	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	<p>Уголь</p> <p>6744</p>	Маршрут 4500 т.
81760	МАГНИТОГОРСК-ГРУЗОВОЙ	<p>на ст.Магнитогорск-Грузовой (уголь)</p> <p>8176</p>	Сквозной 6000/6300 т., 71 ваг.
87180	ЗАБОЙЩИК	<p>Уголь</p> <p>8718</p>	Маршрут 6000 т., ядро 4000 т.

67410 - ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	<p>на ст.Караганда-Сортировочная и далее</p> <p>6609, 6625-6641, 6643-6648, 6657-6658, 6693-6712, 6714-6731, 6737-6740, 6748, 6751, 6753-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970,</p>	Передаточный
-------	--------------------------------	---	---------------------

		6974, 6976-6997, 6999-7089, 7100-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт, Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799	
67320	НУРА	порожние вагоны 6732	Маршрут 57/71 ваг.
67400	КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ	порожние вагоны 6740	Маршрут 57 ваг.
67430	ТЕМИРТАУ (б,ТЕМИР-ТАУ)	на ст.Темиртау 6743	Вывозной
67440	УГЛЕРУДНАЯ	на ст.Углерудная 6744	Вывозной
67450	СОКЫР	на ст.Сокыр, Пост №5 6745-6746 на ст.Тегисжол (отцепка по: 67420 ТЕГИСЖОЛ (б.ТЕГИС-ЖОЛ)) 6742	Вывозной
67520	КАРАГАЙЛЫ	порожние вагоны 6752	Маршрут 57 ваг.
67520	КАРАГАЙЛЫ	на станции участка Кокпекты искл. - Карагайлы вкл. 6747, 6749-6750, 6752	Сборный
67570	КАЛАГИР	порожние вагоны 6757	Маршрут 57 ваг.
68310	ТОБОЛ	маршрут из 2-х групп: ст. Майлин и ст. Железородная 6831, 6833, 6839	Маршрут 6000 т., 71 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6830, 6832, 6834-6836, 6838, 6840-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6907-6915, 6924-69332, 7105, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8329, 8343-8353, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 6000 т., 71 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на станции участка Жанааул - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям 6732-6736, 6903-6905 на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6830, 6832, 6834-6836, 6838, 6840-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6907-6915, 6924-69332, 7105, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8329, 8343-8353, 8561-8590, 8670-8696 на ст.Сороковая (один раз в смену) (отцепка по: 69020 СОРОКОВАЯ) 6902	Сборно-участковый
69000	НУР-СУЛТАН I	на станции участка Жанааул - Нур-Султан I искл. с подборкой вагонов по станциям	Сборный

		6732-6736, 6903-6905	
69340	ЕРЕЙМЕНТАУ	на ст.Ерейментау и далее 6934-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7090-7099, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Сороковая (один раз в смену) (отцепка по: 69020 СОРОКОВАЯ) 6902	Сквозной 4500/6000 т., 71 ваг.

Примечание:

По станции Жанааул: 1) разрешается отправительские маршруты Жанааул - Железородная пополнять вагонами на станцию Железородная; 2) разрешается сквозные поезда назначением на ст. Актау-Порт пополнять отдельной группой вагонами назначением на ст. Мангистау и далее ЕСР 6633, 6636-6637, 6639, 6645-6647, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776.

67430 - ТЕМИРТАУ (б,ТЕМИР-ТАУ)

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	на ст.Жанааул и далее 0100-6742, 6744-68368, 6838-9981	Вывозной
--------------	------------------------------	--	-----------------

67440 - УГЛЕРУДНАЯ

67400	КАРАГАНДА-УГОЛЬНАЯ	на ст. Караганда-Угольная (порожные вагоны) 6740	Сквозной 57 ваг.
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	на ст. Жанааул и далее 0100-6741, 6743, 6747-68368, 6838-9981	Вывозной
67460	ПОСТ № 5	на станции участка Углерудная искл. - Пост №5 вкл. с подборкой вагонов по станциям 6742, 6745-6746	Вывозной
68390	ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ	на ст. Железородная (порожные вагоны) 6839	Сквозной 71 ваг.

67460 - ПОСТ № 5

67440	УГЛЕРУДНАЯ	на ст.Углерудная и далее 0100-6741, 6743-6744, 6747-68368, 6838-9981 на ст.Соқыр, Тегисжол 6742, 6745 на ст.Углерудная и далее (прицепка по: 67450 СОКЫР) 0100-6741, 6743-6744, 6747-68368, 6838-9981 на ст.Тегисжол (прицепка по: 67450 СОКЫР) 6742	Вывозной
--------------	-------------------	---	-----------------

67520 - КАРАГАЙЛЫ

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-6746, 6748, 6751, 6753-68368, 6838-9981 на станции участка Карагайлы искл. - Кокпекты искл. 6747, 6749-6750	Сборно-участковый
67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Руда 6741	Маршрут 6000 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Руда	Маршрут

		6744	6000 т., ядро 4500 т.
--	--	-------------	----------------------------------

67540 - КАРАБАС

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6686-6692, 6730, 6732-6736, 6740-6743, 6745-6747, 6749-6750, 6752, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7091-7099, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Карабас искл. - Караганда-Сортировочная искл. с подборкой вагонов по станциям 6737-6739, 6753	Вывозной
67440	УГЛЕРУДНАЯ	на ст.Углерудная 6744	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
67590	ЖАРЫК	на ст.Мойынты и далее 6609, 6719-6728, 6760, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7090, 7100-7101, 7104, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861 на станции участка Жарык вкл. - Жезказган вкл. и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6679, 6681, 6683-6685, 6693-6718, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6759, 6762-6765, 6766-6768, 6769-6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Карабас искл. - Жарык искл. с подборкой вагонов по станциям 6757, 6758, 6761	Вывозной

67550 - ТОПАР

67320	НУРА	порожние вагоны 6732	Маршрут 57 ваг.
--------------	-------------	--------------------------------	----------------------------

67570 - КАЛАГИР

67410	ЖАНААУЛ (Б.ЖАНА-АУЛ)	Флюсы 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Флюсы 6744	Маршрут 4500 т.

67590 - ЖАРЫК

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631,	Сборно-участковый
--------------	-----------------------------	--	--------------------------

	НАЯ	<p>5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-68368, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сортировочная искл. с подборкой вагонов по станциям 6737-6739, 6753, 6757-6758, 6761 на ст.Карабас, Топар (отцепка по: 67540 КАРАБАС) 6754-6755</p>	
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	<p>на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-68368, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p>	Участковый 3600 т., 57 ваг.
67670	КЫЗЫЛЖАР	<p>на ст.Кызылжар и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6679, 6681, 6683-6688, 6690, 6692-6718, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на ст.Жомарт (отцепка по: 67650 ЖОМАРТ) 6765 на ст.Жанаарка и далее ст.Каражал, Актай (отцепка по: 67620 ЖАНААРКА) 6762-6764, 6906</p>	Сборно-участковый
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	<p>на ст.Мойынты и далее 6609, 6719-6728, 6760, 6773, 6775-6779, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861 на станции участка Жарык-Мойынты с подборкой вагонов по станциям</p>	Сборно-участковый

		6772, 6795	
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на ст.Мойынты и далее 6609, 6719-6728, 6760, 6773, 6775-6779, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999- 7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861	Участковый 4500 т., 57 ваг.
67620 - ЖАНААРКА			
67300	КАРАГАНДА- СОРТИРОВОЧ НАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-0891, 2400-3195, 4570-4593, 4657- 4680, 5631, 5647-5699, 6300-6599, 6659, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749- 6750, 6752, 6790-67911, 6800-6836, 6838- 6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902- 6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600- 8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800- 93831, 9400-9981 на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сортировочная искл. с подборкой вагонов по станциям 6737-6739, 6753, 6757-6758, 6761 на ст.Карабас, Топар (отцепка по: 67540 КАРАБАС) 6754-6755	Сборно- участковый
67300	КАРАГАНДА- СОРТИРОВОЧ НАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-0891, 2400-3195, 4570-4593, 4657- 4680, 5631, 5647-5699, 6300-6599, 6659, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749- 6750, 6752, 6790-67911, 6800-6836, 6838- 6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902- 6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600- 8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800- 93831, 9400-9981	Участковый 3600 т., 57 ваг.
67640	КАРАЖАЛ	на станции участка Атасу искл. - Каражал вкл. с подборкой вагонов по станциям 6764, 6906	Сборный
67650	ЖОМАРТ	на ст. Жомарт 6765	Участковый 3800/5000 т., 57 ваг.
67670	КЫЗЫЛЖАР	на ст.Кызылжар и далее 0900-2392, 3200-45683, 4594-4654, 4700- 56303, 5632-5646, 5700-5805, 5811-6290, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6690, 6692- 6722, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766- 6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796- 6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107- 7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594- 7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на ст.Кызылжар и далее	Сборно- участковый

		(прицепка по: 67650 ЖОМАРТ) 0100-2781, 3200-45683, 4594-4654, 4700-5805, 5811-6608, 6610-6727, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на станции участка Жанаарка искл. - Мойынты искл. с подборкой вагонов по станциям 6759, 6772, 6795 на ст.Мойынты и далее 6609, 6723-6728, 6760, 6773, 6775-6779, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861	Сборно-участковый

67640 - КАРАЖАЛ

67410	ЖАНААУЛ (б.ЖАНА-АУЛ)	Руда 6741	Маршрут 4500 т.
67440	УГЛЕРУДНАЯ	Руда 6744	Маршрут 4500 т.
67620	ЖАНААРКА	на ст.Жанаарка искл. и далее на ст.Караганда-Сорт, на ст.Жезказган 0100-6608, 6610-6725, 6729-6758, 6761, 6763, 6765-6771, 6774, 6780-6794, 6796-6836, 6838-6905, 6907-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7102-7103, 7105, 7107-7119, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8561-93831, 9400-9981 на ст.Жарык вкл. и далее на ст.Мойынты 6609, 6726-6728, 6759-6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861 на станции участка Каражал искл. - Жанаарка вкл. 6762, 6906	Вывозной

67650 - ЖОМАРТ

67620	ЖАНААРКА	на ст.Жанаарка и далее 2800-2843, 2969-2998, 4570-4593, 4657-4680, 6609, 6728, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6764, 6772-6773, 6775-6779, 6790-67911, 6795, 6800-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7104-7106, 7110-7131, 7133-7146, 7150-74991, 7593, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-9981	Вывозной
-------	----------	---	----------

67670 - КЫЗЫЛЖАР

52520	ВЫШЕСТЕБЛИ	Уголь	Маршрут
-------	------------	-------	---------

	ЕВСКАЯ (эсп.)	5252	8000т., ядро 6000т
67590	ЖАРЫК	<p>на ст.Жомарт (отцепка по: 67650 ЖОМАРТ) 6765</p> <p>на станции участка Жанаарка вкл. - Каражал вкл. (отцепка по: 67620 ЖАНААРКА) 6762-6764, 6906</p> <p>на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сортировочная вкл. и далее 2800-2843, 2969-2998, 4570-4593, 4657-4680, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6758, 6761, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на станции участка Жарык вкл. - Мойынты вкл. и далее 6609, 6759-6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6977, 6979-6997, 6999-7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861</p>	Сборно-участковый
67590	ЖАРЫК	<p>на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сортировочная вкл. и далее 2800-2843, 2969-2998, 4570-4593, 4657-4680, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6758, 6761, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на станции участка Жарык вкл. - Мойынты вкл. и далее 6609, 6759-6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6977, 6979-6997, 6999-7092, 7099-7101, 7104, 7106, 7120-7131, 7133-7146, 7151-74991, 7593, 9385-93861</p>	Участковый 3600 т., 57 ваг.
67700	ЖЕЗКАЗГАН	<p>на ст.Жезказган и далее 0100-0891, 0900-2781, 28431-29683, 29981-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5631-5646, 5647-5805, 5811-6086, 6087, 6088-6099, 6100-6599, 6600-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938,</p>	Участковый 3200 т., 50 ваг.

		6965-6966, 6978, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	
67700	ЖЕЗКАЗГАН	на ст.Жезказган и далее 0100-0891, 0900-2781, 28431-29683, 29981-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5631-5646, 5647-5805, 5811-6086, 6087, 6088-6099, 6100-6599, 6600-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6978, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Туйемойнак вкл. - Жезказган вкл. 6768, 6770	Сборно-участковый
71690	АЛАМЕДИН	Уголь 7169	Маршрут 4500 т.
71700	КАНТ	Уголь 7170	Маршрут 4500 т.
72280	АКЧА	Уголь 7228	Маршрут 4500 т, ядро 3200т.
72610	БЕКАБАД	Уголь 7261	Маршрут 4500 т., 57 ваг.

67700 - ЖЕЗКАЗГАН

67010	СЕКСЕУЛ	на станции участка Жезказган искл. - Сексеул искл. с подборкой вагонов по станциям 6711-6712, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 7148-7149 на ст.Сексеул и далее 0100-0891, 0900-2781, 28431-29683, 29981-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5631-5646, 5647-5805, 5811-6599, 6600-6608, 6610-6710, 6713-6715, 6717-6728, 6783-6784, 6789, 6796-6799, 6821, 6834, 6889, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6985, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147, 7180-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Участковый 4000 т., 57 ваг.
67590	ЖАРЫК	на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сортировочная вкл. и далее 2800-2843, 2969-2998, 4570-4593, 4657-4680, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6758, 6761, 6790-67911, 6800-6820, 6822-6833, 6835-6836, 6838-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8600-	Сборно-участковый

		<p>86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Жарык вкл. - Мойынты вкл. и далее 6609, 6759-6760, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6986-6997, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7092, 7099-7101, 7104, 7120-7131, 7133-7146, 7151-7178 на станции участка Жезказган искл. - Жарык искл. с подборкой вагонов по станциям 6762, 6765, 6767-6768 на станции участка Атасу вкл. - Каражал вкл. (отцепка по: 67620 ЖАНААРКА) 6763-6764, 6906</p>	
67670	КЫЗЫЛЖАР	<p>на ст.Кызылжар (порожние вагоны) 6767</p>	Участковый 50 ваг.

67730 - МОЙЫНТЫ (6.МОИНТЫ)

67010	СЕКСЕУЛ	<p>на ст.Сексеул и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6679, 6681, 6683-6688, 6690, 6692-6706, 6708, 6710, 6713, 6783-6784, 6789, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450, 56303, 5632-5646, 5700-5799 на ст.Жезказган и далее до ст.Сексеул искл. (отцепка по: 67700 ЖЕЗКАЗГАН) 6711-6712, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 7148-7149 на станции участка Жарык вкл. – Жезказган искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 67590 ЖАРЫК) 6759, 6762-6765, 6767-6768, 6906</p>	Сквозной 3800 т., 50 ваг.
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	<p>на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-68368, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7105, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8432, 8443-8544, 8600-8664,</p>	Участковый 3600/3800 т., 57 ваг.

		8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	
67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-68368, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7105, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8432, 8443-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Мойынты искл. - Караганда-Сортировочная искл. с подборкой вагонов по станциям 6737-6739, 6753, 6757-6758, 6761, 6772, 6795 на ст. Топар (отцепка по: 67540 КАРАБАС) 6754-6755	Сборно-участковый
67670	КЫЗЫЛЖАР	на ст.Кызылжар (порожние полувагоны) 6767 на ст.Жомарт (порожние полувагоны) (отцепка по: 67650 ЖОМАРТ) 6765	Сквозной 3800 т., 57 ваг.
67750	БАЛХАШ I	на ст.Балхаш I и далее 6775-6779, 6998, 7012-7021, 7023-7027, 7079-70832, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441	Участковый 3600 т., 57 ваг.
67750	БАЛХАШ I	на ст.Балхаш I и далее 6775-6779, 6998, 7012-7021, 7023-7027, 7079-70832, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441 на ст.Сарыкум (отцепка по: 67600 САРЫКУМ) 6760 на ст.Балхаш I и далее (прицепка по: 67600 САРЫКУМ) 6775-6779, 6998, 7008-7021, 7023-7027, 7080-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441	Сборно-участковый
70460	ШУ	на ст.Шу и далее 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7028-7046, 7048, 7058-7078, 7106, 7151-7499, 7593, 9385-93861 на станции участка Мойынты искл. - Шу искл. с подборкой вагонов по станциям 7047, 7049, 7053-7057 на ст.Кияхты, Курмангазы, Шолпан (отцепка по: 70520 КИЯХТЫ) 7050-7052 на ст.Шу и далее (прицепка по: 70520 КИЯХТЫ)	Сборно-участковый

		6609, 6702-6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999-7026, 7028-7046, 7048, 7058-7078, 7106, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Кияхты-Шу искл. (прицепка по: 70520 КИЯХТЫ) 7047, 7049	
70460	ШУ	на ст.Шу и далее 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7011, 7022, 7028-7046, 7048, 7058-7078, 7106, 7151-7499, 7593, 9385-93861	Участковый 4500/4800 т., 57 ваг.
70840	ДОСТЫК	на ст.Достык 7084-7085, 7101, 7104	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
Примечание: По станции Мойынты осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах правильно указан пункт перехода Болашак (эксп), Оазис (эксп), Дины Нурпейсовой (рзд) (эксп), Илецк I (эксп), Семиглавый Мар (эксп), Алимбет (эксп), Актау-Порт, Курык-Порт данные вагоны включать в поезда Мойынты - Сексеул, пункт перехода Сарыагаи (эксп) - в поезда - Мойынты-Шу.			

67750 - БАЛХАШ I

67300	КАРАГАНДА-СОРТИРОВОЧНАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-69551, 6957-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7105, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8432, 8443-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
67320	НУРА	на ст.Нура (порожние вагоны) 6732	Сквозной 57 ваг.
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на станции участка Жарык вкл. - Жезказган вкл. и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6679, 6681, 6683-6688, 6690, 6692-6706, 6708, 6710-6713, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6759, 6762-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Мойынты искл. - Караганда-Сорт искл., включая ст. Акадырь, Киик 6737-6739, 6753-6755, 6757-6758, 6761, 6772, 6795	Сборно-участковый

		<p>на ст. Мойынты вкл. и далее на ст. Шу вкл. 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6773, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7004, 7029-7047, 7049-7057, 7059-7075, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861 на ст.Сарыкум (отцепка по: 67600 САРЫКУМ) 6760 на ст.Мойынты и далее (прицепка по: 67600 САРЫКУМ) 0100-6759, 6761-6774, 6780-68368, 6838-6997, 6999-7007, 7022, 7028-7078, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-8432, 8443-8544, 8561-9981</p>	
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	<p>на станции участка Жарык вкл. - Жезказган вкл. и далее 4500-45683, 4594-4654, 4700-56303, 5632-5646, 5700-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6608, 6610-6658, 6660-6679, 6681, 6683-6688, 6690, 6692-6706, 6708, 6710-6713, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6759, 6762-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на станции участка Мойынты искл. - Караганда-Сорт искл., включая ст. Акадырь, Киик 6737-6739, 6753-6755, 6757-6758, 6761, 6772, 6795 на ст. Мойынты вкл. и далее на ст. Шу вкл. 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6773, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7004, 7029-7047, 7049-7057, 7059-7075, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861</p>	Участковый 3600 т., 57 ваг.
67770	САЯК	<p>на ст.Саяк (порожние вагоны) 6777</p>	Участковый 57 ваг.
70800	АКТОГАЙ	<p>на станции участка Балхаш I искл. - Актогай искл. с подборкой вагонов по станциям 6776-6779 на ст.Актогай вкл. и далее на станции Алматинского отделения ГП 7005-7028, 7048, 7058, 7076-7083, 7084-7085, 7101, 7104 на ст.Актогай искл. и далее на станции Восточно-Казахстанского, Семейского отделений ГП 6956, 6998, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8433-8441</p>	Сборно-участковый
67770 - САЯК			
67750	БАЛХАШ I	<p>Руда 6775</p>	Маршрут 6000 т.

68910 - ШУБАРКОЛЬ

02010	ВЫБОРГ (ЭКСП.)	Уголь 0201	Маршрут 6100 т.
02070	ВЫСОЦК (ЭКСП.)	Уголь 0206-0207, 0235	Маршрут 6300 т.
07640	ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)	Уголь 0763-0768	Маршрут 6300/6500 т., 71 ваг.
10010	КАЛИНИНГРА Д- СОРТИРОВОЧ НЫЙ (ЭКСП.)	Уголь 1000-1001, 1003	Маршрут 6300 т., ядро 5500 т.
13010	БРЕСТ- СЕВЕРНЫЙ	Уголь 1301, 1305	Маршрут 6300 т, ядро 5500т
13570	СВИСЛОЧЬ (ЭКСП.)	Уголь 1356-1357	Маршрут 6300 т, ядро 5500 т.
13730	РОСЬ	Уголь 1373	Маршрут 6300 т., ядро 5500 т.
15000	ГОМЕЛЬ	Уголь 1500	Маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
15490	ЦЕНТРОЛИТ	Уголь 1549	Маршрут 6300 т.
15940	ПРЕДЗАВОДСК АЯ	Уголь 1594	Маршрут 6300 т., ядро 5900 т.
15950	МИХЕЕВИЧИ	Уголь 1595	Маршрут 6300 т., ядро 5900 т.
21270	ЗБРОДОВО	Уголь 2127	Маршрут 6500 т., ядро 6000 т.
68140	АРКАЛЫК	на ст. Аркалык и далее 0100-6800, 6802-6816, 6819-68368, 6838- 68411, 68421-6889, 6892-9981 на станции участка Шубарколь - Аркалык искл. с подборкой вагонов по станциям 6801, 6817-6818, 6842, 6890	Участковый 3500/4000 т., 57 ваг.
80370	ЗОЛОТАЯ СОПКА	Уголь 8037-8038	Маршрут 6000 т.
98610	НАХОДКА- ВОСТОЧНАЯ (ЭКСП.)	Уголь 9859-9861	Маршрут 6300 т., ядро 5500 т.
Примечание: <i>По станции Шубарколь при организации формирования и отправления маршрутов с грузом "каменный уголь" назначением на станцию Лужская Октябрьской ж.д. весом 6300/6600 тонн руководствоваться ТУ И.о. ГП Кулакова О.Р. от 17.08.2016 года №1487а.</i>			

НОДГП-5

71170 - НЕВЕРОВСКАЯ

71100	ЛОКОТЬ	на ст. Семей вкл. и далее 0800-0998, 1060-1087, 1100-1691, 3200-	Сборно- участковый
--------------	---------------	--	-----------------------

		<p>4338, 4400-5099, 5450-5799, 6600-68368, 6838-7109, 7114, 7120, 7132, 7147-7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на ст.Локоть искл. и далее на ст.Рубцовск 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-43997, 5100-5449, 5800-6599, 7600-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на ст.Локоть вкл. и далее до ст.Семей искл. 7110-7113, 7115</p> <p>на ст.Ремовская (отцепка по: 71160 РЕМОВСКАЯ) 7116</p>	
71210	ШЕМОНАИХА	<p>на ст. Шемонаиха и далее 7121-7131, 7133-7146</p> <p>на станции участка Неверовская искл. – Шемонаиха искл. с подборкой вагонов по станциям 7118-7119</p>	Вывозной

71200 - ШАЛАБАЙ

70910	ШАР	<p>на ст.Шар и далее 0100-7116, 7132, 7147-9981</p>	Вывозной
--------------	------------	---	-----------------

71210 - ШЕМОНАИХА

71100	ЛОКОТЬ	<p>на ст.Локоть и далее 7110-7111, 7113, 8300-8369, 8375-84462, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на ст.Локоть и далее через пункт перехода Локоть эксп. (погрузка ст.Коршуново) 0353-0356</p> <p>на станции участка Шемонаиха искл. - Локоть искл. с подборкой вагонов по станциям 7116-7119</p>	Сборно-участковый
71170	НЕВЕРОВСКАЯ	<p>на ст.Ремовская 7116</p> <p>на станции Третьяково, Масальская, Неверовская 7117-7119</p>	Вывозной
71220	УСТЬ-ТАЛОВКА	<p>на ст.Усть-Таловка (груженые вагоны) 7122</p>	Передаточный
71300	ОСКЕМЕН I	<p>на ст.Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7109, 7112, 7114-7115, 7120, 7130-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на станции участка Шемонаиха искл. - Оскемен I искл. с подборкой вагонов по станциям 7122-7129</p> <p>на ст.Оскемен I и далее (прицепка по: 71220 УСТЬ-ТАЛОВКА) 0100-68368, 6838-7109, 7112, 7114-7115,</p>	Сборно-участковый

		7120, 7130-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Усть-Таловка искл. - Оскемен I искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 71220 УСТЬ-ТАЛОВКА) 7123-7129	
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7109, 7112, 7114-7115, 7120, 7130-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Участковый 1700/3200 т., 57 ваг.

Примечание:

1) Вагоны погрузки ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» со ст.Коришуново КЗХ назначением на ст. Автово, Автово-экср. Октябрьской ж.д. направлять через пункт перехода Локоть (экср.) (на Рубцовск). 2) Разрешается один раз в сутки вывозной поезд Шемонаиха - Усть-Таловка пополнять вагонами назначением на ст. Усть-Таловка и далее.

71220 - УСТЬ-ТАЛОВКА

71210	ШЕМОНАИХА	на ст.Шемонаиха и далее 7110-7111, 7113, 7116-7119, 7121, 8300-8369, 8375-84462, 8461-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Передаточный
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7109, 7112, 7114-7115, 7120, 7130-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Усть-Таловка искл. - Оскемен I искл. с подборкой вагонов по станциям 7123-7129	Сборно-участковый (один раз в сутки)
71300	ОСКЕМЕН I	7130	Вывозной

71300 - ОСКЕМЕН I

70800	АКТОГАЙ	на ст.Новоустькаменогорск (отцепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7138 на ст.Шалабай (отцепка по: 71200 ШАЛАБАЙ) 7120 на ст.Сарыжал (отцепка по: 70990 САРЫЖАЛ) 7099 на ст.Шар (отцепка по: 70910 ШАР) 7091 на ст.Шар искл. и далее до ст.Актогай искл. (отцепка по: 70910 ШАР) 7086-7090, 7100 на ст.Актогай и далее	Сборно-участковый
--------------	----------------	--	--------------------------

		<p>6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6696-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6758-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7085, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799 на ст.Актогай и далее (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК)</p> <p>6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6696-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6758-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7085, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7599, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799 на станции участка Шар искл. - Актогай искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7086-7090 на ст.Актогай и далее (прицепка по: 70910 ШАР)</p> <p>6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6696-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6758-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7085, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861</p>	
70800	АКТОГАЙ	<p>на ст.Актогай и далее 6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6696-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6758-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7085, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861</p> <p>на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами</p>	Сборно-участковый

		перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799	
70910	ШАР	на ст.Шар искл. и далее до ст.Актогай искл. 7086-7090, 7100 на ст.Шар 7091 на ст.Сарыжал (отцепка по: 70990 САРЫЖАЛ) 7099 на ст.Шалабай (отцепка по: 71200 ШАЛАБАЙ) 7120	Сборно- участковый
70940	СЕМЕЙ	на ст.Новоустькаменогорск (отцепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7138 на ст.Шалабай (отцепка по: 71200 ШАЛАБАЙ) 7120 на ст.Сарыжал (отцепка по: 70990 САРЫЖАЛ) 7099 на ст.Шар (отцепка по: 70910 ШАР) 7091 на ст.Суук-Булак (отцепка по: 70920 СУУК-БУЛАК) 7092 на ст.Семей и далее 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649- 6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732- 6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783- 6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939- 6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7096, 7098, 7105, 7112, 7114-7115, 7600-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670- 8696 на ст.Семей и далее (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649- 6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732- 6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783- 6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939- 6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7112, 7114- 7115, 7600-8100, 8104-8295, 82972, 8370- 8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Новоустькаменогорск -	Сборно- участковый

		Семей искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7091-7092, 7099, 7120	
70940	СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7096, 7098, 7105, 7112, 7114-7115, 7600-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696	Сборно-участковый
70970	ДЕГЕЛЕН	на ст.Дегелен 7097	Сквозной 57 ваг.
71210	ШЕМОНАИХА	на ст.Рубцовск и далее 8300-8369, 8375-84462, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Шемонаиха и далее с выходным пунктом перехода Локоть эксп. (погрузка ст.Коршуново) 0353-0356 на ст.Шемонаиха и далее 7110-7111, 7113, 7116-7119, 7121 на станции участка Оскемен I искл. - Шемонаиха искл. с подборкой вагонов по станциям 7122-7129	Сборно-участковый
71220	УСТЬ-ТАЛОВКА	Порожние платформы 7122	Вывозной
71310	КОРШУНОВО	на ст.Коршуново (груженые вагоны) 7131	Передаточный
71360	РИДДЕР	на станции участка Оскемен I искл. - Риддер искл. с подборкой вагонов по станциям 7131, 7133-7135	Сборный
71360	РИДДЕР	на ст.Риддер 7136	Участковый 1800 т., 45 ваг.
71380	НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК	на ст.Новоустькаменогорск 7138 на ст.Устькаменогорск (отцепка по: 71370 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК) 7137, 7139	Вывозной
71410	СЕРЕБРЯНКА	на ст.Новоустькаменогорск (отцепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7138 на ст.Зыряновск 7146 на ст.Серебрянка и далее	Сборный

		7141-7145 на ст.Огневка 7140 на ст.Серебрянка и далее (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) 7141-7146 на ст.Огневка (прицепка по: 71380 НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК) (отцепка по: 71400 ОГНЕВКА) 7140	
71410	СЕРЕБРЯНКА	на ст.Зыряновск 7146 на ст.Серебрянка и далее 7141-7145	Участковый 3200/3800 т., 48 ваг.

Примечание:

По станции Оскемен I: 1) осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочном документе правильно указан пункт перехода Болашак (эксп.), Оазис (эксп.), Сарыагаш (эксп.), Актау-Порт, Курык-Порт данные вагоны включать в поезда Оскемен I-Актогай; 2) вагоны погрузки ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» со ст.Кориуново КЗХ назначением на ст. Автово, Автово-эксп. Октябрьской ж.д. разрешается направлять через пункт перехода Локоть (эксп.) (на Рубцовск).

71310 - КОРШУНОВО

71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I (порожние вагоны) 7130	Передаточный
Примечание: Вагоны погрузки ОАО "Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат" со ст.Кориуново назначением на ст. Автово, Автово-эксп Октябрьской ж.д. направлять через пункт перехода Локоть (эксп) (на Рубцовск)			

71340 - ЧЕРЕМШАНКА

71360	РИДДЕР	на ст.Риддер 7136	Вывозной
--------------	---------------	-----------------------------	-----------------

71350 - ТИШИНСКАЯ

71360	РИДДЕР	на ст.Риддер (груженые вагоны) 7136	Вывозной
--------------	---------------	---	-----------------

71360 - РИДДЕР

71300	ОСКЕМЕН I	на ст. Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7109, 7114, 7120, 7130, 7132, 7147-9981 на станции участка Оскемен I искл. – Локоть вкл., Оскемен I искл. - Зыряновск вкл. 7110-7113, 7115-7119, 7121-7129, 7137-7146 на станции участка Риддер искл. - Оскемен I искл. с подборкой вагонов по станциям 7131, 7133-7135	Сборно-участковый
71300	ОСКЕМЕН I	на ст. Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7109, 7114, 7120, 7130, 7132, 7147-9981 на станции участка Оскемен I искл. – Локоть вкл., Оскемен I искл. - Зыряновск	Участковый 2200 т, 45 ваг.

		вкл. 7110-7113, 7115-7119, 7121-7129, 7137-7146	
71350	ТИШИНСКАЯ	на ст.Тишинская (порожние вагоны) 7135	Вывозной

71380 - НОВОУСТЬКАМЕНОГОРСК

70940	СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7112, 7114-7115, 7600-8100, 8104-8295, 82972, 8370-8374, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Новоустькаменогорск - Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 7091-7092, 7099, 7120	Сборно-участковый
71300	ОСКЕМЕН I	на ст. Оскемен I и далее 7110-7111, 7113, 7116-7119, 7121-7131, 7133-7136, 8300-8369, 8375-8446, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст. Усть-Каменогорск (отцепка по: 71370 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК) 7137, 7139	Вывозной

71410 - СЕРЕБРЯНКА

71300	ОСКЕМЕН I	на ст. Оскемен I и далее 0100-68368, 6838-7136, 7147-9981 порожние полувагоны 0100-7136, 7150-9981	Участковый 3200/3600 т., 48 ваг.
71300	ОСКЕМЕН I	на станции участка Серебрянка искл. - Оскемен I искл., с подборкой вагонов по станциям 7138, 7140 на ст. Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорск (перев) (отцепка по: 71370 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК) 7137, 7139	Сборный
71420	БУХТАРМА	на ст. Бухтарма, Бухтарма (перев) 7142, 7144 на ст. Зыряновск 7146	Вывозной
71460	ЗЫРЯНОВСК	на ст. Бухтарма, Бухтарма (перев) (отцепка по: 71420 БУХТАРМА) 7142, 7144 на станции участка Бухтарма искл. - Зыряновск искл. 7143, 7145	Сборный

		на ст. Зыряновск 7146	
71460	ЗЫРЯНОВСК	на ст. Зыряновск 7146	Участковый 1100 т., 45 ваг.

71420 - БУХТАРМА

71410	СЕРЕБРЯНКА	на ст.Серебрянка и далее 0100-68368, 6838-7141, 7147-9981	Вывозной
71460	ЗЫРЯНОВСК	на станции участка Бухтарма искл. - Зыряновск вкл. 7143, 7145-7146	Вывозной

71460 - ЗЫРЯНОВСК

71410	СЕРЕБРЯНКА	на ст.Серебрянка и далее 0100-68368, 6838-7141, 7147-9981	Участковый 1600 т., 45 ваг.
71410	СЕРЕБРЯНКА	на ст.Серебрянка и далее 0100-68368, 6838-7141, 7147-9981 на станции участка Зыряновск искл. - Серебрянка искл. с подборкой вагонов по станциям 7143, 7145 на ст.Бухтарма, Бухтарма (перев) (отцепка по: 71420 БУХТАРМА) 7142, 7144	Сборный
71420	БУХТАРМА	7142	Вывозной

НОДГП-6

70910 - ШАР

70800	АКТОГАЙ	на станции участка Шар искл. - Актогай искл. с подборкой вагонов по станциям 7086-7090, 7100	Сборный
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146 на станции участка Шар - Оскемен I искл. с подборкой вагонов по станциям 7099, 7120, 7137-7138 на ст.Устькаменогорск (перев.) (отцепка по: 71370 УСТЬ- КАМЕНОГОРСК) 7139	Сборно- участковый

70920 - СУУК-БУЛАК

70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Жана-Семей (камень, щебень) 7093	Вывозной 4100 т., 48 ваг.
--------------	-------------------	--	--

70930 - ЖАНА-СЕМЕЙ

69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6608, 6610-6706, 6708, 6710-6713, 6716, 6729-6759, 6761-6771, 6774, 6780- 6794, 6796-6836, 6838-6844, 6846-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6965-6966, 7102- 7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147- 7149, 7500-7592, 7594-8102, 8104-82965, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
69570	АКСУ I	на ст.Аксу I искл. и далее до ст.Павлодар искл., Екибастуз I вкл. 6902, 6932-6935, 6939-6955, 6960 на ст.Аксу I, Аксу II, Коктобе с подборкой	Сборно- участковый

		вагонов по станциям 6956-6958	
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8300-8329, 8345-8359, 8370-8378, 8447-8460	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
70210	УШ-ТОБЕ	на ст.Уш-Тобе и далее 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7022, 7028-7047, 7048, 7058-7078, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 7023-7027, 7049-7057, 7079-7085, 7101, 7104 на ст.Шар и далее (отцепка по: 70910 ШАР) 7086-7088, 7090-7091, 7099-7100, 7120, 7137-7139 на ст.Суук-Булак (отцепка по: 70910 ШАР) 7092	Сборно- участковый
70920	СУУК-БУЛАК	на ст.Суук-Булак (порожние вагоны) 7092	Вывозной
70940	СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее 6998, 7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8330-8343, 8360-8369, 8400-8446, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Передаточный
70970	ДЕГЕЛЕН	на станции участка Жана-Семей - Дегелен вкл. 7096-7098	Сборный
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146	Сборно- участковый 2700 т., 57 ваг.

70940 - СЕМЕЙ

69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее 0100-6608, 6610-6706, 6708, 6710-6713, 6716, 6729-6759, 6761-6771, 6774, 6780-6794, 6796-6836, 6838-6844, 6846-6901, 6903-6931, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-8102, 8104-82965, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
69570	АКСУ I	на ст.Екибастуз I и далее до ст. Нур-Султан I искл. 6902, 6932-6935, 6939-6948 на ст.Аксу I искл. и далее до ст.Павлодар искл., Екибастуз I искл. 6949-6955, 6960 на станции Аксу I, Аксу II, Коктобе с подборкой вагонов по станциям 6956-6958	Сборно- участковый
69610	ПАВЛОДАР	на ст.Павлодар и далее 6961-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 8300-8329, 8345-8359, 8370-8378, 8447-	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.

		8460	
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 7002-7028, 7043, 7048-7058, 7076-7083 на ст.Шар и далее (отцепка по: 70910 ШАР) 7086, 7087, 7088-7091, 7099-7100, 7120, 7137-7139 на станции участка Жана-Семей - Шар искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 70910 ШАР) 7092, 7093	Сборно-участковый
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6760, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 7002-7028, 7043, 7048-7058, 7076-7083 на ст.Алматы I и далее 6609, 6707, 6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7001, 7029-7042, 7044-7047, 7059-7075, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70840	ДОСТЫК	на ст.Достык 7084-7085, 7101, 7104	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Жана-Семей 7093	Передаточный
70970	ДЕГЕЛЕН	на станции участка Семей - Дегелен вкл. с подборкой вагонов по станциям 7096-7098	Сборный
71100	ЛОКОТЬ	на станции участка Семей искл. - Локоть искл. с подборкой вагонов по станциям 7112, 7115 на ст.Локоть и далее до ст.Шемонаиха искл. 7110, 7116-7119 на ст.Рубцовск и далее и до ст.Барнаул искл. (два раза в сутки) 7111, 7113, 8433-84462	Сборно-участковый
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146	Сборно-участковый
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146 на ст.Шар и далее (отцепка по: 70910 ШАР) 7086, 7087, 7088-7091, 7099-7100, 7120, 7137-7139 на станции участка Жана-Семей - Шар искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 70910 ШАР) 7092, 7093	Сборно-участковый
84000	АЛТАЙСКАЯ	на ст.Алтайская и далее 8330-83423, 8360-8369, 8400-8432, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 3800 т., 57 ваг.
84000	АЛТАЙСКАЯ	на ст.Алтайская и далее 8330-83423, 8360-8369, 8400-8432, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831,	Сквозной 3800 т., 57 ваг.

		9400-9981 на ст.Рубцовск и далее и до ст.Барнаул искл. (два раза в сутки) (отцепка по: 84340 РУБЦОВСК) 7111, 7113, 8433-84462	
--	--	--	--

Примечание:

По станции Семей осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах правильно указан пункт перехода Болашак (эсп.), Оазис (эсп.), Актау-Порт, Курык-Порт данные вагоны включать в поезда Семей-Нур-Султан I, пункт перехода Сарыагаш (эсп.) - в поезда Семей-Арыс I.

70970 - ДЕГЕЛЕН

69570	АКСУ I	на ст.Аксу I и далее 0100-6608, 6610-6716, 6729-6759, 6761-6772, 6774, 6780-68368, 6838-6844, 6846-6955, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7500-7592, 7594-8100, 8104-8329, 8345-8359, 8370-8378, 8447-8460, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776 на ст.Аксу I, Аксу II, Коктобе с подборкой вагонов по станциям 6956-6958	Сборно-участковый
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на станции участка Дегелен - Жана-Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 7096, 7098 на станции участка Дегелен - Жана-Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 7096, 7098	Сборный
70930	ЖАНА-СЕМЕЙ	на ст.Жана-Семей и далее 6609, 6717-6728, 6760, 6773, 6775-6779, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7083, 7084-7093, 7100-7101, 7104, 7106, 7151-74991, 7593, 9385-93861	Участковый 4500/6300 т., 57 ваг.
70940	СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее 7094-7095, 7110-7113, 7115-7119, 8330-8343, 8360-8369, 8400-84462, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Шар и далее 7099, 7120-7131, 7133-7146	Участковый 4500 т., 57 ваг.
80130	ТРАКТОРСТРОЙ	Уголь 8013	Маршрут 6000 т.
80300	НОВОГОРНАЯ	Уголь 8030	Маршрут 6000 т., ядро 3200 т.

Примечание:

По станции Дегелен вагоны назначением на станции НОД ГП-5 (ЕСР 7099, 7120-7131, 7133-7146) разрешается включать в поезда назначением на ст.Жана-Семей.

71100 - ЛОКОТЬ

70940	СЕМЕЙ	на ст.Семей и далее 0800-0998, 1060-1691, 3200-4338, 4400-5099, 5450-5799, 6600-68368, 6838-6844, 6846-7109, 7114, 7120, 7132, 7147, 7151-	Сборно-участковый
--------------	--------------	--	--------------------------

		7599, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Локоть - Семей искл. с подборкой вагонов по станциям 7112, 7115	
71210	ШЕМОНАИХА	на ст.Шемонаиха и далее 7121-7131, 7133-7146 на станции участка Локоть - Шемонаиха искл. с подборкой вагонов по станциям 7116-7119 на ст. Шемонаиха и далее (прицепка по: 71170 НЕВЕРОВСКАЯ) 7121-7131, 7133-7146 на станции участка Неверовская искл. – Шемонаиха искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 71170 НЕВЕРОВСКАЯ) 7118-7119	Сборно-участковый
84340	РУБЦОВСК	на ст.Рубцовск и далее (два раза в сутки) 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-43996, 5100-5449, 5800-6599, 7111, 7113, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3800 т., 57 ваг.
Примечание: Вагоны, погруженные на станциях участка Локоть - Третьяково (ЕСР 7110, 7116-7119) назначением на станции ОАО "РЖД" (ЕСР 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-4399, 5100-5449, 5800-6599, 7600-8544, 8600-8664, 8700-8765, 8800-93831, 9400-9981) включать в поезда Локоть-Рубцовск.			

НОДГП-7
70000 - АЛМАТЫ I

70010	АЛМАТЫ II	на ст.Алматы II 7001	Передаточный 45 усл. ваг.
70070	КАПЧАГАЙ	на ст.Жетыген, включая вагоны на станции Шелек, Таскарасу, Кундызды и Алтынколь (отцепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 7005, 7022, 7048, 7058, 7076-7078 на ст.Капчагай перев. 7028 на станции участка Алматы I - Капчагай вкл. с подборкой вагонов по станциям 7002-7004, 7006-7007, 7043	Вывозной
70210	УШ-ТОБЕ	на станции участка Капчагай искл. - Уш-Тобе искл. с подборкой вагонов по станциям 7008-7014, 7020 на ст.Уш-Тобе и далее 7021, 7023-7027 на ст.Коксу, включая вагоны на станции Тентек, Карабулак, Талдыкорган, Текели и Кальпе с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 70150 КОКСУ) 7015-7019 на ст.Уш-Тобе и далее (прицепка по: 70150 КОКСУ) 0100-6608, 6610-6701, 6710-6713, 6729-	Сборно-участковый (1 раз в сутки)

		<p>68368, 6838-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7021, 7023-7027, 7080-7105, 7107-7146, 7600-8100, 8104-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак (прицепка по: 70150 КОКСУ) 7490-7599, 8766-8776 на ст.Кальпе (прицепка по: 70150 КОКСУ) (отцепка по: 70200 КАЛЬПЕ) 7020 на ст.Уш-Тобе и далее (прицепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 6775, 6777, 6779, 6998, 7021, 7023-7027, 7079-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Жетыген-Уш-Тобе искл. (прицепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 7006-7014 на ст.Коксу-и далее (прицепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) (отцепка по: 70150 КОКСУ) 7015-7020 на ст.Коксу и далее (прицепка по: 70070 КАПЧАГАЙ) (отцепка по: 70150 КОКСУ) 6775, 6777, 6779, 7015-7021, 7023-7027, 7079-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Капчагай-Коксу искл. (прицепка по: 70070 КАПЧАГАЙ) (отцепка по: 70150 КОКСУ) 7008, 7009-7010, 7011, 7012, 7013, 7014</p>	
70390	БУРУНДАЙ	<p>на ст.Бурундай 7039</p>	Передаточный
70460	ШУ	<p>на ст.Шу и далее 0100-6673, 6675-6679, 6680-6773, 6775-6776, 6780-6997, 6999, 7029, 7040-7042, 7044-7046, 7049-7057, 7059-7075, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7148, 7151-8295, 82972-8329, 8345-8353, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861</p>	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70460	ШУ	<p>на станции участка Алматы I - Шу искл. с подборкой вагонов по станциям 7030-7038, 7047 на ст.Шу и далее (прицепка по: 70390 БУРУНДАЙ) 0100-6776, 6780-68368, 6838-6997, 6999, 7029, 7040-7042, 7044-7046, 7049-7057,</p>	Сборный

		7059-7075, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8329, 8345-8353, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Бурундай - Шу искл. (прицепка по: 70390 БУРУНДАЙ) 7030-7038, 7047	
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6777, 6778-6779, 6998, 7080-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7149, 8330-83423, 8354-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 2700 т., 57 ваг.

Примечание:

1) По станции Алматы I производить уменьшение веса поездов Шу-Актогай и Шу-Алматы II до весовой нормы 2700 тонн. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаи (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70010 - АЛМАТЫ II

70000	АЛМАТЫ I	на ст.Алматы I и далее 0100-68368, 6838-7000, 7002-9981	Передаточный
-------	----------	--	--------------

Примечание:

Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаи (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70050 - ЖЕТЫГЕН

70760	АЛТЫНКОЛЬ	на ст.Алтынкколь (груженые вагоны) 7076-7078 на ст.Алтынкколь (порожние вагоны) 7076-7078 на станции участка Жетыген - Алтынкколь искл. с подборкой вагонов по станциям 7022, 7048, 7058	Сборно-участковый
-------	-----------	---	-------------------

Примечание:

Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаи (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70070 - КАПЧАГАЙ

70000	АЛМАТЫ I	на ст.Алматы I и далее 0100-6673, 6675-6679, 6680-6774, 6776, 6778, 6780-68368, 6838-6844, 6846-6997, 6999-7001, 7029-7042, 7044-7047, 7049-7057, 7059-7075, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972-8329, 8345-8353, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции учаска Жетыген-Алтынкколь вкл. (отцепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 7002-7005, 7022, 7048, 7058, 7076-7078 на станции участка Капчагай-Алматы I искл. 7006, 7043	Вывозной
-------	----------	--	----------

Примечание:

Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70150 - КОКСУ

70190	ТЕКЕЛИ	на станции участка Коксу-Текели вкл. 7016, 7019 на ст.Карабулак (отцепка по: 70170 КАРАБУЛАК) 7017, 7018 на ст.Текели (прицепка по: 70160 ТЕНТЕК) 7019 на ст.Карабулак (прицепка по: 70160 ТЕНТЕК) (отцепка по: 70170 КАРАБУЛАК) 7017, 7018	Вывозной
70210	УШ-ТОБЕ	на ст.Уш-Тобе и далее 0100-6608, 6610-6701, 6710-6713, 6729-68368, 6838-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7021, 7023-7027, 7080-7105, 7107-7146, 7600-8100, 8104-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776	Передаточный

Примечание:

1) По станции Коксу осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Сарыагаш (эксп.) включать данные вагоны в поезда назначением на ст.Алматы I, если указан пункт перехода Болашак (эксп.) включать данные вагоны в поезда назначением на ст.Уш-Тобе. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70170 - КАРАБУЛАК

70180	ТАЛДЫКОРГА Н	на ст.Талдыкорган 7018	Передаточный
--------------	-------------------------	----------------------------------	---------------------

70180 - ТАЛДЫКОРГАН

70150	КОКСУ	на ст.Коксу, Кальпе, Бижэ 0100-68368, 6838-7015, 7020, 7021-9981 на станции Карабулак, Текели (отцепка по: 70170 КАРАБУЛАК) 7016, 7017, 7019	Передаточный
--------------	--------------	---	---------------------

Примечание:

Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70190 - ТЕКЕЛИ

70150	КОКСУ	на ст.Коксу и далее 0100-68368, 6838-7013, 7014-7015, 7020, 7021-9981 на ст.Тентек (отцепка по: 70160 ТЕНТЕК) 7016	Вывозной
--------------	--------------	---	-----------------

		<p>на ст.Карабулак (отцепка по: 70170 КАРАБУЛАК) 7017, 7018 на ст.Коксу и далее (прицепка по: 70170 КАРАБУЛАК) 0100-68368, 6838-7015, 7020-9981 на ст.Тентек (прицепка по: 70170 КАРАБУЛАК) (отцепка по: 70160 ТЕНТЕК) 7016 на ст.Коксу и далее (прицепка по: 70160 ТЕНТЕК) 0100-68368, 6838-7015, 7020-9981</p>	
<p>Примечание: Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)</p>			

70210 - УШ-ТОБЕ

70000	АЛМАТЫ I	на станции участка Уш-Тобе - Алматы I искл. с подборкой вагонов по станциям 7002-7004, 7006-7014, 7020, 7043	Сборный
70000	АЛМАТЫ I	на станции участка Уш-Тобе - Алматы I искл. с подборкой вагонов по станциям 7002-7004, 7006-7014, 7020, 7043 на ст.Жетыген-Алтынколь вкл. (отцепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 7005, 7022, 7048, 7058, 7076-7078 на ст.Жетыген и далее (прицепка по: 70150 КОКСУ) (отцепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 6609, 6702-6709, 6714-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7013, 7022, 7028-7078, 7106, 7147-7599, 8766-8776, 9385-93861 на ст.Бижэ (прицепка по: 70150 КОКСУ) (отцепка по: 70140 БИЖЭ) 7014 на ст.Алматы I и далее (прицепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 0100-6673, 6675-6679, 6680-6774, 6776, 6778, 6780-68368, 6838-6844, 6846-6997, 6999-7001, 7028-7042, 7044-7047, 7049-7057, 7059-7075, 7102-7103, 7105-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972-8329, 8345-8353, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Жетыген Алматы I искл. (прицепка по: 70050 ЖЕТЫГЕН) 7002-7004, 7043 на ст.Капчагай перев. (отцепка по: 70070 КАПЧАГАЙ) 7028	Сборно-участковый
70000	АЛМАТЫ I	на ст.Алматы I и далее	Участковый

		6609, 6629, 6702-6709, 6714-6715, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7001, 7029-7042, 7044-7047, 7049-7054, 7057, 7059-7075, 7106, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	3600 т., 57 ваг.
70150	КОКСУ	на станции участка Коксу-Текели 7015-7019	Передаточный
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 0100-6608, 6610-6628, 6630-6673, 6675-6679, 6680-6701, 6710-6713, 6716, 6729-68368, 6838-6844, 6846-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7055-7056, 7079-7105, 7107-7149, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776	Участковый 2700 т., 57 ваг.
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 0100-6608, 6610-6628, 6630-6673, 6675-6679, 6680-6701, 6710-6713, 6716, 6729-68368, 6838-6844, 6846-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7055-7056, 7079-7105, 7107-7149, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Уш-Тобе - Актогай искл. с подборкой вагонов по станциям 7023-7027	Сборно-участковый

Примечание:

1) По станции Уш-Тобе осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Сарыагаи (эксп.) включать данные вагоны в поезда Уш-Тобе-Алматы I, если указан пункт перехода Болашак (эксп.) включать данные вагоны в поезда Уш-Тобе-Актогай. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаи (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70390 - БУРУНДАЙ

69470	ЕКИБАСТУЗ II	на ст.Екибастуз II (порожние вагоны из-под выгрузки угля) 6947	Сквозной 57 ваг.
70000	АЛМАТЫ I	на ст.Алматы I и далее 6777-6779, 6998, 7000-7028, 7043, 7048, 7058, 7076-7078, 7080-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8330-83423, 8354-8545, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Передаточный

Примечание:

1) Сквозные поезда Бурундай - Екибастуз II разрешается направлять по маршруту следования в грузе состоянии Шу - Нур-Султан I. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам

грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70760 - АЛТЫНКОЛЬ

70000	АЛМАТЫ I	на ст. Алматы I и далее 0100-6673, 6675-6679, 6680-6773, 6780-68368, 6838-6844, 6846-6964, 6967-6997, 6999-7001, 7029-7042, 7044-7047, 7049-7057, 7059-7075, 7105-7106, 7114, 7147-7149, 7151-8100, 8104-8295, 82972-8329, 8345-8353, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 3400 т., 57 ваг.
70050	ЖЕТЫГЕН	на ст. Жетыген и далее 6775-6779, 6965-6966, 6998, 7002-7021, 7023-7028, 7043, 7080-7104, 7107-7113, 7115-7146, 8330-83423, 8354-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Алтынколь - Жетыген искл с подборкой вагонов по станциям 7022, 7048, 7058	Сборно- участковый
70770	АЛТЫНКОЛЬ (ЭКСП.)	на ст. Алтынколь (эксп) 7077	Передаточный

Примечание:

Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70800 - АКТОГАЙ

67750	БАЛХАШ I	на ст. Балхаш I и далее 0100-1454, 1461-1478, 1480, 1482-1521, 1533-1671, 1681-2190, 2200-2277, 2279-3497, 3500-3926, 3928-3980, 3983-3994, 3996-4654, 4657-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680-6706, 6710-6713, 6716, 6729-6775, 6780-68368, 6838-6844, 6846-6932, 6936-6938, 6965-6966, 7049-7057, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147, 7600-8100, 8104-8295, 82972, 8561-8590, 8670-8696 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Актогай - Балхаш I искл. с подборкой вагонов по станциям 6776-6779	Сборно- участковый
70000	АЛМАТЫ I	на ст. Алматы I и далее 7000-7001, 7030-7039, 7047	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70210	УШ-ТОБЕ	на ст. Уш-Тобе и далее 7002-7020, 7022, 7028, 7043, 7048, 7058, 7076-7078 на станции участка Актогай - Уш-Тобе вкл. с подборкой вагонов по станциям 7021, 7023-7027	Сборно- участковый
70460	ШУ	на ст. Шу и далее 6609, 6707-6709, 6714-6715, 6717-6728,	Сквозной 3600 т., 57 ваг.

		6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999, 7029, 7040-7042, 7044-7046, 7059-7075, 7106, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	
70840	ДОСТЫК	на ст. Достык 7084-7085, 7101, 7104 на станции участка Актогай - Достык искл. 7081, 7082, 7083	Сборно-участковый
70840	ДОСТЫК	на ст. Достык 7084-7085, 7101, 7104	Участковый 4000 т., 57 ваг.
70940	СЕМЕЙ	на ст. Семей и далее 6933-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7094-7098, 7110-7113, 7115-7119, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст. Семей и далее (прицепка по: 70910 ШАР) 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6869, 6870-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8544, 8561-87653, 8800-93831, 9400-9981	Сквозной 2900 т., 57 ваг.
70940	СЕМЕЙ	на ст. Семей и далее 6933-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7094-7098, 7110-7113, 7115-7119, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст. Шар и далее (отцепка по: 70910 ШАР) 7091-7093, 7099, 7120, 7137-7139 на станции участка Актогай - Шар искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 70910 ШАР) 7086-7090, 7100 на ст. Семей и далее (прицепка по: 70910 ШАР) 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6695, 6710, 6713, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6869, 6870-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7093-7098, 7105, 7110-7119, 7600-8544, 8561-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст. Суук-Булак (прицепка по: 70910 ШАР) 7092	Сборно-участковый

71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146 на ст.Шар и далее (отцепка по: 70910 ШАР) 7091-7093, 7099, 7120, 7137-7139 на станции участка Актогай - Шар искл. с подборкой вагонов по станциям (отцепка по: 70910 ШАР) 7086-7090, 7100	Сборно- участковый
71300	ОСКЕМЕН I	на ст.Оскемен I и далее 7121-7131, 7133-7136, 7140-7146	Сборно- участковый
Примечание: 1) По станции Актогай осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Болашак (эксп.) включать данные вагоны в поезда Актогай-Балхаш I, если указан пункт перехода Сарыагаш (эксп.) - в поезда Актогай-Шу. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70840 - ДОСТЫК

66250	КУЛЬСАРЫ	на ст.Кульсары 6625	Сквозной 50 ваг.
67730	МОЙЫНТЫ (6.МОИНТЫ)	на ст.Мойынты и далее 0100-6673, 6675-6679, 6680-6706, 6710- 6713, 6716, 6729-6759, 6761-6774, 6780- 68368, 6838-6844, 6846-6932, 6936-6938, 6965-6966, 7049-7057, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7149, 7600- 8100, 8104-8295, 82972, 8561-8590, 8670- 8696	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
68390	ЖЕЛЕЗОРУДН АЯ	на ст.Железородная (порожние вагоны) 6839	Сквозной 57 ваг.
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 6707-6709, 6714-6715, 6717-6728, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7106, 7180-7599, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6760, 6775-6779, 6933-6935, 6939-6964, 6967-6969, 6971-6973, 6975, 6984-6997, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7048, 7058-7078, 7080, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7178, 8300- 83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Достык - Актогай искл. с подборкой вагонов по станциям 7081, 7082, 7083	Сборно- участковый
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6760, 6775-6779, 6933-6935, 6939-6964, 6967-6969, 6971-6973, 6975, 6984-6997, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7048, 7058-7078, 7080, 7086-7100, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7178, 8300- 83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664,	Участковый 3200/7300 т., 57 ваг.

		8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	
70850	ДОСТЫК (ЭКСП.)	на ст. Достык (эксп) 7085	Передаточный
Примечание: Вагоны погрузки станций Алматинского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

НОДГП-8

70450 - ЛУГОВАЯ

70460	ШУ	на ст. Шу и далее 2400-3195, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770-6772, 6773-6782, 6784-6788, 6790-6795, 6800-6844, 6846-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043, 7046-7058, 7076-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7149, 7600-8100, 8124-8129, 81301-8185, 8200-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3600/5600 т., 57 ваг.
70630	ТАРАЗ	на ст. Тараз и далее 0100-2392, 3200-6673, 6675-6679, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6783, 6789, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999, 7029, 7040-7042, 7059-7070, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7148, 7180-7599, 8104-81232, 8130, 8188-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Луговая - Тараз искл. с подборкой вагонов по станциям 7071-7075	Сборно- участковый
71660	БИШКЕК I	на ст. Бишкек I и далее 7166-7178 на станции участка Луговая - Бишкек I искл. с подборкой вагонов по станциям 7044, 7151-7164	Сборно- участковый
Примечание: Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70460 - ШУ

67300	КАРАГАНДА- СОРТИРОВОЧ НАЯ	на ст. Караганда-Сортировочная и далее 2400-3195, 6659, 6691, 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7105, 7114, 7600-8100, 8124-8129, 81301-8185, 8200-8295, 82972-83423, 8345-	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
--------------	--	---	--------------------------------------

		8378, 8400-8460, 8461-8463, 8500-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-89613, 9022-9045, 9046-9065, 9080-9119, 9120-9132, 9135-93831, 9400-9981 на станции Эстонской ж.д. с выходным пунктом перехода Петропавловск 0800-0891	
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на ст.Мойынты и далее 6731, 6737-6739, 6748, 6751, 6753-6772, 6773-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6906, 7149 на станции участка Шу - Мойынты искл. с подборкой вагонов по станциям 7049, 7053-7056 на ст.Мойынты и далее (прицепка по: 70520 КИЯХТЫ) 0100-6608, 6610-6701, 6710-6713, 6716, 6729-68368, 6838-6958, 6960-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7027, 7079-7099, 7101-7105, 7107-7149, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак (прицепка по: 70520 КИЯХТЫ) 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Кияхты-Мойыныты искл. (прицепка по: 70520 КИЯХТЫ) 7053, 7054-7055, 7056, 7057 на ст.Кияхты (отцепка по: 70520 КИЯХТЫ) 7050-7052	Сборно-участковый
67730	МОЙЫНТЫ (б.МОИНТЫ)	на ст.Мойынты и далее 6731, 6737-6739, 6748, 6751, 6753-6772, 6773-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6906, 7149	Участковый 3600/4400 т., 57 ваг.
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 0100-2392, 3200-6608, 6610-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6680-6690, 6692-6729, 6783, 6784, 6789, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7148, 7180-7599, 8104-81232, 8130, 8188-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 4500 т., 57/71* ваг.
69860	ШЫМКЕНТ	на ст.Шымкент и далее 6959, 6968, 6984-6991	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
70000	АЛМАТЫ I	на ст.Алматы I искл. и далее 7002-7028, 7043, 7048, 7058, 7076-7078 на ст.Алматы I 7000	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70000	АЛМАТЫ I	на станции участка Шу - Алматы I искл. с подборкой вагонов по станциям	Сборный

		7030-7039, 7047	
70010	АЛМАТЫ II	на ст.Алматы II 7001	Сквозной 2700/3600 т., 54 ваг.
70450	ЛУГОВАЯ	на ст.Луговая и далее 7044-7045, 7071-7075, 7151-7178	Участковый 4500/5600 т., 57 ваг.
70570	МЫН-АРАЛ	на ст.Мын-Арал 7057	Передаточный
70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 6609, 6992-6997, 7059-7070 на ст.Луговая и далее (отцепка по: 70450 ЛУГОВАЯ) 7044-7045, 7071-7075, 7151-7178	Сквозной 4500 т., 57 ваг.
70800	АКТОГАЙ	на ст.Актогай и далее 6998, 7080-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
Примечание:			
1) По станции Шу осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан выходной пункт перехода Илецк I (эксп.) данные вагоны включать в поезда Шу-Арыс I, пункт перехода Петропавловск (эксп.) - в поезда Шу-Караганда-Сорт. 2) Разрешается группу вагонов с углем, отцепленных по уменьшению веса от поездов назначением на станции участка Шу-Алматы I искл., включать в сборные поезда назначением на ст. Алматы I. 3) Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70630 - ТАРАЗ

69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 0100-2392, 3200-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6783, 6789, 6796-6799, 6821, 6889, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7148, 7180-7599, 8104-81232, 8130, 8188-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
69860	ШЫМКЕНТ	на ст.Шымкент и далее 6959, 6968, 6984-69862 на станции участка Тараз - Шымкент искл. с подборкой вагонов по станциям 6609, 6992-6997, 7059, 7061-7062 на ст.Шымкент и далее (прицепка по: 69920 КЫЗЫЛСАЙ) 0100-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6991, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7180-8190, 82972,	Сборно-участковый

		8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	
69870	КАЗЫКУРТ	на ст. Казыкурт и далее 6987-6991	Сквозной 3600т., 57 ваг.
70450	ЛУГОВАЯ	на станции участка Тараз - Луговая искл. с подборкой вагонов по станциям 7071-7075	Сборный
70450	ЛУГОВАЯ	на ст.Луговая и далее 7044-7045, 7151-7178 на станции участка Тараз - Луговая искл. с подборкой вагонов по станциям 7071-7075	Сборно-участковый
70460	ШУ	на ст.Шу и далее 2400-3195, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772, 6773, 6775-6779, 6784-6788, 6790-6795, 6800-6820, 6822-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6893, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043, 7046-7058, 7076-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7149, 7600-8100, 8124-8129, 81301-8185, 8200-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3600/4900 т., 57 ваг.
70600	МАЙМАК	на ст.Маймак 7060	Передаточный
70640	ЖАНАТАС	на станции участка Тараз-Жанатас с подборкой вагонов по станциям 7064, 7067, 7068-7069, 7070 на ст.Каратау (отцепка по: 70660 КАРАТАУ) 7065-7066 на станции участка Бурул - Жанатас вкл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 70700 БУРУЛ) 7064, 7066, 7067, 7068-7069 на ст.Бугунь (прицепка по: 70700 БУРУЛ) (отцепка по: 70660 КАРАТАУ) 7065 на ст.Каратау и далее (прицепка по: 70670 АССА) (отцепка по: 70660 КАРАТАУ) 7064-7066, 7068 на ст.Жанатас, Табакбулак (прицепка по: 70660 КАРАТАУ) 7064, 7068	Сборно-участковый
Примечание: <i>Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаши (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)</i>			

70640 - ЖАНАТАС

70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 0100-7063, 7071-9981	Участковый 3400 т., 54 ваг.
70670	АССА	на ст.Асса (груз - мука фасфоритная) 7067	Передаточный
70690	ШАЙКОРЫК	на ст.Шайкорык (груз-мука фасфоритная) 7069	Передаточный
70700	БУРУЛ	на ст.Бурул 7070 на станции участка Жанатас - Бурул искл. с подборкой вагонов по станциям 7066, 7067, 7068-7069 на ст.Каратау (отцепка по: 70660 КАРАТАУ) 7065	Сборно- участковый
Примечание: Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70650 - БУГУНЬ

70640	ЖАНАТАС	на ст.Жанатас 7064 на ст.Табакбулак (отцепка по: 70680 ТАБАКБУЛАК) 7068	Передаточный
70660	КАРАТАУ	на ст.Каратау и далее 0100-68368, 6838-7063, 7066-7067, 7069-9981	Передаточный
Примечание: Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70660 - КАРАТАУ

70650	БУГУНЬ	на ст.Бугунь 7065	Передаточный
70670	АССА	на ст.Асса и далее 0100-68368, 6838-7063, 7067, 7069-9981	Передаточный
Примечание: Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

70670 - АССА

70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 0100-7063, 7071-9981 на ст.Шайкорык, Бурул с подборкой вагонов по станциям 7069, 7070	Передаточный
70640	ЖАНАТАС	на ст.Жанатас (порожние вагоны) 7064	Передаточный
Примечание: I) Вагоны погрузки станции Асса (груз - желтый фосфор) и вагоны с людьми для их сопровождения назначением на станции: I) Польшии и Чехии направлять через пункты перехода Дины Нурпейсовой (рзд) (эксп.)-Злынка (эксп.)-Свислочь (эксп.) или пункты перехода Дины Нурпейсовой (рзд) (эксп.)-Соловей (эксп.)-Мостиска (эксп.); II) Германии через пункты перехода Семиглавый Мар (эксп.) -Посинь (эксп.)-Эглайне (эксп.) или Семиглавый Мар (эксп.)-Суземка			

(эксп.)-Чоп (эксп.) или Семиглавый Мар (эксп.)-Злынка (эксп.). 2) Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70690 - ШАЙКОРЫК

70630	ТАРАЗ	0100-7063, 7071-9981 на ст.Бурул 7070	Передаточный
70640	ЖАНАТАС	на ст.Жанатас 7064 на станции участка Шайкорык - Жанатас искл. с подборкой вагонов по станциям 7067-7068 на ст.Каратау, Бугунь (отцепка по: 70660 КАРАТАУ) 7065-7066	Передаточный

Примечание:

Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

70700 - БУРУЛ

70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 0100-68368, 6838-7063, 7071-9981	Передаточный
--------------	--------------	--	---------------------

Примечание:
Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

НОДГП-9

66090 - МЕНЛИБАЙ

69920	КЫЗЫЛСАЙ	на ст.Кызылсай 6992	Вывозной
--------------	-----------------	-------------------------------	-----------------

Примечание:
Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

69700 - МАКТААРАЛ

72470	СЫРДАРЬИНС КАЯ	на ст.Сырдарьинская и далее 0100-68368, 6838-6969, 6971-7028, 7030-7039, 7041-9981	Вывозной
--------------	---------------------------	--	-----------------

69780 - ТУРКЕСТАН

67170	КЫЗЫЛОРДА	на ст.Кызылорда и далее 0100-6608, 6610-6628, 6630-6673, 6675-6679, 6680-6717, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6821, 68232-6824, 68311-68342, 6887, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149, 7600-8190, 8561-8590, 8670-8696 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Туркестан - Кызылорда	Сборно-участковый
--------------	------------------	--	--------------------------

		искл. с подборкой вагонов по станциям 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723-6724, 6725, 6726-6727, 6728	
Примечание:			
1) По станции Туркестан осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Сарыагаш (эксп.) включать данные вагоны в поезда Туркестан-Арыс I, пункт перехода Болашак (эксп.), Оазис (эксп.), Актау-Порт, Курык-Порт - в поезда Туркестан-Кызылорда. 2) Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)			

69800 - АРЫС I

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 0100-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6692, 6713, 6783-6784, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6893, 6895-6897, 7600-8190, 82972, 8561- 8590, 8670-8696	Сквозной 3500/4000 т., 57 ваг.
67170	КЫЗЫЛОРДА	на ст.Кызылорда и далее 6625-6641, 6643-6648, 6657-6658, 6693- 6712, 6714-6717, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6782, 6785-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147-7149 на станции Азербайджанской и Грузинской ж.д. с выходными пунктами перехода Актау-Порт, Курык-Порт 5450-56303, 5632-5646, 5700-5799 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776	Участковый 3500/5000 тн, 57 ваг.
67300	КАРАГАНДА- СОРТИРОВОЧ НАЯ	на ст.Караганда-Сортировочная и далее 6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6790-67911, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6836, 6838-6888, 6890- 6891, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7105, 7114, 8200- 8295, 8300-83423, 8345-8378, 8447-8460	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
69740	ШАГЫР	на ст.Шагыр, Шагыр (эксп) 6974, 7106	Передаточный
69780	ТУРКЕСТАН	на ст.Туркестан вкл. и далее до ст.Кызылорда искл. 6718-6728, 6978 на станции участка Арыс I - Туркестан искл. с подборкой вагонов по станциям 6976-6977, 6981	Сборно- участковый
69860	ШЫМКЕНТ	на ст.Чимкет и далее 6609, 6986-69862, 6992-6997, 7059-7062	Участковый 3600/5800 т., 57/71 ваг.
69860	ШЫМКЕНТ	на ст.Чимкет и далее 6609, 6986-69862, 6992-6997, 7059-7062	Сборно- участковый

		<p>на станции участка Арыс I-Шымкент искл. с подборкой вагонов по станциям 6968, 6984-6985 на ст.Игилик (рзд) (эксп.перев.авиа) (отцепка по: 69680 ИГИЛИК (РЗД)) 6959 на ст.Шымкент и далее (прицепка по: 69680 ИГИЛИК (РЗД)) 6609, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6772-6773, 6775-6779, 6790-67911, 6795, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6986-6997, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7101, 7110-7131, 7133-7146, 7151-7178, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Коргасын (прицепка по: 69680 ИГИЛИК (РЗД)) (отцепка по: 69850 КОРГАСЫН) 6985</p>	
69870	КАЗЫКУРТ	<p>на ст.Казыкурт и далее 6987-6991 на ст.Казыкурт (порожние вагоны) 6987</p>	Участковый 3600/4300 т., 57 ваг.
70460	ШУ	<p>на ст.Шу и далее 6737-6739, 6753-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6906, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043, 7046-7058, 7079-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-84462, 8461-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p>	Сквозной 3600 т., 57/71 ваг.
70630	ТАРАЗ	<p>на ст.Тараз и далее 7044-7045, 7063-7075, 7151-7178</p>	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70760	АЛТЫНКОЛЬ	<p>на ст.Алтынколь 7076-7078</p>	Сквозной 2700 т., 57 ваг.
72000	ЧУКУРСАЙ	<p>на ст.Чукурсай и далее 6970, 7029, 7040, 7180-7254, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444 на ст.Чукурсай и далее (прицепка по: 69830 САРЫАГАШ) 7200-7599, 8766-8775, 9385-93861</p>	Сквозной 4500 т., 57-71* ваг. (ядро 57 ваг.)
72000	ЧУКУРСАЙ	<p>на ст.Чукурсай и далее 6970, 7029, 7040, 7180-7254, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444 на станции участка Арыс I - Чукурсай искл. (2 раза в сутки) 6979, 6982, 6983, 6999, 7042 на ст.Чукурсай и далее (прицепка по: 69830 САРЫАГАШ) 7200-7599, 8766-8775, 9385-93861</p>	Сборно- участковый ядро 57 ваг.
72580	ХАВАСТ	<p>на ст.Хаваст и далее</p>	Сквозной

		7255-7362, 7365-7399, 7402, 7406, 7445-7458, 7460-7472, 7482, 7487-7599, 8766-8776, 9386-93861	4500 т., 57-71* ваг.
73630	ГАЛАБА	на ст.Галаба и далее Афганистан 7363-7364	Сквозной 4500 т., 57-71* ваг.
74780	ХУДЖАНД	на ст.Худжанд и далее 7459, 7473-7481, 7483-7486, 9385	Сквозной 4500 т., 57-71* ваг.

Примечание:

1) По станции Арыс I осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Семиглавый Мар (эксп.) включать данные вагоны в поезда Арыс I-Анисовка, пункт перехода Дины Нурпеисовой (рзд) (эксп.), Алимбет (эксп.), Илецк I (эксп.) - в поезда Арыс I-Кандыгаши, пункт перехода Оазис (эксп.), Болашак (эксп.), Актау-Порт, Курык-Порт - в поезда Арыс I-Бейнеу. 2) Вагоны погрузки станций Шымкентского, Алматинского, Жамбылского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаши (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.) *По станции Арыс I допускается формирование поездов назначением на САЗ условной длиной 57-71, по согласованию с соседней жд. администрацией.

69830 - САРЫАГАШ

69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 0100-68368, 6838-6973, 6975-6978, 6981, 6984-6998, 7000-7040, 7043-7105, 7107-7196, 7600-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Сарыагаш-Арыс I вкл. 6974, 6979-6980, 6982, 6999, 7042, 7106	Сборно-участковый
--------------	---------------	---	--------------------------

Примечание:

По станции Сарыагаши осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Сарыагаши (эксп.) включать данные вагоны в поезда Арыс I-Чукурсай, пункт перехода Болашак (эксп.) включать в поезда Сарыагаши-Арыс I. 2) Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаши (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

69860 - ШЫМКЕНТ

69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 0100-1454, 1461-1478, 1480, 1482-1521, 1533-1671, 1681-3497, 3500-3926, 3928-3980, 3983-3994, 3996-4338, 4340-4654, 4657-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7180-8100, 8104-8190, 82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-	Участковый 4500/6500 т., 57 ваг.
--------------	---------------	--	---

		93861	
69840	БАДАМ	на станции участка Шымкент искл. - Бадам вкл. с подборкой вагонов по станциям 6968, 6984, 6985 на ст.Игилик (рзд) (эксп.перев.авиа) (отцепка по: 69680 ИГИЛИК (РЗД)) 6959 на ст.Бадам и далее (прицепка по: 69680 ИГИЛИК (РЗД)) 0100-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6821, 6824, 6832- 6834, 6889, 6892-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6970, 6974, 6976- 6984, 6999, 7029, 7040-7042, 7102-7109, 7132, 7147-7149, 7180-8100, 8104-8190, 82972, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Передаточный
69870	КАЗЫКУРТ	на ст.Казыкурт 6987-6991	Передаточный
69920	КЫЗЫЛСАЙ	на ст.Кызылсай 6992	Вывозной
70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6772, 6773, 6775- 6779, 6790-67911, 6795, 6800-6820, 6822- 6823, 6825-6831, 6835-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939- 6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043- 7058, 7063-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7151-7178, 8200-8295, 8300- 83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Шымкент - Тараз искл. с подборкой вагонов по станциям 6609, 6992-6997, 7059, 7060, 7061-7062 на станции участка Кызылсай искл. - Тараз искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 69920 КЫЗЫЛСАЙ) 6609, 6993-6997, 7059, 7060-7062	Сборно- участковый
Примечание: <i>Вагоны погрузки станций Шымкентского, Алматинского, Жамбылского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)</i>			

69870 - КАЗЫКУРТ

69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 0100-1454, 1461-1478, 1480, 1482-1521, 1533-1671, 1681-3497, 3500-3926, 3928- 3980, 3983-3994, 3996-4338, 4340-4654, 4657-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680- 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769- 6771, 6774, 6780-6789, 6792-6794, 6796- 6799, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6892-	Участковый 4500 т., 57 ваг.
--------------	---------------	---	--

		6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6970, 6974, 6976-6983, 6999, 7029, 7040-7042, 7106-7109, 7147-7149, 7180-8100, 8104-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	
69860	ШЫМКЕНТ	на ст.Шымкент и далее 6959, 6968, 6984-6986	Передаточный
69900	ЛЕНГЕР	на станции участка Казыкурт - Ленгер вкл. с подборкой вагонов по станциям 6988-6990	Сборный
69910	ТЕКЕСУ	на ст.Текесу 6991	Передаточный
70460	ШУ	6730, 6732-6741, 6742-6747, 6749-6750, 6752-6754, 6755, 6757-6760, 6761-6762, 6763-6765, 6767-6768, 6772, 6773, 6775-6779, 6790-67911, 6795, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6836, 6838-6844, 6846-6869, 6870-6887, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6942, 6943-6958, 6960-6962, 6963-6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043, 7046-7058, 7076-7093, 7094-7104, 7110-7138, 7140-7146, 8200-8341, 8345-8544, 8600-8606, 8612-8664, 8700-8764, 8800-9382, 9400-9981	Сквозной 3600 т., 57 ваг
70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 67411-67414, 67541-67542, 67601-67609, 67621-67629, 67721-67729, 68362-68379, 68442-68459, 68693, 6888, 69421, 69621, 7044-70457, 7063-7075, 70931-70939, 7105, 71381-71392, 7151-7178, 83411-83423, 86061-86102, 87641-87653, 93831	Сквозной 3600 т., 57 ваг.
70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 67411-67414, 67541-67542, 67601-67609, 67621-67629, 67721-67729, 68362-68379, 68442-68459, 68693, 6888, 69421, 69621, 7044-70457, 7063-7075, 70931-70939, 7105, 71381-71392, 7151-7178, 83411-83423, 86061-86102, 87641-87653, 93831 на станции участка Казыкурт искл. - Тараз искл. с подборкой вагонов по станциям 6609, 6992-6997, 7059-7062	Сборно-участковый
Примечание: Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эсп.), так и через пункт перехода Болашак (эсп.)			

69900 - ЛЕНГЕР

69870	КАЗЫКУРТ	на ст.Казыкурт и далее 0100-68368, 6838-6987, 6991-9981 на станции участка Ленгер-Казыкурт с подборкой вагонов по станциям 6988-6989	Сборно-участковый
Примечание: Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как			

через пункт перехода Сарыагаш (экс.), так и через пункт перехода Болашак (экс.)

69910 - ТЕКЕСУ

69870	КАЗЫКУРТ	на ст.Казыкурт и далее 0100-68368, 6838-6990, 6992-9981	Передаточный
<i>Примечание: Вагоны погрузки Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (экс.), так и через пункт перехода Болашак (экс.)</i>			

69920 - КЫЗЫЛСАЙ

66090	МЕНЛИБАЙ	на ст.Менлибай 6992	Вывозной
69870	КАЗЫКУРТ	порожние вагоны 6987	Передаточный
70630	ТАРАЗ	на ст.Тараз и далее 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772, 6773, 6775-6779, 6790-67911, 6795, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6841, 6843-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7058, 7063-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7151-7178, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3600/4800 т., 57 ваг.
<i>Примечание: Вагоны погрузки станций Шымкентского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (экс.), так и через пункт перехода Болашак (экс.)</i>			

70400 - ЖЕТЫСАЙ

72470	СЫРДАРЬИНС КАЯ	на ст.Сырдарьинская и далее 0100-68368, 6838-7039, 7041-9981	Вывозной
--------------	---------------------------	--	-----------------

НОДПП-10

67010 - СЕКСЕУЛ

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 0100-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6915, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 3500 т., 57-71* ваг.
66280	БЕЙНЕУ	на ст. Бейнеу и далее 6627-6640, 6644-6647, 6657-6658, 6789, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447 на станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Болашак 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Бейнеу искл. - Кульсары вкл. 6625-6626, 6641, 6643, 6648	Сквозной 3200/3500 т., 57 ваг.
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар и далее	Участковый

		6693-6699, 6710, 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147 на ст.Тогуз 6700	3500 т., 57-71 ваг.
67170	КЫЗЫЛОРДА	на ст.Кызылорда и далее 6609, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7014, 7022, 7028-7049, 7058-7078, 7106, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7599, 8766-8776, 9385-93861	Участковый 3500/4000 т., 57 ваг.
67170	КЫЗЫЛОРДА	на станции участка Сексеул - Кызылорда искл. 6702-6709, 6714-6715	Сборный
67700	ЖЕЗКАЗГАН	на ст.Жезказган искл. и далее 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6899-6900, 6902-6914, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7015-7021, 7023-7027, 7050-7057, 7079-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Сексеул - Жезказган вкл. с подборкой вагонов по станциям 6711-6712, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769-6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 7148-7149	Участковый 4000 т., 57 ваг.

Примечание:

1) По станции Сексеул осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 «Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении». Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Актау-Порт, Курык-Порт, Болашак (эсп), Оазис (эсп) включать в сквозные поезда Сексеул – Бейнеу, пункт перехода Дины Нурпейсовой (рзд) (эсп), Семиглавый Мар (эсп), Илецк I (эсп), Алимбет (эсп), Петропавловск (эсп), Елимай обп (эсп) включать в участковые поезда Сексеул – Шалкар, пункт перехода Кудунда (эсп), Локоть (эсп), Достык (эсп) включать в участковые поезда Сексеул – Жезказган, пункт перехода Луговая (эсп), Сарыагаш (эсп), Алтынколь (эсп) включать в участковые поезда Сексеул – Кызылорда. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского, Шымкентского, Кызылординского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эсп.), так и через пункт перехода Болашак (эсп.) *При условии безостановочного пропуска по станции Мугалжар

67170 - КЫЗЫЛОРДА

66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар и далее 0100-6608, 6610-6673, 6675-6679, 6680-6699, 6710, 6713, 6783-6784, 6789-6791, 6796-6836, 6838-6844, 6846-6898, 6901, 6915-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7114, 7132, 7147, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7380, 7389-7393, 7395-7397, 7445-7447, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 3500/4000 т., 57 ваг.
67010	СЕКСЕУЛ	на ст.Жезказган и далее	Участковый

		6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6759, 6761-6765, 6767-6768, 6770, 6899-6900, 6902-6914, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 7096-7098, 7105, 8447-8460 на ст.Саксаульская и далее 6700-6701, 6711-6712, 6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 67911-6794, 7148-7149	3500/4000 т., 57 ваг.
67010	СЕКСЕУЛ	на станции участка Кызылорда - Саксаульская искл. с подборкой вагонов по станциям 6702-6709, 6714-6715	Сборный
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 6609, 6760, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6959, 6968, 6970, 6974, 6979-6980, 6982-7095, 7099-7101, 7104, 7106, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7381-7388, 7394, 7398-7444, 7450-7599, 8400-84462, 8461-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-9981	Сквозной 3500 т., 57 ваг.
69800	АРЫС I	на станции участка Кызылорда - Арыс I искл. с подборкой вагонов по станциям 6718-6728, 6976-6977, 6978, 6981 на станции участка Туркестан-Арыс I искл. (прицепка по: 69780 ТУРКЕСТАН) 6976, 6977, 6981 на ст.Арыс I и далее (прицепка по: 69780 ТУРКЕСТАН) 6609, 6629, 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6772, 6773, 6775-6779, 6790-67911, 6795, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6886, 6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6964, 6967-6975, 6979-6980, 6982-7101, 7104-7106, 7110-7131, 7133-7146, 7151-7599, 8200-8295, 8300-83423, 8345-8544, 8600-86102, 8612-8664, 8700-9981	Сборный
<p>Примечание: 1) По станции Кызылорда осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 «Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении». Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Сарыагаш (эксп.) включать в поезда Кызылорда-Арыс I, пункты перехода Болашак (эксп.), Оазис рзд (эксп.), Актау-Порт, Курык-Порт - в группу на ст.Шалкар и далее поезда Кызылорда-Сексеул. 2) Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского, Шымкентского, Кызылординского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)</p>			

67180 - БЕЛКОЛ

67250	ЯНЫ-КУРГАН	на ст.Яны-Курган 6725	Маршрут 3500 т., 57 ваг.
<p>Примечание: 1) По ст.Белкол формировать поезда с наливным грузом весом 4000 тонн назначением на</p>			

ст.Макат, при условии следования с модернизированным тепловозом. 2) Вагоны погрузки станций Кызылординского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)

67250 - ЯНЫ-КУРГАН

67180	БЕЛКОЛ	на ст.Белкол 6718	Маршрут 3200 т., 57 ваг.
Примечание: <i>Вагоны погрузки станций Кызылординского отделения ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш (эксп.), так и через пункт перехода Болашак (эксп.)</i>			

НОДГП-11

66000 - КАНДЫАГАШ

66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 4500-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6601, 6611-6632, 6640-6644, 6648, 6657-6658, 6789, 7102-7103, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 4000 т., 57/71 ваг.
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 4500-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6601, 6611-6632, 6640-6644, 6648, 6657-6658, 6789, 7102-7103, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Кандыагаш - Макат искл. с подборкой вагонов по станциям 6602-6608, 6610, 6897	Сборно-участковый
66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау и далее 6633-6639, 6645-6647, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776 на ст.Мангистау и далее через с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-5630, 5632-5646, 5700-5799	Сквозной 4000 т., 57 ваг.
66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 0100-4499, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6649-6656, 6660-6669, 6679, 8104-81301, 8188-8190 на ст.Актобе II и далее (отцепка по: 68960 АКТОБЕ II) 6670-6678, 6713, 6895-6896	Сквозной 3200 т., 57 ваг.
66870	ДОН	порожние полувагоны 6687	Сквозной 71 ваг.
66950	МУГАЛЖАР	на ст.Мугалжар 6695	Участковый 3500/3600 т., 57 ваг.
66960	БЕРШУГИР	на ст.Бершугир 6696	Участковый 3500/3600 т., 57 ваг.
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар и далее 6699-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774,	Сборно-участковый

		<p>6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 6976-6978, 6981, 7107-7109, 7132, 7147-7149 на станции участка Кандыагаш -Шалкар вкл. с подборкой вагонов по станциям 6693-6694, 6697-6698, 6710 на ст.Алабас (прицепка по: 66940 ЖЕМ) (отцепка по: 67100 АЛАБАС (РЗД)) 6710 на ст.Котыртас (прицепка по: 66940 ЖЕМ) (отцепка по: 66970 КОТЫРТАС) 6697 на ст.Соленая (прицепка по: 66940 ЖЕМ) (отцепка по: 66980 КАЙДАУЫЛ) 6698 на ст.Шалкар и далее (прицепка по: 66940 ЖЕМ) 6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6699-6709, 6711-6712, 6714-6735, 6737-6772, 6773-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7078, 7080-7089, 7100-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 на ст.Шалкар и далее (прицепка по: 66950 МУГАЛЖАР) 6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6699-6709, 6711-6712, 6714-6772, 6773-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6905-6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7078, 7080-7090, 7100-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Мугалжар - Шалкар искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 66950 МУГАЛЖАР) 6696-6698, 6710 на ст.Шалкар и далее (прицепка по: 66960 БЕРШУГИР) 6609, 6626-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6699-6709, 6711-6712, 6714-6772, 6773-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6905-6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7078, 7080-7091, 7099-7104, 7106-7109, 7120, 7126-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 на ст.Котыртас, Соленая (прицепка по: 66960 БЕРШУГИР) 6697-6698</p>	
--	--	--	--

67700	ЖЕЗКАЗГАН	на станции участка Жарык искл. - Караганда-Сорт искл. 6737-6739, 6753-6755, 6757-6758, 6761 на ст.Жанаарка и далее 6759-6760, 6762-6763, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 7015-7021, 7023-7027, 7050-7057, 7079-7088, 7100-7101, 7104 на станции участка Жезказган искл. - Жанаарка искл. 6764-6765, 6767-6768, 6906 на ст.Жезказган 6770	Сквозной 3500/4000 т., 57 ваг.
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 6790-67911, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6836, 6838-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 8200-8262	Сквозной 4500 т., 71 ваг.
68310	ТОБОЛ	на ст.Тобол и далее 6790-67911, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6836, 6838-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 8200-8262 на станции участка Кандыагаш - Тобол искл. с подборкой вагонов по станциям 6659, 6680, 6682, 6688-6691, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6893 на станции участка Никельтау-Алимбет вкл., ст.Дон (отцепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6686-6687, 6692, 6783-6784 на ст.Тобол и далее (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6758, 6761, 6790-67911, 6800-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-68368, 6838-6844, 6846-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7087-7100, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 8103, 8200-8262, 8400-8463, 8600-86024, 8621, 8628-8664, 8863-8896 на станции участка Никельтау - Тобол искл. (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6659, 6680, 6682, 6689, 6691, 6821, 6824, 6832-6834, 6889, 6893	Сборно- участковый
68960	АКТОБЕ II	на ст.Актобе II и далее 6670-6678, 6713, 6895-6896 на станции участка Кандыагаш-Актобе II искл. с подборкой вагонов по станциям 6681, 6683-6685	Сборно- участковый
68960	АКТОБЕ II	на ст.Актобе II и далее 6670-6678, 6713, 6895-6896	Участковый 3500/5000 т., 57 ваг.
69000	НУР-СУЛТАН I	на ст.Нур-Султан I и далее	Сквозной

		6730, 6732-6736, 6740-6747, 6749-6750, 6752, 6899-6900, 6902-6905, 6924-6925, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7089-7099, 7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-8463, 8600-8602, 8621, 8628-8664, 8863-8896	4500 т., 71 ваг.
69800	АРЫС I	на ст.Арыс I и далее 6609, 6959, 6968, 6970, 6974, 6979-6980, 6982-6997, 6999-7014, 7022, 7028-7049, 7058-7078, 7106, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-74991, 7593, 9385-93861	Сквозной 3500 т., 57 ваг.
81000	ОРСК	на ст.Орск и далее 7600-8100, 8131-8185, 82633-8378, 8500-8544, 8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	Сквозной 3200 т., 71 ваг.
81000	ОРСК	на ст.Орск и далее 7600-8100, 8131-8185, 82633-8378, 8500-8544, 8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981 на станции участка Никельтау-Алимбет вкл., ст.Дон (отцепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 6686-6687, 6692, 6783-6784 на ст.Орск и далее (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) 7600-8100, 8131-8185, 82633-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8500-8544, 8606-86102, 8612-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981 на станции участка Никельтау - Алимбет вкл. (прицепка по: 66860 НИКЕЛЬТАУ) (отцепка по: 67831 АЛИМБЕТ) 6692, 6783-67831 на ст.Орск и далее (прицепка по: 67830 АЦЕЛИСАЙСКАЯ) 7600-8100, 8131-8185, 82633-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8500-8544, 8606-86102, 8612-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	Сборно- участковый

66780 - ЖИНИШКЕ

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 4500-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6648, 6657-6659, 6680, 6682, 6686-6712, 6714-68368, 6838-6844, 6846-6894, 6897-7149, 7151-8100, 8103, 8131-8185, 8200-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-9981	Участковый 3500/4500 т., 57 ваг.
66870	ДОН	порожние вагоны 6687	Сквозной 57 ваг.
68950	АКТОБЕ I	на ст.Актобе I 6895	Передаточный
68960	АКТОБЕ II	на ст.Актобе II и далее	Передаточный

		0100-4499, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6649-6656, 6660-6673, 6675-6677, 6679, 6681, 6683-6685, 6713, 6896, 8104-81301, 8188-8190	
--	--	--	--

66800 - САРЫСАЙ

66860	НИКЕЛЬТАУ	на ст.Никельтау и далее 0100-6658, 6660-6673, 6675-6679, 6681, 6683-6686, 6688, 6690, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6759-6760, 6762-6782, 6785-6789, 6792-6794, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7086, 7101-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8104-81301, 8188-8190, 8561-8590, 8670-8696, 8766-8776, 9385-93861	Вывозной
--------------	------------------	---	-----------------

66860 - НИКЕЛЬТАУ

66800	САРЫСАЙ	на ст.Сарысай 6680	Вывозной
66870	ДОН	на ст. Дон 6687	Передаточный
66920	КЕМПИРСАЙ	на ст.Кемпирсай 6692	Передаточный

66870 - ДОН

66780	ЖИНИШКЕ	Руда 6678	Маршрут 4500 т.
66860	НИКЕЛЬТАУ	на ст.Никельтау и далее 0100-6686, 6688-68368, 6838-7599, 8102-81301, 8188-8262, 8400-8463, 8545-86024, 8621, 8628-8696, 8766-8776, 8863-8896, 9385-93861	Вывозной
69570	АКСУ I	Руда 6957	Маршрут 4000 т.
70840	ДОСТЫК	Руда 7084-7085, 7101, 7104	Маршрут 4000 т.
81000	ОРСК	на ст.Орск и далее 7600-8100, 8131-8185, 82633-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8500-8544, 8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	Сквозной

66920 - КЕМПИРСАЙ

66940	ЖЕМ	порожние вагоны 6694	Маршрут 57 ваг.
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------

66940 - ЖЕМ

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6679, 6680-6692, 6713, 6736, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7090-7099, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 7600-8100, 8104-8295,	Участковый 3500 т., 57 ваг.
--------------	------------------	---	--

		82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Журын (отценка по: 66930 ЖУРЫН) 6693	
66920	КЕМПИРСАЙ	Руда 6692	Маршрут 3500/4000 т.
66950	МУГАЛЖАР	на ст.Мугалжар 6695	Вывозной
66960	БЕРШУГИР	на ст.Бершугир 6696	Вывозной
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар и далее 6609, 6627-6641, 6644-6648, 6657-6658, 6699-6709, 6711-6712, 6714-6735, 6737-6772, 6773-6782, 6785-6789, 6792-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6906, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7078, 7080-7089, 7100-7104, 7106-7109, 7132, 7147-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	Участковый 3500/3600 т., 57 ваг.

66950 - МУГАЛЖАР

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 0100-6608, 6610-6626, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6904, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7091-7099, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3200/3500 т., 57 ваг.
66940	ЖЕМ	на ст.Жем (строительные грузы) 6694	Вывозной
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар (строительные грузы) 6696	Вывозной

66960 - БЕРШУГИР

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 0100-6608, 6610-6625, 6642-6643, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6904, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7092-7098, 7105, 7110-7119, 7121-7125, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-87653, 8800-93831, 9400-9981	Участковый 3200/3500 т., 57 ваг.
66940	ЖЕМ	на ст.Жем (строительные грузы) 6694	Вывозной
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар (строительные грузы) 6699	Вывозной

66990 - ШАЛКАР

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее	Сквозной
--------------	------------------	-------------------------	-----------------

		0100-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6692, 6713, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6908-6909, 6911-6915, 6927-6931, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8500-8544, 8561-8590, 8606-86102, 8612-8614, 8622-8627, 8670-8764, 8800-8862, 8900-93831, 9400-9981	3500/4000 т., 57 ваг.
66280	БЕЙНЕУ	на ст.Бейнеу и далее 6625-6641, 6643-6648, 6657-6658, 6789, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776	Участковый 3800 т., 71 ваг.
66280	БЕЙНЕУ	на станции участка Шалкар - Бейнеу искл. с подборкой вагонов по станциям 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147 на ст.Бейнеу и далее 6625-6641, 6643-6648, 6657-6658, 6789, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7296, 7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776	Сборно- участковый
66940	ЖЕМ	на ст.Журын 6693 на станции участка Шалкар искл. - Жем вкл. с подборкой вагонов по станциям 6694-6698, 6710 на ст.Жем и далее до ст.Кандыгаш искл. (прицепка по: 66950 МУГАЛЖАР) 6693-6694 на ст.Жем и далее на ст.Кандыгаш (прицепка по: 66960 БЕРШУГИР) 6693-6694 на ст.Мугалжар, Алабас (рзд) (прицепка по: 66960 БЕРШУГИР) 6695, 6710	Сборно- участковый
66960	БЕРШУГИР	на ст.Бершугир 6696	Вывозной
67010	СЕКСЕУЛ	на ст.Жезказган и далее 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6899-6900, 6902-6907, 6910, 6924-6926, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7015-7027, 7048, 7050-7058, 7076-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-8463, 8600-86024, 8621, 8628-8664, 8863-8896 на ст.Сексеул и далее 6609, 6701-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794,	Участковый 3500/3600 т., 57 ваг.

		6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7014, 7028-7047, 7049, 7059-7075, 7106, 7148-7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-74991, 7593, 9385-93861 на ст.Тогыз 6700	
--	--	---	--

Примечание:

По станции Шалкар осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ «Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении». если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Актау-Порт, Курык-Порт, Болашак (экср), Оазис (экср) включать данные вагоны в сквозные поезда Шалкар – Бейнеу, пункт перехода Дины Нурпейсовой (рзд) (экср), Семизлауый Мар (экср), Илецк I (экср), Алимбет (экср), Петропавловск (экср), Елимай (обн) (экср) включать в участковые поезда Шалкар – Кандыагаш, пункт перехода Кулунда (экср), Локоть (экср), Луговая (экср), Сарыагаш (экср), Достык (экср), Алтынколь (экср) включать в участковые поезда Шалкар – Сексеул.

67830 - АЩЕЛИСАЙСКАЯ

66860	НИКЕЛЬТАУ	на ст.Никельтау и далее 0100-6691, 6693-6782, 6784-68368, 6838-7599, 8102-81301, 8188-8262, 8400-8463, 8545-86024, 8611, 8621, 8628-8696, 8766-8776, 8863-8896, 9385-93861 на станции участка Ащелисайская искл. - Никельтау искл. с подборкой вагонов по станциям 6692	Сборно-участковый
-------	-----------	--	-------------------

68960 - АКТОБЕ II

66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 4500-5805, 5862-5895, 6087, 6100-6198, 62166-6232, 6600-6648, 6657-6659, 6680, 6682, 6686-6712, 6714-68368, 6838-6844, 6846-6894, 6897-7149, 7151-8100, 8131-8185, 8200-8295, 82972-83423, 8345-8544, 8561-86102, 8612-9981	Участковый 3500/4500 т., 57 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на станции участка Актобе II - Кандыагаш искл. с подборкой вагонов по станциям 6681, 6683-6685	Сборный
66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 0100-4499, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6649-6656, 6660-6669, 6679, 8104-81301, 8188-8190	Участковый 3200/5500 т., 57 ваг.
66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 0100-4499, 58053-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 6649-6656, 6660-6669, 6679, 8104-81301, 8188-8190 на станции участка Актобе II искл. - Илецк I искл. с подборкой вагонов по станциям 6670-6673, 6675-6678, 6713, 6895	Сборно-участковый
66780	ЖИНИШКЕ	на ст.Жинишке 6678	Передаточный

НОДП-12

66540 - БЕЛЕС

62550	АНИСОВКА	на ст.Озинки и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-	Сквозной 4000 т., 57 ваг.
-------	----------	--	------------------------------

		64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	
66560	УРАЛЬСК	на ст.Уральск и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 64752-65725, 6600-6648, 6656-68368, 6838-8544, 8600-8664, 8700-9981 на ст.Уральск-Товарный (отцепка по: 66550 УРАЛЬСК-ТОВАРНАЯ) 6655	Вывозной
66560 - УРАЛЬСК			
62720	ЕРШОВ	на ст.Ершов и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-6281, 6289-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696 на ст.Озинки и далее до ст.Ершов искл. 6282-6286	Участковый 4000/4500 т., 57 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на ст. Кандыагаш и далее 6600-6629, 6630-6639, 6640-6648, 6657-6659, 6680, 6682, 6686-6712, 6714-6741, 6742-6754, 6755-6760, 6761-6762, 6763-6768, 6769-6772, 6773, 6774-6836, 6838-6844, 6846-6869, 6870-6887, 6889-6942, 6943-6962, 6963-6980, 6981-6997, 6999-7064, 7065-7088, 7090-7093, 7094-7138, 7140-7149, 7151-7599, 8300-8329, 8330-83411, 8345-8353, 8354-8359, 8360-8378, 8400-8446, 8447-8460, 8461-8463, 8500-8544, 8600-86074, 8612-8627, 8628-8664, 8700-87643, 8766-8862, 8863-8896, 8900-8958, 9022-9045, 9046-9065, 9080-9119, 9120-9132, 9135-9382, 9386, 9400-9569, 9600-9981	Сквозной 3500 т., 57 ваг
66500	СЕМИГЛАВЫЙ МАР	на ст.Семиглавый Мар (эксп) 6649 на станции участка Уральск-Семиглавый Мар вкл. 6650-6655, 6679 на станции участка Белес (рзд) искл. - Семиглавый Мар вкл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 66540 БЕЛЕС) 6650-6653 на ст.Семиглавый Мар (эксп) (прицепка по: 66540 БЕЛЕС) 6649	Сборный
66540	БЕЛЕС	на ст. Белес (рзд) (порожние вагоны) 6654	Вывозной
66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6665, 6669-6673, 6675-6678, 6683-6685, 6713, 7600-82972 на станции участка Уральск - Илецк I искл. с подборкой вагонов по станциям 6660-6664, 6666-6668	Сборно-участковый
66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее	Участковый

		2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6665, 6669-6673, 6675-6678, 6683-6685, 6713, 7600-82972	3500/4000 т., 57 ваг.
--	--	---	--------------------------

Примечание:

По станции Уральск установить контроль за поступлением поездов со ст.Анисовка, при наличии менее двух составов в сутки поездов назначением на ст.Илецк I разрешается формировать поезда назначением на ст.Уральск.

66640 - КАЗАХСТАН

66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6648, 6657-6659, 6665, 6669-6673, 6675-6678, 6680-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981 на станции участка Казахстан - Илецк I искл. с подборкой вагонов по станциям 6666-6668	Сборно- участковый
-------	---------	--	-----------------------

66680 - ЦВИЛИНГА

66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 0100-6667, 6669-68368, 6838-9981	Вывозной
-------	---------	---	----------

66690 - ИЛЕЦК I

62550	АНИСОВКА	на ст.Анисовка и далее 0800-0998, 1060-1691, 3200-4338, 4400-5805, 5862-5895, 6085-6290, 8561-8590, 8670-8696 на ст.Уральск и далее (отцепка по: 66560 УРАЛЬСК) 6649-6656, 6679 на ст.Ершов и далее (прицепка по: 66560 УРАЛЬСК) (отцепка по: 62720 ЕРШОВ) 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-6281, 6289-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 4000 т., 57 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 6600-6648, 6657-6659, 6680, 6682, 6686-6712, 6714-68368, 6838-6844, 6846-6894, 6897-7149, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	Сквозной 3500 т., 57 ваг.
66560	УРАЛЬСК	на ст.Уральск и далее 6649-6656, 6679 на станции участка Илецк I - Уральск искл. с подборкой вагонов по станциям 6660-6664, 6666-6667 на ст.Уральск и далее (прицепка по: 66640 КАЗАХСТАН) 0100-25412, 2600-26741, 26851-2697, 2800-64752, 65725-6599, 6649-6656, 6679, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Казахстан - Уральск искл. с подборкой вагонов по станциям (прицепка по: 66640 КАЗАХСТАН) 6660-6663	Сборно- участковый
66680	ЦВИЛИНГА	на ст.Цвилинга	Вывозной

		6668	
66730	АК-БУЛАК	на ст.Ак-Булак 6673	Вывозной
68960	АКТОБЕ II	на ст.Актобе I, Актобе II и далее до ст.Кандыагаш искл., на ст.Жинишке 6678, 6681, 6683-6685, 6895-6896	Сквозной 3500 т., 57 ваг.
68960	АКТОБЕ II	на ст.Актобе I, Актобе II и далее до ст.Кандыагаш искл., на ст.Жинишке 6678, 6681, 6683-6685, 6895-6896 на станции участка Илецк I - Жинишке искл. с подборкой вагонов по станциям 6670-6672, 6675-6677, 6713	Сборно-участковый
81190	ОРЕНБУРГ	на ст.Оренбург и далее 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-43996, 5811-58612, 5900-6084, 6300-6599, 7600-8119, 8121-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на ст.Меновой Двор (отцепка по: 81200 МЕНОВОЙ ДВОР) 8120	Участковый 3200/4500 т., 57 ваг.

Примечание:

По станции Илецк I осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Илецк I (эксн), включать данные вагоны в поезда Илецк I-Оренбург, пункт перехода Семиглавый Мар (эксн) – в поезда Илецк I-Анисовка.

2. Вагоны погрузки станции Илецк I назначением на станции Калининградской ж.д. направлять по действующему плану формирования грузовых поездов, так и через паромную переправу Лужская – Балтийск.

66730 - АК-БУЛАК

66690	ИЛЕЦК I	на ст.Илецк I и далее 0100-6599, 6649-6656, 6660-6669, 6671-6672, 6679, 7600-8544, 8561-87653, 8800-93831, 9400-9981	Вывозной
--------------	----------------	--	-----------------

НОДП-13

66100 - ЖАМАНСОР

66110	МАКАТ	на ст.Макат (груженые цистерны) 6611	Передаточный
--------------	--------------	--	---------------------

66110 - МАКАТ

61100	ИМ.МАКСИМА ГОРЬКОГО	на ст.им.М.Горького и далее 0100-2451, 2456-2462, 2600-2620, 2629-2674, 2686-2697, 2800-3067, 3100-3155, 3169, 3171-3173, 3176-3186, 3200-5394, 54032-5406, 5631, 5647-5699, 5800-60103, 6030-6070, 6100-6134, 61354-6143, 6146-6156, 6158-6159, 62166-6232, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
61690	АСТРАХАНЬ II	на ст.Астрахань II и далее, включая порожние вагоны Грузии и Азербайджана (в период массовой перевозки зерна) 5395-5401, 54072-56303, 5632-5646, 5700-5799, 6087, 6135, 6144-6145, 6157, 6160-6198	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
66000	КАНДЫАГАШ	на ст.Кандыагаш и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6349-	Сборно-участковый

		<p>6396, 6433-6600, 6609, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6788, 6790-6795, 6800-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6896, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6964, 6967, 6968-7101, 7104-7106, 7110-7131, 7133-7146, 7148-7149, 7151-7178, 7200-7254, 7600-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>на станции участка Макат - Кандыагаш искл. с подборкой вагонов по станциям 6602-6608, 6610, 6897</p>	
66000	КАНДЫАГАШ	<p>на ст.Кандыагаш и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6349-6396, 6433-6600, 6609, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6788, 6790-6795, 6800-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6896, 6899-6900, 6902-6915, 6924-6935, 6939-6964, 6967, 6968-7101, 7104-7106, 7110-7131, 7133-7146, 7148-7149, 7151-7178, 7200-7254, 7600-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p>	Сквозной 4000 т., 57/71 ваг.
66150	ТЕНДЫК	<p>на ст.Тендык 6615</p>	Участковый 4500/6600 т., 57/71 ваг.
66160	АКЖАЙЫК	<p>на ст.Акжайык 6616</p>	Сквозной 6000 т., 57/71 ваг.
66170	АТЫРАУ	<p>на ст.Атырау и далее 2453-2455, 2463-2541, 2621-2628, 3070-3084, 3157-3168, 3170, 3174, 3188-3195, 5395-5402, 54072-56303, 5632-5646, 5700-5799, 6011-6028, 6071-6099, 6135, 6144-6145, 6157, 6160-6213, 6234-6348, 6400-6431, 6617-6624</p> <p>на станции участка Макат - Атырау искл. с подборкой вагонов по станциям 6612-6614</p>	Сборно- участковый
66170	АТЫРАУ	<p>на ст.Атырау и далее 2453-2455, 2463-2541, 2621-2628, 3070-3084, 3157-3168, 3170, 3174, 3188-3195, 5395-5402, 54072-56303, 5632-5646, 5700-5799, 6011-6028, 6071-6099, 6135, 6144-6145, 6157, 6160-6213, 6234-6348, 6400-6431, 6617-6624</p>	Участковый 4500/6600 т., 57/71 ваг.
66250	КУЛЬСАРЫ	<p>на ст.Кульсары 6625</p>	Участковый 4500/6000 т., 51/71 ваг.
66280	БЕЙНЕУ	<p>на ст.Шетпе 6632</p> <p>на ст.Бейнеу и далее 6627-66315, 6640, 6644, 6657-6658, 6789, 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7368-7371, 7397, 7446</p> <p>на станции участка Макат - Бейнеу искл. с</p>	Сборно- участковый

		подборкой вагонов по станциям 6601, 6626, 6641-6643, 6648	
66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау и далее 6633-6639, 6645-6647, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7490-7599, 8766-8776 на ст.Мангистау и далее с выходными пунктами перехода Актау-Порт/ Курык-Порт 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797	Сквозной 4000 т., 57 ваг.
73720	КУНГРАД	на ст.Кунград и далее 7180-7196, 7255-7367, 7372-7396, 7398-7445, 7447-7489, 9385-93861 на ст.Кунград и далее станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Оазис 7490-7599, 8766-8776	Сквозной 4500 т., 71 ваг.

Примечание:

1) По станции *Мака́т* осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 книги ПФ "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода *Болашак* (эксп.), *Актау-Порт*, *Курык-Порт* включать данные вагоны в поезда *Мака́т-Мангистау*, пункт перехода *Оазис* (эксп.) - в поезда *Мака́т-Кунград*. 2) Вагоны, погруженные на станциях дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станции Туркменской ж.д. и далее на *Иран*, *Афганистан* и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункт перехода *Оазис* (эксп.) - *Найманкуль* (эксп), так и через пункт перехода *Болашак* (эксп) без согласования с причастными железнодорожными администрациями. 3) Вагоны погрузки *Актюбинского*, *Атырауского*, *Мангистауского*, *Уральского* отделений *КЗХ* назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (*ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776*), а также транзит на *Иран*, *Афганистан*, следуемые через *МГСП Болашак*, могут следовать как через *МГСП Болашак*, так и через *МГСП Каракалпакстан*. 4) В связи с открытием нового железнодорожного участка *Берекет – Акяйла* Туркменской ж.д. все грузы с железнодорожных администраций назначением на станции данного участка направлять в соответствии с планом формирования, установленного для станции *Берекет* Туркменской ж.д.

66120 - КАРАБАТАНО

07640	ЛУЖСКАЯ (ЭКСП.)	Сера По назначению	Маршрут 6000 т.
52810	КАВКАЗ (ЭКСП.)	Сера 5279-5282, 5286, 5288	Маршрут 6000 т., ядро 57 ваг.
66170	АТЫРАУ	на ст.Атырау 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 6616-6624, 8561-8590, 8670-8696	Передаточный

66150 - ТЕНДЫК

52320	ВЫШЕСТЕБЛИ ЕВСКАЯ	Нефть и нефтепродукты 5231-5232, 5234, 5252	Маршрут 6000 т.
61700	АКСАРАЙСКА Я II	на ст.Аксарайская II и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	Участковый 4500/6000 т., 57/71 ваг.
66110	МАКАТ	на ст.Мака́т и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679,	Участковый 4500/6000 т., 57/71 ваг.

		6680-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981	
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981 на станции участка Тендык искл. - Макат искл. с подборкой вагонов по станциям 6612-6614	Сборно-участковый
66160	АКЖАЙЫК	на ст.Акжайык 6616	Передаточный
66170	АТЫРАУ	на ст.Атырау и далее 6617-6624	Передаточный

66160 - АКЖАЙЫК

66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-6772, 6773-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981	Участковый 4500/6000 т., 57/71 ваг.
66150	ТЕНДЫК	на ст.Тендык 6615	Передаточный
66170	АТЫРАУ	на ст.Атырау и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 6612-6614, 6617-6624, 8561-8590, 8670-8696	Передаточный

66170 - АТЫРАУ

61700	АКСАРАЙСКА Я II	на ст.Аксарайская II и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696 на станции участка Атырау - Кигаши искл. с подборкой вагонов по станциям 6618, 6621-6624 на ст.Аксарайская II и далее (прицепка по: 66230 ГАНЮШКИНО) 0100-25412, 2600-26741, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696 на ст.Аксарайская II и далее (прицепка по: 66240 ДИНЫ НУРПЕИСОВОЙ (РЗД)) 0100-25412, 2600-26741, 26851-2697, 2800-64751, 6573-6599	Сборно-участковый
61700	АКСАРАЙСКА Я II	на ст.Аксарайская II и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	Участковый 4500/6000 т., 57/71 ваг.
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 64752-65725, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-6772, 6773-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981 на станции участка Тендык вкл. - Макат искл. с подборкой вагонов по станциям 6612-6614	Сборно-участковый
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее	Участковый

		2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 64752-65725, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-6772, 6773-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981	4500/6000 т., 57/71 ваг.
66120	КАРАБАТАНО	на ст.Карабатано (порожние вагоны) 6612	Передаточный
66150	ТЕНДЫК	на ст.Тендык 6615	Передаточный
66160	АКЖАЙЫК	на ст.Акжайык 6616	Передаточный
66180	МАХАМБЕТ	на ст.Махамбет 6618 на ст.Махамбет эксп. 6619	Передаточный

66180 - МАХАМБЕТ

66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 6476-6571, 6600-6611, 6625-6673, 6675-6679, 6680-68368, 6838-6844, 6846-7149, 7151-8544, 8600-8664, 8700-9981 на ст.Атырау (порожние вагоны) (отцепка по: 66170 АТЫРАУ) 6617 на ст.Атырау и далее (отцепка по: 66170 АТЫРАУ) 0100-2541, 2600-2674, 26851-2697, 2800-6475, 6573-6599, 6612-6617, 6620-6624, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг. (один раз в сутки)
66220	САЗАНКУРАК	на ст. Сазанкурак (порожние вагоны) 6622	Вывозной

66220 - САЗАНКУРАК

66180	МАХАМБЕТ	на ст. Махамбет (нефть сырая) 6618	Вывозной
-------	----------	---------------------------------------	----------

66230 - ГАНЮШКИНО

66170	АТЫРАУ	на ст.Атырау и далее 2542-2596, 2675-2685, 2700-2781, 64752-65725, 6600-6617, 6619, 6625-68368, 6838-83423, 8345-8544, 8600-8664, 8700-9981 на станции участка Ганюшкино - Атырау искл. 6618, 6621, 6622	Сборно- участковый
-------	--------	--	-----------------------

66250 - КУЛЬСАРЫ

61100	ИМ.МАКСИМА ГОРЬКОГО	на ст.им.М.Горького и далее 0100-2451, 2456-2462, 2600-2620, 2629-2674, 2686-2697, 2800-3070, 3100-3155, 3169, 3171-3173, 3176-3186, 3200-5362, 5631, 5647-5699, 5800-60103, 6030-6070, 6100-6134, 6136-6143, 6146-6156, 6158-6160, 62166-6232, 8561-8590, 8670-8696	Сквозной 4500 т., 57/71 ваг.
-------	---------------------	---	------------------------------------

66110	МАКАТ	<p>на ст.Макат и далее 2453-2455, 2463-2596, 2621-2627, 2675-2685, 2700-2781, 3071-3084, 3157-3168, 3170, 3174, 3188-3195, 5363-56303, 5632-5646, 5700-5799, 6011-6028, 6071-6099, 6135, 6144-6145, 6157, 6161-62131, 6234-66003, 6602-6608, 6610-6624, 6649-6656, 6659-6698, 6710, 6713, 6732-6736, 6783-6784, 6790-67911, 6800-6836, 6838-6891, 6893, 6895-6897, 6899-6900, 6902-6905, 6907-6915, 6924-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7089-7099, 7105, 7110-7131, 7133-7146, 7600-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 на станции участка Кульсары - Макат с подборкой вагонов по станциям 6601, 6642</p>	Сборно-участковый 4500/6000 т., 71 ваг.
66280	БЕЙНЕУ	<p>на ст.Жезказган и далее 6730, 6737-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6906, 7015-7027, 7048, 7050-7058, 7079-7083, 7086-7088, 7100 на ст.Сексеул и далее 6609, 6701-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7014, 7028-7047, 7049, 7059-7078, 7106, 7148-7149, 7151-7178, 7200-7254 на ст.Бейнеу искл. и далее 6627, 6629-6640, 6644-6647, 6657-6658, 6699, 6700, 6789, 6796-6799, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7180-7196, 7255-7599, 8766-8776, 9385-93861 на станции участка Кульсары - Бейнеу вкл. с подборкой вагонов по станциям 6626, 6628, 6641, 6643, 6648</p>	Сборно-участковый
70840	ДОСТЫК	<p>на ст.Достык и далее (при образовании одного и/или более составов в сутки, при меньшем образовании включать в группу на ст.Жезказган и далее поезда Кульсары - Бейнеу) 7084-7085, 7101, 7104</p>	Сквозной 3200 т., 50 ваг.

НОДГП-14

66280 - БЕЙНЕУ

66110	МАКАТ	<p>на ст.Макат и далее 0100-6600, 6602-6608, 6610-6624, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6693, 6713, 6783-6784, 6790-6791, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 8300-83423, 8345-8378, 8500-</p>	Участковый 4500/6000 т., 57/71 ваг.
--------------	--------------	--	--

		8544, 8561-8590, 8606-8614, 8622-8627, 8670-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	
66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 0100-6600, 6602-6608, 6610-6624, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6693, 6713, 6783-6784, 6790-6791, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 7600-8100, 8104-8295, 8300-83423, 8345-8378, 8500-8544, 8561-8590, 8606-8614, 8622-8627, 8670-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981 Группа не существует	Сборно-участковый
66250	КУЛЬСАРЫ	на ст.Кульсары 6601, 6625, 6642 на станции участка Бейнеу-Кульсары с подборкой вагонов по станциям 6626, 6641, 6643, 6648	Сборно-участковый 4500/6000 т., 71 ваг.
66320	ШЕТПЕ	на ст.Шетпе 6632	Участковый 3800/4000 т., 57 ваг.
66330	МАНГИСТАУ	на ст. Мангистау и далее 6633-6639, 6645-6647, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6936-6938, 7490-7599, 8766-8776 на станции участка Бейнеу - Мангистау искл. с подборкой вагонов по станциям 6630-6632, 6640, 6644, 6657-6658	Сборно-участковый
66400	РАЗЪЕЗД № 1	на ст.Разъезд № 1 (порожние вагоны) 6640	Вывозной
66990	ШАЛКАР	на ст.Шалкар и далее 6694-6700, 6710 на станции участка Бейнеу - Шалкар искл. с подборкой вагонов по станциям 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147	Сборно-участковый
67010	СЕКСЕУЛ	на ст.Кызылорда и далее 6609, 6717-6728, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7014, 7028-70473, 7049, 7059-7078, 7106, 7151-7178, 7200-7254 на ст.Кызылорда и далее на станции Таджикской ж.д. с выходным пунктом перехода Сарыагаш 7459, 7475-7481, 7483, 7485, 9385 на ст.Сексеул и далее 6701-6709, 6711-6712, 6714-6716, 6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 7148-7149	Сквозной 3500/3800 т., 57 ваг.
67700	ЖЕЗКАЗГАН	на ст.Жезказган и далее (при образовании одного и/или более составов в сутки, при меньшем образовании включать в поезда Бейнеу - Сексеул отдельной группой) 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755,	Сквозной 3500/3800 т., 57 ваг.

		6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772, 6773, 6775-6779, 6795, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6925, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7015-7027, 7048, 7050-7058, 7079-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-8463, 8600-86024, 8621, 8628-8664, 8863-8896	
73720	КУНГРАД	на ст.Кунград и далее 7180-7196, 7255-7367, 7372-7396, 7398-7445, 7447-7489, 9385-93861 на ст.Кунград и далее с выходным пунктом перехода Оазис 7490-7599, 8766-8776	Участковый 4500/5000 т., 71 ваг.
73720	КУНГРАД	на станции участка Бейнеу - Кунград искл. с подборкой вагонов по станциям 6627, 6629, 6789, 7368-7371, 7397, 7446 на ст.Кунград и далее (прицепка по: 66270 АКЖИГИТ) 7151-7489, 9385-93861	Сборный

Примечание:

1) По станции Бейнеу осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Болашак (эксп) включить в поезда Бейнеу-Мангистау, пункт перехода Оазис (эксп) - в поезда Бейнеу-Кунград, пункт перехода Сарыагаш (эксп) - в поезда Бейнеу-Сексеул. 2) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской ж.д. назначением на станции Туркменской ж.д. и далее на Иран, Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункт перехода Оазис (эксп) - Найманкуль (эксп), так и через пункт перехода Болашак (эксп) без согласования с причастными ж.д. администрациями и Дирекцией Совета. 3) Вагоны погрузки Актюбинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776), а также транзит на Иран, Афганистан, следуемые через МГСП Болашак, могут следовать как через МГСП Болашак, так и через МГСП Каракалпакстан. 4) В связи с открытием нового железнодорожного участка Берекет – Акяйла Туркменской ж.д. все грузы с железнодорожных администраций назначением на станции данного участка направлять в соответствии с планом формирования, установленного для станции Берекет Туркменской ж.д. 5) Все грузы, поступившие через порты Актау/ Курык, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750-74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800-74810), Диваитич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской ж.д. направляются через пункты перехода Сарыагаш (эксп.) - Бекабад (эксп.)

66310 - САЙ-УТЕС

66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау (груженые цистерны) 6633	Передаточный
-------	-----------	---	--------------

66320 - ШЕТПЕ

69160	КУРЫК-ПОРТ	на ст.Курык-Порт 6916	Сквозной 3200 т., 57 ваг.
-------	------------	--------------------------	------------------------------

66330 - МАНГИСТАУ

66110	МАКАТ	на ст.Макат и далее 0100-6600, 6602-6608, 6610-6624, 6649-6656, 6659-6673, 6675-6679, 6680-6693, 6713, 6783, 6784, 6790-6791, 6800-6836, 6838-6844, 6846-6891, 6893, 6895-6897,	Сквозной 2200 т., 57 ваг.
-------	-------	--	------------------------------

		6907-6915, 6926-6931, 7114, 7600-8378, 8500-8544, 8561-8590, 8606-8614, 8622-86271, 8670-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	
66280	БЕЙНЕУ	на ст.Жезказган и далее 6730, 6732-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-6765, 6767-6768, 6770, 6772-6773, 6775-6779, 6795, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6925, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967, 6969, 6971-6973, 6975, 6998, 7015-7027, 7048, 7050-7058, 7079-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 8400-8463, 8600-86024, 8621, 8628-8664, 8863-8896 на ст.Сексеул и далее 6609, 6700-6709, 6711-6712, 6714-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6780-6782, 6785-6788, 6792-6794, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-6997, 6999-7014, 7028-7047, 7049, 7059-7078, 7106, 7148-7149, 7151-7178, 7200-7254, 9385 на ст.Бейнеу и далее 6601, 6625-6629, 6641-6643, 6648, 6694-6699, 6710, 6789, 6796-6799, 6917-6923, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7180-7196, 7255-7489, 9386-93861	Участковый 2200/2400 т., 57 ваг.
66280	БЕЙНЕУ	на станции участка Мангистау - Бейнеу искл. с подборкой вагонов по станциям 6630-6632, 6640, 6644, 6657-6658	Сборный
66350	АКТАУ-ПОРТ	на ст.Актау-Порт 6634-6635, 6638, 6892, 6894 на ст.Актау-Порт и далее (* при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства) 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797	Передаточный
66390	УЗЕНЬ	на станции участка Мангистау - Узень вкл. с подборкой вагонов по станциям 6636-6637, 6639, 6898 на ст.Узень и далее 6645-6647	Сборно- участковый
67410	ЖАНААУЛ (Б.ЖАНА-АУЛ)	на ст.Жанааул (порожние вагоны) 6741	Сквозной ядро 50 ваг.
69160	КУРЫК-ПОРТ	на ст.Курык-Порт 6916, 6936-6938 на ст.Курык-Порт и далее (* при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства) 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797 на ст.Ерсай (отцепка по: 69010 ЕРСАЙ) 6901	Сквозной 3200 т., 57 ваг.
75390	БЕРЕКЕТ	на ст.Берекет и далее 7490-7599, 8766-8776	Сквозной 3800 т.,

		на ст.Берекет и далее (прицепка по: 66460 БОЛАШАК) 7491-7599, 8766-8775 на ст.Берекет и далее (прицепка по: 75630 СЕРХЕТЯКА) 7490-7562, 7564-7599, 8766-8773	57/71 ваг.
--	--	---	-------------------

Примечание:

1) По станции Мангистау осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Болашак (эксп.), включать в поезда Мангистау-Берекет, пункт перехода Оазис (эксп.) - в группу на ст.Бейнеу и далее поезда Мангистау-Бейнеу, пункт перехода Сарыагаши (эксп.) - в группу на ст.Сексеул и далее поезда Мангистау-Бейнеу. 2) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской ж.д. назначением на станции Туркменской ж.д. и далее на Иран, Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункт перехода Оазис (эксп.) - Найманкуль (эксп), так и через пункт перехода Болашак (эксп.) без согласования с причастными ж.д. администрациями и Дирекцией Совета. 3) Вагоны погрузки Актобинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776), следующие через пункт перехода Болашак (эксп.), могут следовать как через пункт перехода Болашак (эксп.), так и через - Оазис (эксп.)/ Каракалпакстан (эксп.). 4) Все грузы, поступившие через порты Актау/ Курык, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750-74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800-74810), Диваитич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской ж.д. направляются через пункты перехода Сарыагаши (эксп.) - Бекабад (эксп.)

66350 - АКТАУ-ПОРТ

66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау 0100-6633, 6636-6637, 6639-68368, 6838-9981	Передаточный
--------------	------------------	---	---------------------

Примечание:

Все грузы, поступившие через порты Актау/ Курык, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750-74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800-74810), Диваитич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской ж.д. направляются через пункты перехода Сарыагаши (эксп.) - Бекабад (эксп.)

66380 - АКТАУ-ПОРТ-ПАРОМ

54330	МАХАЧКАЛА	на ст.Махачкала (* при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства) 5100-5414, 5418-5449, 5800-5804, 5862-5895	Передаточный
54920	АЛЯТ (эксп. на АКТАУ-ПОРТ)	на ст.Алят (* при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства) 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797	Передаточный

Примечание:

Все грузы, поступившие через порты Актау/ Курык, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750-74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800-74810), Диваитич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской ж.д. направляются через пункты перехода Сарыагаши-эксп. - Бекабад-эксп.

66390 - УЗЕНЬ

66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау и далее 0100-6635, 6638, 6640-6644, 6648-68368,	Сборно-участковый
--------------	------------------	---	--------------------------

		6838-6897, 6899-6900, 6902-6915, 6917-6935, 6939-7489, 7600-8544, 8561-87653, 8800-9981 на станции участка Узень - Мангистау искл. с подборкой вагонов по станциям 6636-6637, 6898	
66460	БОЛАШАК	на станции участка Узень искл. - Болашак вкл. с подборкой вагонов по станциям 6645-6646	Сборный
69160	КУРЫК-ПОРТ	на ст.Курык-Порт и далее (* при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства) 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797 на ст.Курык-Порт 6916, 6936-6938 на ст.Ерсай (отцепка по: 69010 ЕРСАЙ) 6901	Сквозной 3000 т., 57 ваг.
75390	БЕРЕКЕТ	на ст.Берекет и далее 6647, 7490-7599, 8766-8776	Сквозной 3800 т., 57/71 ваг.

66400 - РАЗЪЕЗД № 1

66280	БЕЙНЕУ	на ст.Бейнеу (груженые вагоны) 6628	Вывозной
--------------	---------------	---	-----------------

66460 - БОЛАШАК

66390	УЗЕНЬ	на ст.Узень и далее 0100-6644, 6648-68368, 6838-7490, 7600-87653, 8800-9981 на ст.Бопай 6645	Сборно- участковый
--------------	--------------	---	-------------------------------

Примечание:

1) Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской ж.д. назначением на станции Туркменской ж.д. и далее на Иран, Афганистан по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Оазис (эксп) - Найманкуль (эксп), так через пункт перехода Болашак без согласования с причастными ж.д. администрациями и Дирекцией Совета. 2) Вагоны погрузки Актюбинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8775), следующие через МГСП Болашак, могут следовать как через МГСП Болашак, так и через МГСП Каракалпакстан. 3) В связи с открытием нового железнодорожного участка Берекет – Акяйла Туркменской ж.д. все грузы с железнодорожных администраций назначением на станции данного участка направлять в соответствии с планом формирования, установленного для станции Берекет Туркменской ж.д.

69160 - КУРЫК-ПОРТ

54920	АЛЯТ (эксп. на АКТАУ-ПОРТ)	на ст.Алят 5450-5603, 5632-5646, 5700-5797	Сквозной
66320	ШЕТПЕ	на ст.Шетпе 6632	Сквозной 2200 т., 57 ваг.
66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау и далее 0100-6635, 6638, 6640-6644, 6648-6679, 6680-68368, 6838-6844, 6846-6897, 6899-6900, 6902-6915, 6917-6935, 6939-7078, 7080-7149, 7151-7489, 7600-8544, 8561-	Сквозной 3200 т., 57 ваг.

		87653, 8800-9981	
66330	МАНГИСТАУ	на ст.Мангистау и далее 0100-6635, 6638, 6640-6644, 6648-6679, 6680-68368, 6838-6844, 6846-6897, 6899-6900, 6902-6915, 6917-6935, 6939-7078, 7080-7149, 7151-7489, 7600-8544, 8561-87653, 8800-9981 на ст.Ерсай, Боржакты 6898, 6901	Сборно-участковый
66390	УЗЕНЬ	на ст.Узень и далее 6639, 6645-6647, 7490-7599, 8766-8776	Сквозной 3200 т., 57 ваг.
66390	УЗЕНЬ	на ст.Узень и далее 6639, 6645-6647, 7490-7599, 8766-8776 на ст.Каракия, Жетыбай 6636-6637	Сборно-участковый
Примечание: <i>Все грузы, поступившие через порты Актау/Курык, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750-74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800-74810), Диваитич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской ж.д. направлять через пункты перехода Сарыагаш (эсп.) - Бекабад (эсп.)</i>			

**2. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ
на 2019-2020 год**

Станция формирования	Станция назначения	Наименование групп вагонов	Род поезда
Приволжская ж.д.			
сдает на КЗХ			
1. По ст. Кигаш (Дины Нурпеисовой рзд)			
<i>15 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины 4 «нитки» графика длиной 100 усл.ваг. вес поезда – 4500 тн, длина – 57-71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 6000 тн</i>			
Им. М.Горького	Макат	на ст. Макат и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 6600-6611, 6625-6648, 6657-6659, 6680, 6682-6712, 6714-6894, 6897-7599, 8766-8776, 9385-93861	<i>сквозной</i>
Им. М.Горького	Макат*	из двух групп: (* один раз в сутки) - на станции участка Кигаш искл. – Макат искл. 6612-6624 - на ст. Макат и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 6600-6611, 6625-6648, 6657-6659, 6680, 6682-6712, 6714-6894, 6897-7599, 8766-8776, 9385-93861	<i>сквозной групповой</i>
Астрахань II	Атырау	на ст. Атырау и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, кроме порожних вагонов, прошедших грузеными по парому 6600-6648, 6657-6659, 6670, 6675-7599, 8766-8776, 9385-93861	<i>сквозной</i>
Аксарайская II	Атырау	на ст. Атырау и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, кроме порожних вагонов, прошедших грузеными по парому 6600-6648, 6657-6659, 6670, 6675-7599, 8766-8776, 9385-93861	<i>участковый</i>

Анисовка	Атырау	на ст. Атырау и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, кроме порожних вагонов, прошедших грузеными по парому 6601, 6608, 6610-6648, 6657-6658, 6789, 6892, 6894, 6898, 6901, 6916, 6922-6923, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7103, 7107-7109, 7132, 7147, 7272-7399, 7402-7402, 7406-7406, 7445-7458, 7460-7472, 7482-7482, 7487-7599, 8766-8776, 9386-93861	<i>сквозной</i>
Вышестеблиевская С-Кав	Тендык	порожние вагоны	<i>маршрут 71 усл. ваг.</i>
Вышестеблиевская	Кзылжар	порожние вагоны	<i>маршрут 71 усл. ваг ядро 57 усл. ваг</i>
2. По ст. Семиглавый Мар (Озинки)			
<i>8 поездов, вес поезда – 3600 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная и критическая норма – 3600 тн</i>			
Анисовка	Уральск	на ст. Уральск и далее включая порожние вагоны принадлежности Казахстана из-под выгрузки на станциях Саратовского отделения, порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана 6600, 6602-6607, 6609, 6649-6656, 6659-6664, 6666-6667, 6670, 6675-6678, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 67595, 6762-6771, 6774, 67771-67772, 6780-6788, 6792-6799, 6895-6897, 6906, 6917-6921, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999-7085, 7101, 7104, 7106, 7148-7269, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444, 7459, 7473-7481, 7483-7486, 9385	<i>сквозной</i>
Озинки	Уральск	на ст. Уральск, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана из-под выгрузки на станциях Саратовского отделения, порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана 6600, 6602-6607, 6609, 6649-6656, 6659-6664, 6666-6667, 6670, 6675-6678, 6680-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 67595, 6762-6771, 6774, 67771-67772, 6780-6788, 6792-6799, 6895-6897, 6906, 6917-6921, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-	<i>участковый</i>

		69977, 6999-7085, 7101, 7104, 7106, 7148-7269, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444, 7459, 7473-7481, 7483-7486, 9385	
Курбакинская, Михайловский Рудник Моск	Алтынколь	железородное сырье (окатыши железородные, железородный) концентрат	<i>маршрут 6000 тн, ядро 3600 тн</i>
Шиповка Клг	Талас	сахар и сахар-сырец	<i>маршрут 4800 тн или 57 усл ваг, ядро 3800 тн</i>
Шиповка Клг	Мерке Крг	сахар и сахар-сырец	<i>маршрут 4800 тн или 57 усл ваг, ядро 3800 тн</i>
3. Порт Оля – Актау-Порт-Паром			
<i>1 паром</i>			
<u>Южно-Уральская ж.д.</u>			
сдаст на КЗХ			
1. По ст. Илецк I (Канисай)			
<i>10 поездов, вес поезда – 3700 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная норма – 3700 тн, критическая норма – 5000 тн</i>			
Оренбург	Илецк I	на ст. Илецк I и далее, включая вагоны Узбекской, Таджикской, Туркменской ж.д. с пунктом перехода Оазис, Болашак, порожние вагоны принадлежности Казахстана, Туркменистана 6600-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 67771-67772, 6783-6784, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6976-6978, 6981, 7015-7021, 7023-7027, 7050-7057, 7079-7085, 7101-7104, 7107-7109, 7132, 7147-7148, 7296, 7325-7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776	<i>участковый</i>
Оренбург	Илецк I*	из двух групп: (* один раз в сутки) - на ст. Арыс I и далее, кроме вагонов Узбекской, Таджикской, Туркменской ж.д. с пунктом перехода Оазис, Болашак, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, кроме вагонов, следующих через пункт	<i>участковый групповой</i>

		<p>перехода Оазис, Болашак 6609, 6959, 6968, 6970, 6974, 6979-6980, 6982-69977, 6999-7014, 7022, 7029-7049, 7058-7078, 7106, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394-7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593-7593, 9385-93861</p> <p>- на ст. Илецк I и далее, включая вагоны Узбекской, Таджикской, Туркменской ж.д. с пунктом перехода Оазис, Болашак, порожние вагоны принадлежности Казахстана, Туркменистана 6600-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 67771-67772, 6783-6784, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6965-6966, 6976-6978, 6981, 7015-7021, 7023-7027, 7050-7057, 7079-7085, 7101-7104, 7107-7109, 7132, 7147-7148, 7296, 7325-7325, 7345-7346, 7368-7393, 7395-7399, 7445-7447, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776</p>	
Оренбург	Арыс I	<p>на ст. Арыс I и далее, кроме вагонов Узбекской, Таджикской, Туркменской ж.д. с пунктом перехода Оазис, Болашак, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, кроме вагонов, следующих через пункт перехода Оазис, Болашак 6609, 6959, 6968, 6970, 6974, 6979-6980, 6982-69977, 6999-7014, 7022, 7029-7049, 7058-7078, 7106, 7151-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394-7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593-7593, 9385-93861</p>	<i>сквозной</i>
Мууга Эст	Ахангаран Узб	сахар и сахар-сырец	<i>маршрут из повагонных и групповых отправок 4800 тн или 57 усл ваг, ядро 4000 тн</i>
Биклянь	Ялангач/Фархад	Нефть и нефтепродукты	<i>5500 тн, ядро 5000/4000 тн</i>
2. По ст. Орск-Новый Город (Алимбет)			
<i>4 поезда, вес поезда – 3500 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 3500 тн, критическая норма – 5300 тн</i>			
Орск	Кандыгаш	на ст. Кандыгаш и далее, включая порожние вагоны принадлежности	<i>сквозной – 3 «нитки» графика</i>

		Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, кроме порожних вагонов принадлежности КЗХ, следующих без документов по регулировочному заданию 6600-6648, 6657-6658, 6670, 6675-6678, 6681, 6683-6685, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999, 7029-7032, 7040-7042, 7044-70472, 7049-7057, 7059-7075, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7148, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861	
Орск	Никельтау	- на ст. Кандыагаш и далее 6600-6648, 6657-6658, 6670, 6675-6678, 6681, 6683-6685, 6693-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6796-6799, 6892, 6894-6898, 6901, 6916-6923, 6936-6938, 6959, 6965-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-69977, 6999, 7029-7032, 7040-7042, 7044-70472, 7049-7057, 7059-7075, 7102-7103, 7106-7109, 7132, 7147-7148, 7151-7599, 8766-8776, 9385-93861 - на ст.Никельтау, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, следующих без документов по регулировочному заданию отдельной группой 6659-6659, 6680-6680, 6682-6682, 6686-6692, 6783-6784	<i>сборно-участковый - I «нитка» графика</i>
3. По ст. Каргалы I (Елимай обп)*			
<i>25 поездов, вес поезда – 4500 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 5000 тн</i>			
Каргалы I	Нур-Султан I	на ст. Нур-Султан I и далее, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана 6730, 67314-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-67651, 6767-67681, 6770, 6772-67733, 6775-6779, 6793-6795, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6925, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967-69671, 6969, 6971-69732, 6975, 7000-7027, 7030-7039, 7043-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7178	<i>сквозной</i>

		включаются вагоны ЕСП 66090-66090, 69590-69590, 69680-69680, 69700-69700, 69740-69740, 69760-69990, 70290-70290, 70400-70420, 71060-71060, 71800-73240, 73260-73440, 73470-73670, 73940, 74000-74440, 74500-74991, 75930-75930, 93850-93860 с пунктом перехода Карталы-1 - экспорт (81650)/ Карталы-1-экспорт (81650) – Луговая-экспорт (70440), Сарыагаш-экспорт (70410)	
Карталы I	Тобол	на ст. Тобол и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана 6780-6782, 6785-6788, 6792, 6800-6825, 6827-6891, 6893, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 7149 Включаются вагоны ЕСП 66000 - 66080, 66100 - 66480, 66570 - 66590, 66700 - 66700, 66750 - 67290, 67310 - 67310, 67480 - 67480, 67510 - 67510, 67560 - 67560, 67660 - 67660, 67690 - 67690, 67710 - 67710, 67740 - 67740, 67830 - 67840, 67960 - 67990, 68920 - 68920, 68940 - 68980, 69010 - 69010, 69160 - 69230, 69360 - 69380, 69650 - 69660, 71020 - 71030, 71070 - 71090, 71320 - 71320, 71470 - 71480, 73250, 73450-73460, 73680-73930, 73950-73990, 74450-74470, 75000-75920, 75940-75990, 87660 - 87750 с пунктом перехода Карталы-1-экспорт (81650)/ Карталы-1 – экспорт (81650) – Болашак-экспорт (66470), Оазис-экспорт (66290)	<i>участковый</i>
Карталы I	Тобол*	из трех групп: (* один раз в сутки) - на ст. Астана I и далее, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана 6730, 67314-6747, 6749-6750, 6752-6755, 6757-67651, 6767-67681, 6770, 6772-67733, 6775-6779, 6793-6795, 6899-6900, 6902-6906, 6924-6925, 6932-6935, 6939-6958, 6960-6964, 6967-69671, 6969, 6971-69732, 6975, 7000-7027, 7030-7039, 7043-7101, 7104-7105, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7151-7178 - на ст. Тобол и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана 6780-6782, 6785-6788, 6792, 6800-6825, 6827-6891, 6893, 6907-6915, 6926-6931, 7114, 7149 - на станции участка Елимай обп. вкл. – Тобол искл.	<i>участковый групповой</i>

		6790-67911, 6826	
Золотая Сопка	Екибастуз II, Атыгай	порожние полувагоны	<i>маршрут</i>
Золотая Сопка	Шубарколь	порожние полувагоны	<i>маршрут, 65 ваг.</i>
Южноуральск	Ушкульн	порожние вагоны	<i>маршрут</i>
Магнитогорск-Груз, Куйбас, Металлургическая	Железородная	порожние вагоны	<i>маршрут</i>
Тракторстрой	Ушкульн	порожние вагоны из-под выгрузки	<i>маршрут</i>
Тракторстрой	Дегелен	порожние вагоны из-под выгрузки	<i>маршрут, 65 ваг.</i>
Курбакинская Моск	Углерудная	руда железная и марганцевая	<i>маршрут 6000 тн, ядро 5000 тн</i>
Стойленская Ю-Вост	Углерудная	руда железная и марганцевая	<i>маршрут 6000 тн, ядро 5000 тн</i>
Стойленская Ю-Вост	Алтынколь	руда железная и марганцевая	<i>маршрут 6000 тн, ядро 3000 тн</i>
Стойленская Ю-Вост	Достык	руда железная и марганцевая	<i>маршрут 6000 тн, ядро 4000 тн</i>
Смычка Свердлов	Костанай	черные металлы	<i>маршрут 6300 тн, ядро 5000 тн</i>
Лужская Окт	Шубарколь	порожние собственные (арендованные) полувагоны	<i>маршрут 71 ваг</i>
Курбакинская Моск	Достык-эксп	руда железная и марганцевая	<i>маршрут *</i>
Примечание *:			
1. Вагоны с промышленными ВМ со ст. Дзержинск Горьковской ж.д. назначением на ст. Екибастуз I, Екибастуз II, Екибастуз III, Екибастуз-Сев. направлять через пункт перехода Карталы I (эксп.).			
2. Возврат порожних маршрутов из-под выгрузки угля разрешается производить длиной, прибывшего в груженом состоянии.			
3. Маршруты Курбакинская – Достык-эксп. следуют весовой нормой 6000 тонн с выделением ядра 5000 тонн (перелом веса на станциях ОАО «РЖД»), и 4000 тонн (перелом веса на станциях КЗХ)			
4. По ст. Зауралье (Зерновая)*			
<i>16 поездов, вес поезда – 4000 тн, длина – 71/100 усл. ваг. унифицированная – 4000 тн и критическая норма – 4500 тн</i>			

Малорефтинская Сверд	Атыгай, Екибастуз II,	порожние вагоны из-под выгрузки	<i>маршрут</i>
Малорефтинская Сверд	Екибастуз III	порожние полувагоны под погрузку угля	<i>маршрут 65-66 ваг.</i>
Малорефтинская Сверд	Нура	порожние полувагоны под погрузку угля	<i>маршрут 65-66 ваг.</i>
Малорефтинская Сверд	Екибастуз II, III	порожние инновационные и вагоны грузоподъемностью 69-72 т.	<i>маршрут 60-66 ваг.</i>
Лянгасово Горьковская ж.д.	Екибастуз 2	порожние полувагоны	<i>маршруты без инновационных вагонов 71 усл. ваг; из инновационных вагонов 61 усл. ваг; смешанные 62-66 усл.ваг.</i>
Примечание *: Возврат порожних маршрутов из-под выгрузки угля разрешается производить длиной, прибывшего в груженом состоянии.			
5. По ст. Петропавловск*			
8 поездов, вес поезда – 4000 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 4000 тн, критическая норма – 4800 тн			
Петропавловск	Кокшетау I	- на ст. Кокшетау I и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана 6600-6608, 6610-6710, 6713-6715, 6717-6719, 6783-6784, 6789-6791, 6796-6799, 6821-6841, 6843-6871, 6873, 6880-6886, 6888-6889, 6892-6899, 6901, 6916-6931, 6936-6938, 6965-6966, 7102-7105, 7107-7109, 7132, 7147, 7500-7592, 7594-7599, 8766-8776 - на станции участка Петропавловск искл. – Кокшетау I, Кокшетау II искл. 6872, 6874-6879, 6887	<i>сборно-участковый</i>
Петропавловск	Нур-Султан I *	на ст. Астана I и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана (* при образовании более двух поездов в сутки) 6609, 6711-6712, 6716, 6720-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6800-6820, 6842, 6890-6891, 6900, 6902-6915, 6932-6935, 6939-6964, 6967-7101, 7106, 7111-7115, 7120-7131, 7133-7146, 7148-7149,	<i>сквозной</i>

		7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593, 9385-93861	
Петропавловск	Арка	порожние вагоны	<i>маршрут</i>
Петропавловск	Екибастуз II	порожние полувагоны	<i>маршрут 65 ваг.</i>
Примечание *: Возврат порожних маршрутов из-под выгрузки угля разрешается производить длиной, прибывшего в грузе состоянии.			
<u>Западно-Сибирская ж.д.</u> сдает на КЗХ			
1. По ст. Кулунда (Журкамыс)*			
<i>8 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины вес поезда – 4500 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 6300 тн Сдача поездов длиной 100 условных вагонов по согласованию</i>			
Кулунда	Павлодар	на ст. Павлодар и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 6600-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7499, 7593, 9385-93861	<i>участковый</i>
Алтайская	Павлодар	на ст. Павлодар и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 6600-66083, 6610-6777, 6778-6958, 6960-69671, 6969, 6971-69732, 6975, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7149	<i>сквозной</i>
Омск-Сев., Комбинатская	Екибастуз II, Екибастуз III	порожние полувагоны	<i>маршрут</i>
Новокузнецк- Северный	Костанай	черные металлы	<i>маршрут 6000 тн или 71 усл. ваг.</i>
Ачинск-2 Красн	Павлодар-Южный*	химикаты, сода	<i>маршрут 6000 тн</i>
Новая Еловка Красн	Караулбазар Узб	нефть и нефтепродукты	<i>маршрут 6000 тн, ядро 4500 тн</i>
Междуреченск	Углерудная	уголь	<i>маршрут *</i>

Зап-Сиб			
Ерунаково Зап-Сиб.	Углерудная	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 4500 тн.
Курегеш Малиновка Междуреченск Новокузнецк-Север. Обнорская	Кулунда	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 6100 тн
Примечание *:			
1. Маршруты порожних вагонов из-под выгрузки глинозема сдавать длиной состава, поступившей в грузеном состоянии со ст. Павлодар, при наличии вагонов назначением на ст. Павлодар и далее пополнять отдельной группой.			
2. Вагоны назначением на станции участка Павлодар искл. – Кулунда искл. (ЕСР 6967, 6969, 6971-6973, 6975) включать 1 раз в сутки в хвостовую часть участкового поезда назначением на ст. Павлодар.			
3. Маршруты Междуреченск – Углерудная следуют весовой нормой 6300 тонн с выделением ядра 6100 тонн (перелом веса на станциях ОАО «РЖД») и 4500 тонн тонн (перелом веса на станциях КЗХ)			
2. По ст. Локоть*			
9 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины вес поезда – 4500 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная и критическая норма – 4500 тн			
Рубцовск	Семей	на ст. Семей и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, кроме цистерн и зерновозов принадлежности Казахстана 6600-6887, 6889-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-7109, 7114, 7120, 7132, 7147-7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7599, 8766-8776, 9385-93861	сквозной
Алтайская	Семей	на ст. Семей и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, кроме цистерн и зерновозов принадлежности Казахстана 6609, 67771-67772, 6959, 6968, 6970, 6974, 6976-7101, 7104, 7106, 7120, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7599, 8766-8776, 9385-93861	сквозной
Рубцовск	Шемонаиха*	- на станции Восточно-Казахстанского отделения КЗХ 7099, 7120-7131, 7133-7146	участковый

		- на ст. Локоть, Локоть-эксп (* отдельной группой в хвостовую часть поезда) 7110-7111, 7113, 7115-7119, 8433, 8453	
Рубцовск	Локоть	из трех групп: (* два раз в сутки) - на ст. Семей и далее, включая порожние вагоны принадлежности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, кроме цистерн и зерновозов принадлежности Казахстана 6600-6887, 6889-6966, 6968, 6970, 6974, 6976-7109, 7114, 7120, 7132, 7147-7149, 7151-7294, 7297-7324, 7326-7344, 7347-7367, 7394, 7400-7444, 7450-7599, 8766-8776, 9385-93861 - на ст. Шемонаиха и далее 7099, 7120-7131, 7133-7146 - на ст. Локоть, Локоть-эксп 7110-7111, 7113, 7115-7119, 8433, 8453	<i>участковый</i>
Бердск	Достык/Алтынколь	фитинговые платформы	<i>маршрут 57 усл. ваг</i>
КЗХ сдает на Приволжскую ж.д.			
1. По ст. Кигаш* (Дины Нурпеисовой рзд)			
<i>15 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины, 8 «ниток» графика – 8000 тн вес 4500 тн, длина 57-71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 6000 тн</i>			
Магат	Им. М.Горького	на ст. им.М.Горького и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы и Южно-Кавказской ж.д. 0100-2451, 2456-2462, 2600-2620, 2629-2674, 2686-2697, 2800-3067, 3100-3155, 3169, 3171-3173, 3176-3186, 3200-5394, 54032-5406, 5631, 5647-5699, 5800-60103, 6030-6070, 6100-6134, 61354-6143, 6146-6156, 6158-6159, 62166-6232, 8561-8590, 8670-8696	<i>сквозной</i>
Магат*	Астрахань-2	на ст. Астрахань-2 и далее, включая порожние вагоны принадлежности Грузии и Азербайджана (* в период массовой перевозки зерна) 5395-5401, 54072-56303, 5632-5646,	<i>сквозной</i>

		5700-5799, 6087, 6135, 6144-6145, 6157, 6160-6198	
Атырау	Аксарайская II	на ст. Аксарайская II и далее, включая порожние вагоны 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	<i>участковый</i>
Атырау	Аксарайская II	- на ст. Аксарайская II и далее, включая порожние вагоны 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696 - на станции участка Атырау – Аксарайская II искл. с подборкой вагонов по станциям 6618, 6621-6624	<i>сборно-участковый</i>
Кульсары	Им. М.Горького	на ст. им.М.Горького и далее (* при образовании одного и более составов в сутки) 0100-2451, 2456-2462, 2600-2620, 2629-2674, 2686-2697, 2800-3070, 3100-3155, 3169, 3171-3173, 3176-3186, 3200-5362, 5631, 5647-5699, 5800-60103, 6030-6070, 6100-6134, 6136-6143, 6146-6156, 6158-6160, 62166-6232, 8561-8590, 8670-8696	<i>сквозной</i>
Тендык	Вышестеблиевская, Вышестеблиевская-эксп С-Кав	нефть и нефтепродукты	<i>маршрут 6000 тн</i>
Карабатано	Кавказ-эксп С-Кав	сера	<i>маршрут 6000 тн</i>
Карабатано	Лужская-эксп Окт	сера	<i>маршрут 6000 тн, 57 усл. ваг.</i>
Примечание *:			
1. Вагоны с грузом желтый фосфор, погруженные на станциях КЗХ и вагоны с людьми для их сопровождения назначением на станции Польши и Чехии направляются через пункты перехода Дины Нурпеисовой рзд. (эксп.) – Злынка (эксп.) – Свислочь (эксп.) или Дины Нурпеисовой рзд. (эксп.) – Соловей (эксп.) – Мостиска 2 (эксп.).			
2. Вагоны, погруженные на станциях КЗХ назначением на станции Азербайджана, Грузии по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт /Курык-Порт – Алят, так и через пункты перехода Дины Нурпеисовой (эксп.) – Самур (эксп.) (для всех отделений, кроме Уральского отделения ГП) и Семиглавый Мар (эксп.) – Самур (эксп.) (для Уральского отделения ГП) без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, соответственно и в обратном направлении.			
2. По ст. Семиглавый Мар (Озинки)			

8 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины вес – 4000 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная норма – 4000 тн, критическая норма – 4500 тн			
Уральск	Ершов	- на ст. Ершов и далее, включая порожние вагоны принадлежности Украины и Молдовы 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-6281, 6289-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696 - на ст. Озинки и далее до ст.Ершов искл. 6282-6286	участковый
Илецк I	Анисовка	из двух групп: - на ст. Анисовка и далее, включая порожние вагоны принадлежности Украины и Молдовы 0800-0998, 1060-1691, 3200-4338, 4400-5805, 5862-5895, 6085-6290, 8561-8590, 8670-8696 - на ст. Уральск и далее до ст. Анисовка искл. 6649-6656	сквозной групповой
Арыс I	Анисовка	на ст. Анисовка и далее, включая порожние вагоны принадлежности Украины и Молдовы 0900-2392, 3200-4499, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6290	сквозной
Белес (рзд)	Анисовка	на ст. Озинки и далее 0100-2541, 2600-2674, 2686-2697, 2800-64751, 6573-6599, 8561-8590, 8670-8696	сквозной
Примечание *:			
1. Вагоны с грузом желтый фосфор, погруженные на станциях КЗХ и вагоны с людьми для их сопровождения назначением на станции Германии направляются через пункты перехода Семиглавый Мар (эсп.) – Посинь – Эглайне (эсп.), или Семиглавый Мар (эсп.) – Суземка (эсп.) – Чоп (эсп.), или Семиглавый Мар (эсп.) – Злынка (эсп.) – Свислочь (эсп.)/Брест-Центральный (эсп.)/Брест-Северный (эсп.).			
2. Вагоны, погруженные на станциях КЗХ назначением на станции Азербайджана, Грузии по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт /Курык-Порт – Алят, так и через пункты перехода Дины Нурпеисовой (эсп.) – Самур (эсп.) (для всех отделений, кроме Уральского отделения ГП) и Семиглавый Мар (эсп.) – Самур (эсп.) (для Уральского отделения ГП) без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, соответственно и в обратном направлении.			
3. Актау-Порт-Паром – Порт Оля			
<i>1 паром</i>			
КЗХ сдает на			

Южно-Уральскую ж.д.			
1. По ст. Илецк I* (Канисай)			
<i>10 поездов, вес – 3200 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная норма – 3200 тн, критическая норма – 4500 тн</i>			
Илецк I	Оренбург	- на ст. Оренбург и далее 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-43996, 5811-58612, 5900-6084, 6300-6599, 7600-8119, 8121-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 - на ст. Меновой Двор 8120	<i>участковый групповой</i>
<p>Примечание *: 1. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана назначением: - на станции Южно-Уральской ж.д. (ЕСР 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет (эксп.); - на остальные станции железных дорог, на которые по Плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет (эксп.) и Илецк I (эксп.), направлять через пункт перехода Илецк I (эксп.).</p> <p>2. Вагоны погрузки станции Илецк I назначением на станции Калининградской ж.д. направлять по действующему плану формирования грузовых поездов, так и через паромную переправу Лужская – Балтийск.</p>			
2. По ст. Орск-Новый Город* (Алимбет)			
<i>4 поезда, вес – 3200 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 3200 тн, критическая норма – 4800 тн</i>			
Кандыгаш	Орск	на ст. Орск и далее, включая порожние вагоны принадлежности России 7600-8100, 8131-8185, 82633-8378, 8500-8544, 8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	<i>Сквозной (3 поезда)</i>
Кандыгаш	Орск*	(* один раз в сутки) - на ст. Орск и далее, включая порожние вагоны принадлежности России 7600-8100, 8131-8185, 82633-8378, 8500-8544, 8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981 - на станции участка Никельтау – Алимбет вкл., ст.Дон 6686-6687, 6692, 6783-6784	<i>сборно-участковый 1 раз в сутки</i>
Дон	Орск	на ст. Орск и далее 7600-8100, 8131-8185, 82633-8295, 82972-83423, 8345-8378, 8500-8544,	<i>сквозной</i>

		8606-8614, 8622-86271, 8700-87653, 8800-88627, 8900-93831, 9400-9981	
Примечание *: <i>Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана назначением:</i>			
<i>- на станции Южно-Уральской ж.д. (ЕСР 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет (экс.);</i>			
<i>- на остальные станции железных дорог, на которые по Плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет (экс.) и Илецк I (экс.), направлять через пункт перехода Илецк I (экс.).</i>			
3. По ст. Каргалы I* (Елимай обп)			
<i>25 поездов, в т.ч. 11 поездов по согласованному расписанию, из них 5 контейнерных поездов вес – 6000 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 6000 тн, критическая – 6300 тн</i>			
Тобол	Каргалы I	на ст. Каргалы I и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Южно-Кавказской ж.д. 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972	<i>участковый</i>
Тобол	Каргалы I	- на ст. Каргалы I и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Южно-Кавказской ж.д. 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972 - на станции участка Тобол – Каргалы I искл. с подборкой вагонов по станциям (* один раз в сутки) 6790-67911, 6826-6826	<i>сборно-участковый</i>
Нур-Султан I	Каргалы I	на ст. Каргалы I и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы и Южно-Кавказской ж.д. 0100-0785, 1000-1050, 1300-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 8000-8190, 82972	<i>сквозной</i>

		на ст.Карталы I и далее с пунктом перехода Елимай обп 0800-0998, 1060-1292	
Караганда-Сортировочная	Карталы I	на ст. Карталы I и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы и Южно-Кавказской ж.д. 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-62131, 6234-6599, 8000-8190, 82972	<i>сквозной</i>
Есиль	Карталы I	на ст.Карталы I и далее 0100-4499, 4570-4593, 4657-4680, 5631, 5647-5699, 5811-58612, 5900-6086, 6088-6099, 6200-6213, 6234-6599, 7600-7889, 7932-7954, 8000-8190, 82972	<i>сквозной</i>
Тобол	Лужская-эксп* Окт	на ст.Лужская (уголь) (* один раз в сутки) 0763-0768	<i>сквозной</i>
Караганда-Угольная	Магнитогорск-Грузовой Ю-Ур	на ст.Магнитогорск-Груз (уголь) 8176	<i>сквозной</i>
Караганда-Угольная	Лужская-эксп Окт	на ст.Лужская-эксп (уголь) 0764	<i>сквозной</i>
Караганда-Угольная	Кривой-Рог-Главный Придн	угольный концентрат	<i>маршрут 6000 тн, ядро 4200 тн</i>
Дегелен	Тракторстрой Ю-Ур	уголь	<i>маршрут 6000 тн</i>
Дегелен	Новогорная Ю-Ур	уголь	<i>маршрут 6000 тн, ядро 3200 тн</i>
Екибастуз II	Золотая Сопка Ю-Ур	уголь	<i>маршрут 6100 тн</i>
Екибастуз III	Электростанция Ю-Ур	каменный уголь	<i>маршрут 6000 тн, ядро 46 ваг.</i>
Атыгай	Золотая Сопка Ю-Ур	уголь	<i>маршрут 6000 тн или 65 усл. ваг</i>
Атыгай	Вослебово Московская ж.д.	уголь	<i>маршрут 6100 тн, 65 усл. ваг.</i>

Ушкулын	Южноуральск Ю-Ур	уголь	маршрут 6000 тн, ядро 5600 тн
Железородная	Куйбас Ю-Ур	руда	маршрут 6600 тн
Железородная	Магнитогорск- Грузовой Ю-Ур	руда	маршрут 7000 тн
Ушкулын	Тракторстрой Ю-Ур	уголь	маршрут 6000 тн
Ушкулын	Новогорная Ю-Ур	уголь	маршрут 6000 тн, ядро 3200 тн
Ушкулын	Кизитеринка-эксп С-Кав	уголь	маршрут 6000 тн, ядро 5200 тн
Шубарколь	Лужская-эксп Окт	уголь	маршрут 6300/6600 тн, 71 усл. ваг
Шубарколь	Высоцк-эксп Окт	уголь	маршрут 6300 тн
Шубарколь	Золотая Сопка Ю-Ур	уголь	маршрут 6000 тн
Шубарколь	Выборг-эксп Окт	уголь	маршрут 6100 тн
Шубарколь	Калининград-Сорт (эксп) Клг	каменный уголь	маршрут 6300 тн, ядро 6000 тн
Шубарколь	Центролит Бел	каменный уголь	маршрут 6300 тн
Шубарколь	Свислочь (эксп) Бел	каменный уголь	маршрут 6300 тн
Шубарколь	Брест-Северный Бел	каменный уголь	маршрут 6300 тн
Шубарколь	Рось Бел	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 4500 тн
Шубарколь	Предзаводская Бел	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 5900 тн

Шубарколь	Михеевичи Бел	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 5900 тн
Шубарколь	Збродово Мск	каменный уголь	маршрут 6500 тн, ядро 6000 тн, перелом веса по станциям КЗХ
Шубарколь	Гомель Бел	уголь	маршрут 6300 т., ядро 6000 т.
Шубарколь	Бусловская-эксп.	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 5200 тн.
Примечание *:			
1. Вагоны со скоропортящимися грузами со станций Узбекской, Таджикской и Туркменской железных дорог назначением на станции Свердловской ж.д. (ЕСР 7600-7999), Челябинского и Орского отделений Южно-Уральской ж.д. (ЕСР 8000-8086, 8159-8184, 82965-82972) направлять через пункт перехода Елимай обп. (эксп.).			
2. Вагоны с хлопко-волокном со станций Таджикской ж.д. назначением на ст. Чебоксары Горьковской ж.д., ст. Комбинатская Западно-Сибирской ж.д., ст. Вичуга Северной ж.д. направлять через пункт перехода Елимай обп. (эксп.).			
3. Вагоны с этиловым денатурированным спиртом погрузки станции Тайнча КЗХ назначением на ст.Бусловская (эксп.) Октябрьской ж.д. и далее в Финляндию направлять через пункт перехода Елимай обп. (эксп.).			
4. По ст. Петропавловск			
8 поездов, вес – 5500 т, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 5500 тн, критическая норма – 6500 тн			
Кокшетау I	Петропавловск	- на ст. Петропавловск и далее, включая порожние вагоны 0100-2392, 3200-3899, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353	участковый
Кокшетау I	Петропавловск	- на ст. Петропавловск и далее, включая порожние вагоны 0100-2392, 3200-3899, 7600-7999, 8200-8295, 8300-8329, 8345-8353 - на станции участка Кокшетау I – Петропавловск искл. с подборкой вагонов по станциям 6872, 6874-6879	сборно-участковый
Екибастуз II	Петропавловск	уголь	маршрут 6000 тн
Атыгай	Петропавловск	уголь	маршрут 6000 тн, 65 ваг.

5. По ст. Зауралье (Зерновая)			
<i>16 поездов, вес – 5200 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 5200 тн, критическая норма – 6300 тн</i>			
Атыгай	Малорефтинская, Серов-Сорт Сверд	уголь	<i>маршрут 6000/6100 тн или 65 усл. ваг</i>
Нура	Малорефтинская Сверд	уголь	<i>маршрут 6000/6100 тн</i>
Екибастуз II, Екибастуз III, Коржункуль	Малорефтинская Сверд	уголь	<i>маршрут 6000/6100 тн</i>
Екибастуз II	Серов-Сорт Сверд	уголь	<i>маршрут 6000/6100 тн</i>
Екибастуз II	Курган Ю-Ур	уголь	<i>маршрут 6100 тн</i>
Примечание *: Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской ж.д. и ст.Курган Южно-Уральской ж.д. направлять через пункт перехода Зерновая-экс.			
КЗХ сдает на Западно-Сибирскую ж.д.			
1. По ст. Локоть			
<i>9 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины вес – 3800 тн, длина – 57 усл. ваг. унифицированная и критическая норма – 3800 тн</i>			
Семей	Алтайская	на ст. Алтайская и далее, включая порожние вагоны принадлежности России 8330-83423, 8360-8369, 8400-8432, 84382-84450, 84610-85440, 8600-87653, 8800-93831, 9400-9981	<i>сквозной</i>
Семей	Алтайская	из двух групп: - на ст. Алтайская и далее, включая порожние вагоны, поступившие в груженном состоянии 83000-83423, 8360-8369, 8400-8432, 84382-84450, 84610-85440, 8600-87653, 8800-93831, 9400-9981 - на ст. Рубцовск и далее до ст. Алтайская искл. (* один раз в сутки) 71110, 84330-84381, 84451-84462	<i>сквозной групповой</i>
Локоть	Рубцовск	на ст. Рубцовск и далее (* два раза в сутки)	<i>участковый</i>

		0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-43996, 5100-5449, 5800-6599, 7111, 7113, 7600-8100, 8104-8295, 82972-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981	
Примечание *: 1. Вагоны погрузки станций участка Локоть – Третьяково ЕСП: 7110-7110, 7116-7119 назначением на станции РЖД ЕСП: 0100-0785, 1000-1050, 1700-3195, 4340-4399, 5100-5449, 5800-6599, 7600-8544, 8600-8664, 8700-8765, 8800-93831, 9400-9981 включать в поезда Локоть-Рубцовск. 2. Вагоны погрузки ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевоый комбинат» со ст.Коришуново КЗХ назначением на ст. Автово, Автово-эсп. Октябрьской ж.д. направлять через пункт перехода Локоть (эсп.).			
2. По ст. Кулунда (Куркамыс)			
<i>8 поездов, в т.ч. 1 поезд без фиксированного веса и длины вес – 4000 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 5200 тн, критическая норма – 6300 тн</i>			
Павлодар	Кулунда	из двух групп: - на ст. Барнаул и далее, включая порожние вагоны России 8369, 8400-8432, 8443-84462, 8500-8520, 8522-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 - на ст. Кулунда и далее до ст.Барнаул искл. 8300-8368, 8370-8378, 8447-8463, 8521	<i>участковый групповой</i>
Павлодар	Кулунда	из трех групп: - на ст. Барнаул и далее, включая порожние вагоны России 8369, 8400-8432, 8443-84462, 8500-8520, 8522-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981 - на ст. Кулунда и далее, 8300-8368, 8370-8378, 8447-8463, 8521 - на станции участка Павлодар – Кулунда искл. с подборкой вагонов по станциям 6967, 6969, 6971-6973, 6975	<i>участковый</i>
Екибастуз II, Екибастуз III	Карбышево I	на ст.Карбышево I (уголь) 8303	<i>сквозной</i>
Атыгай, Екибастуз II, Екибастуз III	Омск-Северный, Комбинатская	уголь	<i>маршрут 6300 тн ядро 6000 тн</i>
Павлодар-Южный	Багульняная В-Сиб, Красноярск-Сев, Камышта Красн	руда	<i>маршрут 5500 тн</i>

Павлодар-Южный	Обнорская 3-Сиб	руда	маршрут 5500 тн ядро 4000 тн
Караганда-Угол	Забойщик 3-Сиб	уголь	маршрут 6000 тн ядро 4000 тн
Шубарколь	Находка-Восточная-эсп. Д-Вост	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 5500 тн
Ушкульн	Омск-Северный	уголь	маршрут 6300 тн, ядро 6000 тн.
КЗХ сдает на Киргизскую ж.д.			
1. По ст. Луговая			
<i>8 поездов, вес – 3800 т, длина – 57 усл. ваг. унифицированная норма – 3800 тн, критическая норма – 4500 тн</i>			
Луговая	Бишкек I	- на ст. Бишкек I и далее, включая порожние вагоны принадлежности Кыргызстана 7166-7178 - на станции участка Луговая – Бишкек I искл. с подборкой вагонов по станциям 7044, 7151-7164	сборно-участковый
Шиповка Клг	Мерке	сахар и сахар-сырец	маршрут 3800 тн
Кызылжар	Аламедин, Кант	уголь	маршрут 4500 тн
КЗХ сдает на Узбекскую ж.д.			
1. По ст. Каракалпакстан (Оазис)*			
<i>5 поездов, вес – 4500 т, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 5000 тн</i>			
Магат	Кунград	на ст.Кунград и далее 7180-7196, 7255-7367, 7372-7396, 7398-7445, 7447-7489, 9385-93861 на ст.Кунград и далее станции Туркменской ж.д. с выходным пунктом перехода Оазис 7490-7599, 8766-8776	сквозной

Бейнеу	Кунград	на ст. Кунград и далее, включая порожние вагоны 7180-7196, 7255-7367, 7372-7396, 7398-7445, 7447-7489, 9385-93861 на ст.Кунград и далее через МГСП Оазис 7490-7599, 8766-8776	<i>участковый</i>
Бейнеу	Кунград	на станции участка Бейнеу – Кунград искл. с подборкой вагонов по станциям 6627, 6629, 6789, 7368-7371, 7397, 7446	<i>сборный</i>
<p>Примечание *: 1. По станции Бейнеу осуществлять контроль по порядку направления вагонов согласно части 3 "Таблицы пунктов перехода вагонопотоков в межгосударственном сообщении". Если в перевозочных документах вагонов правильно указан пункт перехода Болашак (эксп.) включать в поезда Бейнеу-Мангистау, пункт перехода Оазис (эксп.) - в поезда Бейнеу-Кунград; 2. Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станции Туркменской железной дороги и далее на Иран, Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Оазис (рзд) – Найманкуль, так и через пограничный пункт перехода Болашак/Серхетяка без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета. 3. Вагоны загрузки Актюбинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8775), а также транзит на Иран, Афганистан, следуемые через МГСП Болашак, могут следовать как через МГСП Болашак, так и через МГСП Каракалпакстан. 4. В связи с открытием нового жд участка Берекет – Акяйла Туркменской ж.д. все грузы с железнодорожных администраций назначением на станции данного участка направлять в соответствии с планом формирования, установленного для станции Берекет Туркменской ж.д.</p>			
2. По ст. Сарыагаш*			
30 поездов, вес – 4500 т, длина – 57 усл. ваг. (по согласованию 71 усл. ваг.) унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 5000 тн			
Бишкек I Крг	Карасу-Узбекский Крг	на ст. Карасу-Узб. (Савай) и далее, включая порожние вагоны принадлежности Кыргызстана по уведомлениям Дирекции Совета (ЦСЖТ) 7180-7187, 7195-7196, 74401-7442, 7444	<i>сквозной</i>
Арыс I	Чукурсай	на ст. Чукурсай и далее, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана 6970, 7029, 7040, 7180-7254, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444	<i>сквозной</i>
Арыс I	Чукурсай	- на ст. Чукурсай и далее, включая порожние вагоны принадлежности Узбекистана, Кыргызстана 6970, 7029, 7040, 7180-7254, 7400-7401, 7403-7405, 7407-7444 - на станции участка Арыс I –	<i>сборно-участковый ядро 57 ваг.</i>

		Чукурсай искл. (* два раза в сутки) 6979, 6982-6983, 6999, 7041-7042	
Арыс I	Хаваст*	* до закрытия станции Хаваст - на ст. Хаваст и далее, включая порожние вагоны принадлежности Туркменистана, исключая порожние вагоны, поступившие по стыковым пунктам Болашак, Тахиаташ 7255-7399, 7402, 7406, 7446-7458, 7460-7472, 7482, 7487-7599, 8766-8771, 9386-93861	<i>сквозной</i>
Арыс I	Худжанд***	*** при образовании 2-х и более составов в сутки, при меньшем образовании включать в поезда Арыс I - Хаваст на ст. Худжанд и далее, включая порожние вагоны принадлежности Таджикистана 7459, 7473-7481, 7483-7486, 9385	<i>Сквозной</i>
Арыс I	Галаба	на ст.Галаба и далее Афганистан 7363-7364	<i>сквозной</i>
Костанай/ Нур-Султан I	Галаба-эксп.	на ст.Галаба-эксп. и далее Афганистан 7363-7364	<i>сквозной (октябрь-март)</i>
Ушкүлын	Акча, Ангрен	уголь	<i>Маршрут 4500 тн</i>
Мууга Эст	Ахангаран Узб	сахар и сахар-сырец	<i>маршрут 4800 тн или 57 усл ваг, ядро 4000 тн</i>
Новая Еловка Красн	Караулбазар Узб	нефть и нефтепродукты	<i>маршрут 6000 тн, ядро 4500 тн</i>
Павлодар-Южный	Регар Тдж	глинозем	<i>маршрут 4500 тн</i>
Кызылжар	Бекабад	уголь	<i>маршрут 4500 тн</i>
Кызылжар	Акча	уголь	<i>маршрут 4500 тн, ядро 3800 тн.</i>
Биклянь	Ялангач/Фархад	Нефть и нефтепродукты	<i>5500 тн, ядро 5000/4000тн</i>
Примечание *: Все грузы, поступающие через Актау-Порт/Курык-Порт, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750, 74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800, 74810), Диваштич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской железной дороги направляются через пункты перехода Сарыагаиш – Бекабад			
3. По ст. Сырдарьинская			

<i>1 поезд</i>			
Мактаарал	Сырдарьинская	на ст. Сырдарьинская и далее 0100-6969, 6971-7028, 7030-7039, 7041-9981	<i>вывозной</i>
Жетысай	Сырдарьинская	на ст. Сырдарьинская и далее 0100-7039, 7041-9981	<i>вывозной</i>
КЗХ сдает на Туркменскую ж.д.			
1. По ст. Болашак (Серхетяка)*			
<i>3 поезда</i>			
Мангистау	Берекет	на станции Туркменской ж.д. и далее на Иран, Афганистан с пунктом перехода Болашак (эксп.) (кроме станций участка Талимарджан – Разъезд №161 Туркменской ж.д.) 7490-7599, 8766-8776	<i>сквозной 3800 тн 57/71 ваг.</i>
Узень	Берекет	на ст.Берекет и далее 6647, 7490-7599, 8766-8776	<i>сквозной 3800 тн 57/71 ваг.</i>
Примечание *:			
<p>1. Вагоны, погруженные на станциях железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской железных дорог назначением на станции Туркменской железной дороги и далее на Иран, Афганистан и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Оазис (рзд) – Найманкуль, так и через пограничный пункт перехода Болашак/Серхетяка без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p> <p>2. Вагоны погрузки Актюбинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений ГП назначением/транзитом на станции Туркменской ж.д. (ЕСР 7500-7592, 7594-7599, 8766-8775), а также транзит на Иран, Афганистан, следуемые через МГСП Болашак, могут следовать как через МГСП Болашак, так и через МГСП Каракалпакстан.</p> <p>3. Вагоны погрузки станций Алматинского, Жамбылского, Шымкентского, Кызылординского отделений ГП назначением на станции Туркменской ж.д., далее на Иран и Афганистан, и обратно, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш, так и через пункт перехода Болашак.</p> <p>4. В связи с открытием нового железнодорожного участка Берекет – Акяйла Туркменской ж.д. все грузы с железнодорожных администраций назначением на станции данного участка направлять в соответствии с планом формирования, установленного для станции Берекет Туркменской ж.д.</p>			
2. По Актау-Порт (Паром) – Туркменбаши-1			
<i>1 паром</i>			
КЗХ сдает на Азербайджанскую ж.д.			
По Актау-Порт (Паром) – Алят*			
<i>2 парома – 72-104 вагона</i>			

По Курык-Порт (Паром) – Алят*			
4 парома – 168-224 вагона			
Примечание *:			
<p>1. Вагонопоток со станций КЗХ назначением на станции Азербайджана, Грузии направляется через МП Актау/Курык при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства.</p> <p>2. Вагоны, погруженные на станциях КЗХ назначением на станции Азербайджана, Грузии по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт /Курык-Порт – Алят, так и через пункты перехода Дины Нурпеисовой (эксп.) – Самур (эксп.) (для всех отделений, кроме Уральского отделения ГП) и Семиглавый Мар (эксп.) – Самур (эксп.) (для Уральского отделения ГП) без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, соответственно и в обратном направлении.</p> <p>3. Вагоны, погруженные на станциях железных дорог Украины могут быть направлены как через сухопутные погранпереходы, предусмотренные планом формирования, так и с участием паромных комплексов, без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, при уведомлении судовладельца, назначением на станции железных дорог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Азербайджана и транзитом в Иран по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани; - Туркменистана и транзитом в Иран и Афганистан по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1); - участков Келес – Яншиер, Назарбек – Далигузар, Ялангач – Ходжикент, Сергели – Ангрэн Ташкентского отделения (ЕСР: 7200-7252) Узбекистана, Худжандского участка (ЕСР: 7473-7481, 7483-7486) Таджикистана, по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1) – Фарап; - Казахстана и транзитом в Китай, Кыргызстан (ЕСР: 7151-7178), по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Актау-Порт/Курык-Порт); - Узбекистана (ЕСР: 7255-7447), и транзитом в Афганистан, Южного участка Кыргызстана (ЕСР: 7180-7196) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/ Курык-Порт) и далее по плану формирования; - Душанбинского участка Таджикистана (ЕСР: 7450-7460) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/ Курык-Порт). <p>Возврат порожних вагонов производить тем же маршрутом.</p>			
КЗХ сдает на Северо-Кавказскую ж.д.			
По Актау-Порт - Паром – Махачкала*			
1 паром – 28 вагонов			
Примечание *: Вагонопоток со станций КЗХ назначением на станции Азербайджана, Грузии направляется через морские порты Актау/Курык при наличии объемов перевозок на основании заявок грузоотправителей и согласия Каспийского пароходства.			
Киргизская ж.д. сдает на КЗХ			
1. По ст. Луговая			
8 поездов, вес – 2700 тн, длина – 57 усл. ваг.			
Бишкек I	Луговая	на ст. Луговая и далее, включая порожние вагоны принадлежности России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Южно-Кавказской ж.д., Грузии, Узбекистана, Азербайджана,	<i>сборный</i>

		Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 0100-7149, 7188-7194, 7200-7440, 7443, 7445-9981	
Бишкек I	Карасу-Узбекский	на ст. Карасу-Узб. (Савай) и далее, включая порожние вагоны принадлежности Кыргызстана по уведомлениям Дирекции Совета (ЦСЖТ) 7180-7187, 7195-7196, 74401-7442, 7444	<i>сквозной</i>
Узбекская ж.д. сдаст на КЗХ			
1. По ст. Каракалпакстан*			
<i>5 поездов, вес – 4500 тн, длина – 71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 5000 тн</i>			
Кунград	Бейнеу	на ст. Бейнеу и далее, включая порожние вагоны принадлежности стран СНГ, Грузии, Балтии, поступившие груженными по/через МГСП Каракалпакстан, кроме порожних вагонов принадлежности Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана 0100-5449, 5631, 5647-5699, 5800-6608, 6610-6729, 6731, 6748, 6751, 6756, 6766, 6769, 6771, 6774, 6783-6784, 6790-67911, 6796-6890, 6892-6902, 6907-6958, 6960-69671, 6969, 6971-69732, 6975, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147-7148, 7600-8297	<i>участковый</i>
Примечание *: Вагоны с хлопком-волокном Ташкентского отделения Узбекской ж.д. назначением на ст. Ильичевск Одесской ж.д. направлять через пункты перехода Каракалпакстан (эксп.) – Дины Нурпеисовой (эксп.) – Успенская (эксп.).			
2. По ст. Сарыагаш*			
<i>30 поездов, вес – 4500 тн, длина – 57-71 усл. ваг. унифицированная норма – 4500 тн, критическая норма – 5200 тн</i>			
Станции Узбекской ж.д.	Арыс I*	из двух групп: - на ст. Арысь и далее, включая порожние цистерны принадлежности СНГ и Балтии, кроме вагонов принадлежности Таджикистана, Туркменистана, включая порожние вагоны принадлежности Кыргызстана, кроме крытых и цистерн 0100-5449, 5631, 5647-5699, 5800-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6891, 6893,	<i>сквозной групповой</i>

		<p>6895-6897, 6899-6900, 6902-6915, 6917-6921, 6924-6935, 6939-6964, 6967-6969, 6971-69732, 6975-6978, 6980-6981, 6984-6997, 7000-7027, 7030-7039, 7043-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7148-7178, 7600-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>- на станции участка Сарыагаш вкл. – Арыс I искл. (* отдельной группой в хвостовую часть поезда) 6974, 6979, 6982-6983, 6999, 7041- 7042, 7106</p>	
Чукурсай	Арыс I	<p>из двух групп: - на ст. Арыс I и далее, включая порожние цистерны принадлежности СНГ и Балтии, кроме вагонов принадлежности Таджикистана, Туркменистана, включая порожние вагоны принадлежности Кыргызстана, кроме крытых и цистерн 6609, 6693-6712, 6714-6782, 6785-6820, 6822-6823, 6825-6831, 6835-6888, 6890-6891, 6899-6900, 6902-6915, 6917-6921, 6924-6935, 6939-6964, 6967-6969, 6971-69732, 6975-6978, 6980-6981, 6984-6997, 7000-7027, 7030-7039, 7043-7101, 7104-7105, 7110-7131, 7133-7146, 7148-7178, 8200-8295, 8300-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>- на станции участка Сарыагаш вкл. – Арыс I искл. (* отдельной группой в хвостовую часть поезда) 6974, 6979, 6982-6983, 6999, 7041- 7042, 7106</p>	<i>сквозной групповой</i>
Чукурсай	Кандыагаш	<p>на ст.Кандыагаш и далее, включая порожние вагоны принадлежности Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, России, кроме порожних вагонов принадлежности Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана 0100-5449, 5631, 5647-5699, 5800-6608, 6610-6624, 6642, 6649-6656, 6659-6692, 6713, 6783-6784, 6821, 6824, 6832- 6834, 6889, 6893, 6895-6897, 7600- 8190, 82972, 8561-8590, 8670-8696</p>	<i>сквозной</i>
Туркменабад-2	Арыс I	из двух групп:	<i>сквозной</i>

		<p>- на ст. Арыс I и далее, порожние вагоны принадлежности СНГ и Балтии, кроме вагонов принадлежности Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии 6609, 6701-67095, 6711-6712, 6714-6782, 6785-6788, 6792-6795, 6891, 6903-6906, 6959, 6968, 6976-6978, 6980-6981, 6984-6998, 7000-7028, 7030-7039, 7043-7101, 7104, 7110-7113, 7115-7131, 7133-7146, 7148-7149, 7151-7178, 8200-8262, 8300-8544, 8600-8664, 8700-87653, 8800-93831, 9400-9981</p> <p>- на станции участка Сарыагаш вкл. – Арыс I искл. (* отдельной группой в хвостовую часть поезда) 6974, 6979, 6982-6983, 6999, 7041-7042, 7106</p>	<i>групповой</i>
Худжанд	Арыс I*	<p>на ст. Арыс I и далее, порожние вагоны России, Украины, Молдовы, Армении, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Киргизии, поступившие по стыку Сарыагаш, кроме вагонов Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, крытых и цистерн Киргизии (* при наличии 2-х поездов в сутки) 0100-5449, 5631, 5647-5699, 5800-6969, 6971-7028, 7030-7039, 7041-7178, 7600-87653, 8800-93831, 9400-9981</p>	<i>сквозной</i>
Аблык	Алтынколь-эксп.	<p>на ст.Алтынколь-эксп 7076-7078</p>	<i>сквозной</i>
Примечание *:			
<p>1. Вагоны со скоропортящимися грузами со станций Узбекской, Таджикской и Туркменской железных дорог назначением на станции Свердловской ж.д. (ЕСР 7600-7999), Челябинского и Орского отделений Южно-Уральской ж.д. (ЕСР 8000-8086, 8159-8162, 8164-8184) направлять через пункт перехода Елимай обп. (эсп.).</p> <p>2. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана назначением: - на станции Южно-Уральской ж.д. (ЕСР 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет (эсп.); - на остальные станции железных дорог, на которые по Плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет (эсп.) и Илецк I (эсп.), направлять через пункт перехода Илецк I (эсп.).</p> <p>3. Вагоны с хлопко-волокном со станций Таджикской ж.д. назначением на ст. Чебоксары Горьковской ж.д., ст. Комбинатская Западно-Сибирской ж.д., ст. Вичуга Северной ж.д. направлять через пункт перехода Елимай обп. (эсп.).</p>			
3. По ст. Сырдарьинская			

<i>1 поезд</i>			
Сырдарьинская	Мактаарал	на ст. Мактаарал, Джетысай 6970, 7029, 7040, 7253	<i>вывозной</i>
<u>Азербайджанская ж.д.</u> сдаст на КЗХ			
По ст. Алят – Актау-Порт (Паром)*			
<i>2 парома – 72-104 вагона</i>			
По ст. Алят – Курык-Порт (Паром)*			
<i>4 парома – 168-224 вагона</i>			
Примечание *:			
<p>1. Вагоны, поступающие со станций Грузинской ж.д. назначением на станции железных дорог Казахстана и Кыргызстана (ЕСР 71510-71780) (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги) по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Гардабани – Ялама, так и через паромную переправу Алят – Актау-Порт/Курык-Порт далее в соответствии с установленным порядком следования вагонопотоков для железнодорожной станции поступления вагонов без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p> <p>2. Вагоны, поступающие со станций Грузинской ж.д. назначением на станции Южного участка железной дороги Кыргызстана (ЕСР 71800-71960), железных дорог Узбекистана, Таджикистана (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской железной дороги) могут быть направлены как через пункты перехода Гардабани – Алят – Туркменбаши I, так и через паромную переправу Алят – Актау-Порт/Курык-Порт далее в соответствии с установленным порядком следования вагонопотоков для станции поступления вагонов без согласования с ж.д. администрациями и Дирекцией Совета..</p> <p>3. Все грузы, поступающие через Актау-Порт/Курык-Порт, назначением на станции Спитамен (ЕСР 74590, 74750, 74760), Джаббор Расулов (ЕСР 74770), Худжанд (ЕСР 74780), Махрам (ЕСР 74790), Канибадам (ЕСР 74800, 74810), Диваштич (ЕСР 74830), Исфара (ЕСР 74850, 93850) Таджикской железной дороги направлять через пункты перехода Сарыагаши – Бекабад.</p> <p>4. Вагоны, погруженные на станциях железных дорог Украины могут быть направлены как через сухопутные погранпереходы, предусмотренные планом формирования, так и с участием паромных комплексов, без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета, при уведомлении судовладельца, назначением на станции железных дорог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Азербайджана и транзитом в Иран по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани; - Туркменистана и транзитом в Иран и Афганистан по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1); - участков Келес – Янгиер, Назарбек – Далигузар, Ялангач – Ходжикент, Сергели – Ангрэн Ташкентского отделения (ЕСР: 7200-7252) Узбекистана, Худжандского участка (ЕСР: 7473-7481, 7483-7486) Таджикистана, по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1) – Фарап; - Казахстана и транзитом в Китай, Кыргызстан (ЕСР: 7151-7178), по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Актау-Порт/Курык-Порт); - Узбекистана (ЕСР: 7255-7447), и транзитом в Афганистан, Южного участка Кыргызстана (ЕСР: 7180-7196) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/ Курык-Порт) и далее по плану формирования; - Душанбинского участка Таджикистана (ЕСР: 7450-7460) по маршруту Паромная (эксп. на Батуми/Поти) – Гардабани – Алят (эксп. на Туркменбаши-1/ Актау-Порт/ Курык-Порт). <p>Возврат порожних вагонов производить тем же маршрутом.</p>			
<u>Туркменская ж.д.</u> сдаст на КЗХ			

1. По ст. Болашак*			
<i>3 поезда</i>			
Берекет	Мангистау	на ст. Мангистау и далее 0100-5449, 5631, 5647-5699, 5800-66083, 6610-6700, 6710, 6713, 6783-6784, 6789-67911, 6796-6890, 6892-6902, 6907-6958, 6960-69671, 6969, 6971-69732, 6975, 7102-7103, 7105, 7107-7109, 7114, 7132, 7147, 7151-7178, 7600-8329, 8345-8359, 8375-8378	<i>сквозной</i>
Примечание *:			
<p>1. Вагоны, погруженные на станциях Туркменской железной дороги, Ирана, Афганистана назначением на станции железных дорог России, Беларуси, Молдавской, Латвийской, Литовской, Южно-Кавказской железных дорог и обратно по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как через пункты перехода Тахиаташ - Каракалпакстан, так и через пограничный пункт перехода Серхетяка/ Болашак без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p> <p>2. Вагоны, погруженные на станциях Туркменской железной дороги, Ирана, Афганистана назначением на станции Казахстана и обратно, следующие через пункты перехода Тахиаташ - Каракалпакстан, могут следовать так и через пограничный пункт перехода Серхетяка/ Болашак без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p> <p>3. Вагоны, погруженные на станциях Туркменской железной дороги, Ирана и Афганистана, назначением на станции Алматинского, Жамбылского, Шымкентского, Кызылординского отделений ГП, и обратно, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Фарап - Сарыагаш, так и через пункт перехода Серхетяка - Болашак.</p> <p>4. Возврат порожних собственных вагонов из-под выгрузки грузов, погруженных на станциях Казахстана, следовавших в груженом состоянии через пункт перехода Болашак КЗХ/ Серхетяка ТРК, осуществляется через этот же пункт перехода Серхетяка ТРК/ Болашак КЗХ.</p>			
2. Туркменбаши-1 - Актау-Порт (Паром)			
<i>1 паром</i>			

3. ТАБЛИЦЫ ПУНКТОВ ПЕРЕХОДА ВАГОНОПОТОКОВ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СООБЩЕНИИ

Казахстанская ж.д., часть 1

Откуда		Актюбинское отд.		Атырауское отд.		Мангистауское отд.	Уральское отд.				
		66000-66000 66020-66070 66590-66590 66700-66700 66750-66900 66920-67000 67100-67100 67130-67130 67830-67840 67960-67990 68950-68970 69170-69210	66910-66910	66010-66010 66080-66083 66100-66110 66250-66250 66420-66430	66120-66240	66260-66410 66440-66480 66570-66580 68920-68920 68940-68940 68980-68980 69010-69010 69160-69160 69220-69230 69360-69380 69650-69660 71020-71030 71070-71090 71320-71320 71470-71470	66490-66560 66600-66640 66660-66670	66650-66650 66680-66690 66730-66730	66710-66720 66740-66740		
Куда		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Октябрьская ж.д.	01000-07850	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	
Калининградская ж.д.	10000-10500	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Илецк 1-экс. 666501 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Илецк 1-экс. 666501 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	
Примечание. Вагоны погрузки станции Илецк 1 (66690) назначением на станции Калининградской ж.д. направлять, как по действующему плану формирования, так и через паромную переправу Лужская-Балтийск.											
Московская ж.д., кроме участка Локоть-Теткино	17000-20670 20710-20952 21000-23920	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	

Московская ж.д., участок Локоть-Теткино	20700-20700 20960-20990	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Д.Нурп-вой-э 662002 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Д.Нурп-вой-э 662002 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Д.Нурп-вой-э 662002 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Илецк 1-экс. 666501 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Илецк 1-экс. 666501 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406
Горьковская ж.д. Муромское, Горьковское, Казанское отд.	24000-25410 26000-26740 26860-26970	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Горьковская ж.д. Кировское, Ижевское отд.	25420-25960 26750-26850 27000-27810	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Северная ж.д.	28000-31950	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Северо-Кавказская ж.д.	51000-54105 54115-54142 54180-54490 58000-58050 58620-58950	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501
Юго-Восточная ж.д.	43400-43996 58110-58612 59000-60840	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Приволжская ж.д. Астраханское, Волгоградское отд.	54110-54110 54150-54172 60870-60870 61000-61980 62166-62320	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501
Приволжская ж.д. Саратовское отд.	60850-60860 60880-60990	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501

	62000-62131 62340-62900								
Куйбышевская ж.д.	63000-63480 64000-64310	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	63490-63960 64325-64751 65730-65990	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Д.Нурп-вой-э 662002	Илецк 1-экс. 666501	Семиг.Мар-э 664900	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	64752-65725	Илецк 1-экс. 666501							
Свердловская ж.д.	76000-79990	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Примечание. Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской ж.д. и станцию Курган (82850) Южно-Уральской ж.д. направлять через пункт перехода Зерновая-экс.(685803).									
Южно-Уральская ж.д.	80000-81000 81310-81850 82972-82972	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	81039-81301 81880-81900	Илецк 1-экс. 666501							
	82000-82620	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	82633-82950	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Примечание. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана назначением: - на станции Южно-Уральской ж.д. (коды 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет-экс.(678405); - на остальные станции железных дорог, на которые по плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет и Илецк 1, направлять через пункт перехода Илецк 1-экс.(666501).									
Западно-Сибирская ж.д. Омское, Новосибирское	83000-83590 83750-83780 85000-85440 86060-86103	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501

отд.									
Западно-Сибирская ж.д. Алтайское отд.	83600-83740	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	84000-84630	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Западно-Сибирская ж.д. Кузбасское отд.	86000-86024 86210-86210 86280-86640	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	86120-86140 86220-86271 87000-87653	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Красноярская ж.д.	88000-88627 89000-89613	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
	88630-88960	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Восточно-Сибирская ж.д.	90220-90450 90570-90650 92000-93831	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Забайкальская ж.д.	94000-95704	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Дальневосточная ж.д.	90460-90500 90800-91190 91210-91210 91230-91320 91450-91980 96000-99810	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501
Якутская ж.д.	91200-91200 91220-91220	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501

	91340-91440								
Эстонская ж.д.	08000-08000 08270-08440 08860-08860	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Д.Нурп-вой-э 662002 Иванг.-Н-э. 076003	Д.Нурп-вой-э 662002 Иванг.-Н-э. 076003	Д.Нурп-вой-э 662002 Иванг.-Н-э. 076003	Семиг.Мар-э 664900 Иванг.-Н-э. 076003	Семиг.Мар-э 664900 Иванг.-Н-э. 076003	Семиг.Мар-э 664900 Иванг.-Н-э. 076003
	08050-08260 08450-08852 08870-08910	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Д.Нурп-вой-э 662002 Печ.-Пск.-э. 077209	Д.Нурп-вой-э 662002 Печ.-Пск.-э. 077209	Д.Нурп-вой-э 662002 Печ.-Пск.-э. 077209	Д.Нурп-вой-э 662002 Печ.-Пск.-э. 077209	Семиг.Мар-э 664900 Печ.-Пск.-э. 077209	Семиг.Мар-э 664900 Печ.-Пск.-э. 077209
Латвийская ж.д.	09000-09990 11000-11780	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Д.Нурп-вой-э 662002 Посинь-экс. 065908	Д.Нурп-вой-э 662002 Посинь-экс. 065908	Д.Нурп-вой-э 662002 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908
Литовская ж.д.	10600-10870 12000-12920	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Д.Нурп-вой-э 662002 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Д.Нурп-вой-э 662002 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Д.Нурп-вой-э 662002 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107
Белорусская ж.д. Минское, Барановичское, Брестское отд.	13000-14540 15194-15210 16230-16380 16410-16420 16640-16680 16810-16910	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401	Д.Нурп-вой-э 662002 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401
Белорусская ж.д. Могилевское отд.	14610-14780 14820-14923 15603-15950	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Д.Нурп-вой-э 662002 Сураж-экс. 202807	Д.Нурп-вой-э 662002 Сураж-экс. 202807	Д.Нурп-вой-э 662002 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807
Белорусская ж.д.	14800-14800	Семиг.Мар-э	Семиг.Мар-э	Д.Нурп-вой-э	Д.Нурп-вой-э	Д.Нурп-вой-э	Семиг.Мар-э	Семиг.Мар-э	Семиг.Мар-э

Гомельское отд.	15000-15180 15330-15590	664900 Злынка-экс. 201202	664900 Злынка-экс. 201202	662002 Злынка-экс. 201202	662002 Злынка-экс. 201202	662002 Злынка-экс. 201202	664900 Злынка-экс. 201202	664900 Злынка-экс. 201202	664900 Злынка-экс. 201202
Белорусская ж.д. Витебское отд.	16000-16221 16390-16400 16430-16621 16700-16710	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Д.Нурп-вой-э 662002 Рудня-экс. 172008	Д.Нурп-вой-э 662002 Рудня-экс. 172008	Д.Нурп-вой-э 662002 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008
<p>Примечания. 1. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Германию направлять через пункты перехода Семиглавый Мар-экс.(664900) – Посинь-экс.(065908) – Эглайне-экс.(113707) или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Суземка-экс.(204408) – Чоп или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706) Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505).</p> <p>2. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Польшу и Чехию направлять через пункты перехода Д.Нурпеновой-экс.(662002) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706)/Брест-Центр-экс.(130609) /Брест-Сев-экс.(130505) или Д.Нурпеновой-экс.(662002) – Соловей-экс.(439701)– Мостиска 2.</p>									
Юго-Западная ж.д.	32000-34970	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408
Львовская ж.д.	35000-38990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408
Одесская ж.д. Одесское отд.	40000-40230 40250-40270 40290-40330 40370-40460 40500-40500 40510-40610 40630-40850 41050-41050 41080-41080 41210-41270 41540-41540 41570-41590 41820-41820	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701

41920-41920 41970-41990 42440-42460 42490-42490									
40240-40240 40360-40360 40860-40860	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	
40280-40280 40340-40350 40470-40490 40620-40620	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	
40505-40507 41550-41550 42390-42390	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	

		Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201
Одесская ж.д. Шевченковское, Знаменское, Херсонское отд.	40870-41040 41060-41074 41090-41200 41280-41530 41560-41560 41600-41810 41830-41910 41938-41960 42000-42380 42400-42430 42470-42480	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701
Южная ж.д.	42500-43380 44000-44990	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701
Приднепровская ж.д.	45000-47990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701
Донецкая ж.д.	48000-50730 50830-50880 50990-50990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701
	50735-50800 50890-50918	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	Семиг.Мар-э 664900 Выстрел-экс. 439803	Семиг.Мар-э 664900 Выстрел-экс. 439803	Семиг.Мар-э 664900 Выстрел-экс. 439803

Молдавская ж.д.	39000-39020 39230-39230	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809
	39040-39040 39110-39110	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Лв) 415705	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Лв) 415705	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705
	39060-39101 39120-39120 39140-39200 39910-39940 39970-39990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809
	39130-39130 39240-39240 39670-39740 39861-39900	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508
	39210-39220 39280-39430 39520-39570	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800

39260-39260 39440-39470 39490-39490	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501
39480-39480 39640-39660	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205
39580-39630	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205
39760-39800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.)

		408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500
	39830-39860 39960-39960	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608
Азербайджанская ж.д.	54500-55970	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906
Примечание. Вагоны, погруженные на станциях Казахстанской железной дороги назначением на станции Азербайджанской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены, как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят, так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.									
Южно-Кавказская ж.д.	56310-56310 56470-56990	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Семиг.Мар-э 664900 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Семиг.Мар-э 664900 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Семиг.Мар-э 664900 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204
Примечание. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Южно-Кавказской ж.д. и возвращаемые из-под выгрузки порожние вагоны принадлежности Южно-Кавказской									

жд., а также вагоны, погруженные на станциях Южно-Кавказской жд., направляются в поездах по плану формирования через паромные переправы Паромная-Поти, Паромная-Батуми или Кавказ-Поти без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
Грузинская жд.	56000-56303 56320-56460 57000-57990	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Семиг.Мар-э 664900 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701
Примечания. 1. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Грузинской жд. и порожние вагоны из-под выгрузки принадлежности Грузинской жд., по заявкам грузоотправителей могут быть направлены в поездах по плану формирования через паромную переправу Кавказ – Поти без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
2. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Грузинской жд. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской жд.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят), так и через пункты перехода Д.Нурпенсовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
Казахстанская жд., участок Мактаарал-Жетысай	69700-69700 70290-70290 70400-70400	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305
Кыргызская жд.	71510-71780	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402
	71800-71820 71950-71960	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005
	71830-71870	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404
	71880-71910	Сарыагаш-э.	Сарыагаш-э.	Оазис(рзд)-э	Оазис(рзд)-э	Оазис(рзд)-э	Сарыагаш-э.	Сарыагаш-э.	Сарыагаш-э.	Сарыагаш-э.

		704101 Кувасай-экс 743002	704101 Кувасай-экс 743002	662905 Кувасай-экс 743002	662905 Кувасай-экс 743002	662905 Кувасай-экс 743002	704101 Кувасай-экс 743002	704101 Кувасай-экс 743002	704101 Кувасай-экс 743002
	71920-71940	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505	Оазис(рзд)-э 662905 Учкурган-экс 741505	Оазис(рзд)-э 662905 Учкурган-экс 741505	Оазис(рзд)-э 662905 Учкурган-экс 741505	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Южного участка Кыргызской ж.д. (коды 71800-71960) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).									
Узбекская ж.д. Ташкентское отд.	72000-72540	Сарыагаш-э. 704101							
	72550-72690	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101
Узбекская ж.д. Бухарское, Каршинское, Термезское отд.	72720-72940 72970-73240 73260-73440 73470-73670 73940-73940 74020-74020 74060-74060	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101
Узбекская ж.д. Кунградское отд.	72960-72960 73250-73250 73450-73460 73680-73780 73810-73930 73950-73990 74450-74470	Оазис(рзд)-э 662905							
	73790-73800	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104							

Узбекская ж.д. Ферганское отд.	74000-74011 74030-74050 74070-74400 74430-74430	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101
	74401-74420 74440-74440	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Оазис(рзд)-э 662905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Ферганского региона АО «Узбекская железная дорога» (коды 74000-74010, 74030-74050, 74070-74440) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).									
Таджикская ж.д.	74500-74581 74600-74600	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Оазис(рзд)-э 662905 Кудукли-экс 736206	Оазис(рзд)-э 662905 Кудукли-экс 736206	Оазис(рзд)-э 662905 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206
	74590-74590 74730-74810 74830-74860 93850-93850	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Оазис(рзд)-э 662905 Бекабад-экс 726204	Оазис(рзд)-э 662905 Бекабад-экс 726204	Оазис(рзд)-э 662905 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204
	74610-74720 74820-74820 74870-74890 93860-93870	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Оазис(рзд)-э 662905 Амузанг-экс 736507	Оазис(рзд)-э 662905 Амузанг-экс 736507	Оазис(рзд)-э 662905 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507
Туркменская ж.д.	74900-74991 75930-75930	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408
	75000-75920 75940-75990 87660-87760	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703

Примечание. 1. Вагоны погрузки станций Актобинского, Атырауского, Мангистауского, Уральского отделений КЗХ назначением на станции Туркменской ж.д. и транзитом в Иран, Афганистан, следуемые через пункт перехода Болашак, могут следовать как через Болашак-экс. (664703) так и через пункт перехода Оазис-экс. (662905).
2.Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станцию Имамназар (коды 87720-87730) Туркменской ж.д. и транзитом в Афганистан, по заявкам грузоотправителей, могут быть направлены как по действующему плану формирования, предусмотренному для станции Керки (бывш. Атамырат, код 75970) Туркменской ж.д., так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

Казахстанская ж.д., часть 2

Откуда	Шымкентское отд.		Кызылординское отд.		Карагандинское отд.				Костанайское отд.		
	66090-66090 69590-69590 69680-69680 69740-69740 69760-69990 70410-70420 71060-71060	69700-69700 70290-70290 70400-70400	67010-67060 67080-67080	67070-67070 67090-67095 67110-67120 67140-67290 67310-67310 67480-67480 67510-67510 67560-67560 67660-67660 67690-67690 67710-67710 67740-67740 71480-71480	67300-67300 67327-67327 67490-67500 67520-67550 67570-67592 67600-67610 67720-67733 67750-67770 67780-67790 67950-67950 68910-68910 69030-69050	67314-67322 67330-67470	67595-67595 67620-67640 69060-69060	67650-67651 67670-67681 67700-67700 67800-67820 67850-67880 67920-67940 71490-71490	67900-67911 68000-68010 68080-68550 68890-68900 68930-68930 71140-71140		
Куда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Октябрьская ж.д.	01000-07850	Илецк 1-экс. 666501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	
Калининградская ж.д.	10000-10500	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	

			Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400							
Московская ж.д., кроме участка Локоть-Теткино	17000-20670 20710-20952 21000-23920	Семиг.Мар-э 664900	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107
Московская ж.д., участок Локоть-Теткино	20700-20700 20960-20990	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406
Горьковская ж.д.	24000-27810	Илецк 1-экс. 666501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107
Северная ж.д. Сольвычегодское отд.	28000-28430 29690-29980	Илецк 1-экс. 666501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Северная ж.д.	28444-29680	Илецк 1-экс.	Мактаарал-э.	Илецк 1-экс.	Илецк 1-экс.	Елимай-экс.	Елимай-экс.	Елимай-экс.	Илецк 1-экс.	Елимай-экс.

Ярославское, Вологодское, Архангельское, Сосногорское отд.	29992-31950	666501	702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501	666501	666501	679107	679107	679107	666501	679107
Северо-Кавказская ж.д.	51000-54105 54115-54142 54180-54490 58000-58050 58620-58950	Д.Нурп-вой-э 662002	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002						
Юго-Восточная ж.д.	43400-43996 58110-58612 59000-60840	Семиг.Мар-э 664900	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107
Приволжская ж.д. Астраханское, Волгоградское отд.	54110-54110 54150-54172 60870-60870 61000-61980 62166-62320	Д.Нурп-вой-э 662002	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002						
Приволжская ж.д. Саратовское отд.	60850-60860 60880-60990 62000-62131 62340-62900	Семиг.Мар-э 664900	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107
Куйбышевская ж.д.	63000-65990	Илецк 1-экс. 666501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107

			Илецк 1-экс. 666501							
Свердловская ж.д.	76000-78890 79320-79555	Алимбет-экс. 678405	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Елимай-экс. 679107
	79000-79310 79560-79990	Алимбет-экс. 678405	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708
Примечание. Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской ж.д. и станцию Курган (82850) Южно-Уральской ж.д. направлять через пункт перехода Зерновья-экс.(685803).										
Южно-Уральская ж.д.	80000-81000 81310-81850 82972-82972	Алимбет-экс. 678405	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	81039-81301 81880-81900	Илецк 1-экс. 666501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	82000-82620	П-вск-э(Каз) 688708	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708						

	82633-82950	П-вск-э(Каз) 688708	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 П-вск-э(Каз) 688708	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708
<p>Примечание. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана назначением: - на станции Южно-Уральской ж.д. (коды 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет-экс.(678405); - на остальные станции железных дорог, на которые по плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет и Илецк 1, направлять через пункт перехода Илецк 1-экс.(666501).</p>										
Западно-Сибирская ж.д. Омское отд.	83000-83290 83450-83530	П-вск-э(Каз) 688708	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 П-вск-э(Каз) 688708	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708
	83540-83590 83750-83780	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Западно-Сибирская ж.д. Новосибирское отд.	83300-83423	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
	85000-85440 86060-86103	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509						

Западно-Сибирская ж.д. Алтайское отд.	83600-83740	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Алимбет-экс. 678405	Алимбет-экс. 678405	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
	84000-84630	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Западно-Сибирская ж.д. Кузбасское отд.	86000-86024 86120-86640 87000-87653	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Красноярская ж.д.	88000-89613	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Восточно-Сибирская ж.д.	90220-90450 90570-90650 92000-93831	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Забайкальская ж.д.	94000-95704	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509

			720602 Куркамыс-э. 697509							
Дальневосточная ж.д.	90460-90500 90800-91190 91210-91210 91230-91320 91450-91980 96000-99810	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Якутская ж.д.	91200-91200 91220-91220 91340-91440	Куркамыс-э. 697509	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509
Эстонская ж.д.	08000-08000 08270-08440 08860-08860	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003
	08050-08260 08450-08852 08870-08910	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003
Латвийская ж.д.	09000-09990 11000-11780	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908

			Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908							
Литовская ж.д.	10600-10870 12000-12920	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107
Белорусская ж.д. Минское, Барановичское, Брестское отд.	13000-14540 15194-15210 16230-16380 16410-16420 16640-16680 16810-16910	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401
Белорусская ж.д. Могилевское отд.	14610-14780 14820-14923 15603-15950	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807
Белорусская ж.д. Гомельское отд.	14800-14800 15000-15180 15330-15590	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202

			664900 Злынка-экс. 201202							
Белорусская ж.д. Витебское отд.	16000-16221 16390-16400 16430-16621 16700-16710	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008
<p>Примечания. 1. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Германию направлять через пункты перехода Семиглавый Мар-экс.(664900) – Посинь-экс.(065908) – Эглайне-экс.(113707) или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Суземка-экс.(204408) – Чоп или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706) / Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505).</p> <p>2. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Польшу и Чехию направлять через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706)/ Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505) или Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Соловей-экс.(439701)– Мостиска 2.</p>										
Юго-Западная ж.д.	32000-34970	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408
Львовская ж.д.	35000-38990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408
Одесская ж.д. Одесское отд.	40000-40230 40250-40270	Семиг.Мар-э 664900	Мактаарал-э. 702905	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107

40290-40330 40370-40460 40500-40500 40510-40610 40630-40850 41050-41050 41080-41080 41210-41270 41540-41540 41570-41590 41820-41820 41920-41920 41970-41990 42440-42460 42490-42490	Соловей-экс. 439701	Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Соловей-экс. 439701							
40240-40240 40360-40360 40860-40860	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303
40280-40280 40340-40350 40470-40490 40620-40620	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э.

		399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606						
	40505-40507 41550-41550 42390-42390	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201
Одесская ж.д. Шевченковское, Знаменское, Херсонское отд.	40870-41040 41060-41074 41090-41200 41280-41530 41560-41560 41600-41810 41830-41910 41938-41960 42000-42380 42400-42430 42470-42480	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701

Южная ж.д.	42500-43380 44000-44990	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Приднепровская ж.д. Днепропетровское, Запорожское, Крымское отд.	45000-45683 45940-46540 47000-47990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701						
Приднепровская ж.д. Криворожское отд.	45700-45930 46570-46800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Донецкая ж.д.	48000-50730 50830-50880 50990-50990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701						
	50735-50800 50890-50918	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс.	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс.						

		439803	720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803	439803	439803	439803	439803	439803	439803	439803
Молдавская ж.д.	39000-39020 39230-39230	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809
	39040-39040 39110-39110	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705
	39060-39101 39120-39120 39140-39200 39910-39940 39970-39990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809

39130-39130 39240-39240 39670-39740 39861-39900	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508
39210-39220 39280-39430 39520-39570	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.- э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	
39260-39260 39440-39470 39490-39490	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.- э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800 Окница-экс. 395304 Ларга-экс. 367501	

			367501							
39480-39480 39640-39660	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205
39580-39630	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Слободка-экс 418205
39760-39800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Рзд.208 км-э	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс.

		399606 Рени-э(Молд) 403500	391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606 Рени-э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500	Етулия-экс. 399606 Рени- э(Молд) 403500	399606 Рени-э(Молд) 403500
	39830-39860 39960-39960	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км- экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608
Азербайджанская ж.д.	54500-55970	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Мактаарал-э. 702905 Ходжадавл.-э 730801 Туркменб.1-э 754609	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906
Примечание. Вагоны, погруженные на станциях Казахстанской железной дороги назначением на станции Азербайджанской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены, как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят, так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
Южно-Кавказская	56310-56310	Д.Нурп-вой-э	Мактаарал-э.	Д.Нурп-вой-э	Д.Нурп-вой-э	Елимай-экс.	Елимай-экс.	Елимай-экс.	Д.Нурп-вой-э	Елимай-экс.

ж.д.	56470-56990	662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204
Примечание. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Южно-Кавказской ж.д. и возвращаемые из-под выгрузки порожние вагоны принадлежности Южно-Кавказской ж.д., а также вагоны, погруженные на станциях Южно-Кавказской ж.д., направляются в поездах по плану формирования через паромные переправы Паромная-Поти, Паромная-Батуми или Кавказ-Поти без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
Грузинская ж.д.	56000-56303 56320-56460 57000-57990	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701						
Примечания. 1. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Грузинской ж.д. и порожние вагоны из-под выгрузки принадлежности Грузинской ж.д., по заявкам грузоотправителей могут быть направлены через паромную переправу Кавказ – Потти без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета. 2. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Грузинской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят), так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.										
Казахстанская ж.д., кроме участка Мактаарал-Жетысай	66000-69690 69710-70270 70300-70390 70410-71490	*****	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Казахстанская ж.д., участок Мактаарал-Жетысай	69700-69700 70290-70290 70400-70400	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	*****	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305						

Кыргызская ж.д.	71510-71780	Луг.-э.(Каз) 704402	Мактаарал-э. 702905 Келес-экс 720602 Луг.-э.(Каз) 704402	Луг.-э.(Каз) 704402							
	71800-71820 71950-71960	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005	Мактаарал-э. 702905 Савай-экс 744005	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005							
	71830-71870	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Мактаарал-э. 702905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404							
	71880-71910	Сарыагаш-э. 704101 Кувасай-экс 743002	Мактаарал-э. 702905 Кувасай-экс 743002	Сарыагаш-э. 704101 Кувасай-экс 743002							
	71920-71940	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505	Мактаарал-э. 702905 Учкурган-экс 741505	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505							
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Южного участка Кыргызской ж.д. (коды 71800-71960) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).											
Узбекская ж.д. Ташкентское, Бухарское, Каршинское, Термезское отд.	72000-72940 72970-73240 73260-73440 73470-73670 73940-73940	Сарыагаш-э. 704101	Мактаарал-э. 702905	Сарыагаш-э. 704101							

	74020-74020 74060-74060									
Узбекская ж.д. Кунградское отд.	72960-72960 73250-73250 73450-73460 73680-73780 73890-73930 73950-73970 74450-74470	Сарыагаш-э. 704101	Мактаарал-э. 702905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Оазис(рзд)-э 662905
	73790-73800	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Мактаарал-э. 702905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104
	73810-73880 73980-73990	Сарыагаш-э. 704101	Мактаарал-э. 702905	Оазис(рзд)-э 662905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101
Узбекская ж.д. Ферганское отд.	74000-74011 74030-74050 74070-74400 74430-74430	Сарыагаш-э. 704101	Мактаарал-э. 702905	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101
	74401-74420 74440-74440	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Мактаарал-э. 702905 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Ферганского региона АО «Узбекская железная дорога» (коды 74000-74010, 74030-74050, 74070-74440) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).										
Таджикская ж.д.	74500-74581 74600-74600	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Мактаарал-э. 702905 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206

	74590-74590 74730-74810 74830-74860 93850-93850	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Мактаарал-э. 702905 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204						
	74610-74720 74820-74820 74870-74890 93860-93870	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Мактаарал-э. 702905 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507						

Примечание. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Душанбинского и Хатлонского участков Таджикской ж.д. (74500-74580, 74600-74720, 74820, 74870-74890, 93860) могут быть направлены как по линии Тошгузар – Бойсун – Кумкургон (без пересечения границ Туркменистана, минуя пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.), так и по территории Туркменистана через пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.

Туркменская ж.д.	74900-74991 75930-75930	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Мактаарал-э. 702905 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408
	75000-75920 75940-75990 87660-87760	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Мактаарал-э. 702905 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703

Примечания. 1. Вагоны погрузки станций Кызылординского, Шымкентского отделений КЗХ назначением на станции Туркменской ж.д., в Иран и в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш-экс.(704101), так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703).
2. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станцию Имамназар (коды 87720-87730) Туркменской ж.д. и транзитом в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как по действующему плану формирования, предусмотренному для станции Керки (бывш. Атамырат, код 75970) Туркменской ж.д., так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.
3. Вагоны, погруженные на станциях Карагандинского, Костанайского отделений Казахской ж.д. назначением на станции участка Разъезд №161- Талимарджан Туркменской ж.д. могут быть направлены, как по действующему плану формирования через пункты перехода Сарыагаш-экс (704101)- Нишан-экс. (734408), так и через пункт перехода Болашак-экс. (664703).

Казахстанская ж.д., часть 3

Откуда	Алматинское отд.				Акмолинское отд.		Павлодарское отд.	
	67771-67772 70790-70850 71010-71010	70000-70070 70220-70220 70330-70390	70080-70110	70120-70130	70140-70210 70230-70270	68020-68070 68990-69000 69020-69020	68570-68870 69260-69310	69340-69350 69390-69410

Куда		71040-71040	70430-70430 70480-70480 70580-70580 70760-70780				69070-69150 69240-69250 69320-69330 71050-71050			69690-69690 69710-69732 69750-69750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Октябрьская ж.д.	01000-07850	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	П-вск-э(Каз) 688708	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Примечание. Вагоны с этиловым денатурированным спиртом погрузки станции Тайнча (687705) Казахстанской ж.д. назначением в Финляндию через станцию Бусловская-экс. (021401) Октябрьской ж.д. и далее направлять через пункт перехода Елимай(обп)-экс.(679107).										
Калининградская ж.д.	10000-10500	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	П-вск-э(Каз) 688708 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400
Московская ж.д., кроме участка Локоть-Теткино	17000-20050 20080-20470 20510-20510 22000-22382 22790-23920	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	П-вск-э(Каз) 688708	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	20060-20070 20480-20500 20520-20670 20710-20952 21000-21900 22420-22770	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	П-вск-э(Каз) 688708	Елимай-экс. 679107
Московская ж.д., участок Локоть-Теткино	20700-20700 20960-20990	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	П-вск-э(Каз) 688708 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406

Горьковская ж.д.	24000-27810	Елимай-экс. 679107								
Северная ж.д.	28000-31950	Елимай-экс. 679107								
Северо-Кавказская ж.д.	51000-54105 54115-54142 54180-54490 58000-58050 58620-58950	Д.Нурп-вой-э 662002								
Юго-Восточная ж.д.	43400-43996 58110-58612 59000-60840	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Приволжская ж.д. Астраханское, Волгоградское отд.	54110-54110 54150-54172 60870-60870 61000-61980 62166-62320	Д.Нурп-вой-э 662002								
Приволжская ж.д. Саратовское отд.	60850-60860 60880-60990 62000-62131 62340-62900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Куйбышевская ж.д. Пензенское отд.	63000-63480 64000-64310	Елимай-экс. 679107	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Куйбышевская ж.д. Волго-Камское, Самарское, Башкирское отд.	63490-63960 64325-65990	Елимай-экс. 679107	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
Свердловская ж.д.	76000-79990	П-вск-э(Каз) 688708								

Примечание. Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской ж.д. и станцию Курган (82850) Южно-Уральской ж.д. направлять через пункт перехода Зерновая-экс.(685803).										
Южно-Уральская ж.д.	80000-81000 81240-81290 81301-81301 81310-81850 82972-82972	Елимай-экс. 679107								
	81039-81232 81300-81300 81880-81900	Елимай-экс. 679107	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	82000-82950	П-вск-э(Каз) 688708								
Примечание. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана назначением:										
- на станции Южно-Уральской ж.д. (коды 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет-экс.(678405);										
- на остальные станции железных дорог, на которые по плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет и Илецк 1, направлять через пункт перехода Илецк 1-экс.(666501).										
Западно-Сибирская ж.д. Омское отд.	83000-83290 83450-83530	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Куркамьс-э. 697509
	83540-83590 83750-83780	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	П-вск-э(Каз) 688708	Куркамьс-э. 697509
Западно-Сибирская ж.д. Новосибирское, Кузбасское отд.	83300-83423 85000-85440 86000-86640 87000-87653	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509
Западно-Сибирская ж.д. Алтайское отд.	83600-83690 84000-84462 84610-84630	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509
	83700-83740 84470-84600	Куркамьс-э. 697509								
Красноярская ж.д.	88000-89613	Лок-Руб-э(К)	Лок-Руб-э(К)	Лок-Руб-э(К)	Лок-Руб-э(К)	Лок-Руб-э(К)	Куркамьс-э.	Куркамьс-э.	Куркамьс-э.	Куркамьс-э.

		711105	711105	711105	711105	711105	697509	697509	697509	697509	
Восточно-Сибирская ж.д.	90220-90450 90570-90650 92000-93831	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	
Забайкальская ж.д.	94000-95704	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	
Дальневосточная ж.д.	90460-90500 90800-91190 91210-91210 91230-91320 91450-91980 96000-99810	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	
Якутская ж.д.	91200-91200 91220-91220 91340-91440	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	
Эстонская ж.д.	08000-08000 08270-08440 08860-08860	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003							
	08050-08260 08450-08852 08870-08910	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003								
Латвийская ж.д.	09000-09990 11000-11780	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	П-вск-э(Каз) 688708 Посинь-экс. 065908	П-вск-э(Каз) 688708 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	
Литовская ж.д.	10600-10870 12000-12920	Елимай-экс. 679107 Красное-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс.	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс.	П-вск-э(Каз) 688708 Красное-экс.	П-вск-э(Каз) 688708 Красное-экс.	Елимай-экс. 679107 Красное-экс.	Елимай-экс. 679107 Красное-экс.	

		171401 Гудогай-экс 164107	201202 Гудогай-экс 164107	201202 Гудогай-экс 164107	201202 Гудогай-экс 164107	201202 Гудогай-экс 164107	171401 Гудогай-экс 164107	171401 Гудогай-экс 164107	171401 Гудогай-экс 164107	171401 Гудогай-экс 164107
Белорусская ж.д. Минское, Барановичское, Брестское отд.	13000-14540 15194-15210 16230-16380 16410-16420 16640-16680 16810-16910	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	П-вск-э(Каз) 688708 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401
Белорусская ж.д. Могилевское отд.	14610-14780 14820-14923 15603-15950	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	П-вск-э(Каз) 688708 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807
Белорусская ж.д. Гомельское отд.	14800-14800 15000-15180 15330-15590	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	П-вск-э(Каз) 688708 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202
Белорусская ж.д. Витебское отд.	16000-16221 16390-16400 16430-16621 16700-16710	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	П-вск-э(Каз) 688708 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008
<p>Примечания. 1. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Германию направлять через пункты перехода Семиглавый Мар-экс.(664900) – Посинь-экс.(065908) – Эглайне-экс.(113707) или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Суземка-экс.(204408) – Чоп или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706) / Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505).</p> <p>2. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Польшу и Чехию направлять через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706)/ Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505) или Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Соловей-экс.(439701)– Мостиска 2.</p>										
Юго-Западная ж.д.	32000-34970	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	П-вск-э(Каз) 688708 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408
Львовская ж.д.	35000-38990	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	П-вск-э(Каз) 688708	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107

		Суземка-экс. 204408								
Одесская ж.д. Одесское отд.	40000-40230	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	40250-40270	Соловей-экс. 439701								
	40290-40330									
	40370-40460									
	40500-40500									
	40510-40610									
	40630-40850									
	41050-41050									
	41080-41080									
	41210-41270									
	41540-41540									
	41570-41590									
	41820-41820									
	41920-41920									
	41970-41990									
42440-42460										
42490-42490										
	40240-40240	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	40360-40360	Соловей-экс. 439701								
	40860-40860	Кучург-э(Нс) 415809								
		Чимишлия-э. 399201								
		Оп 121км-экс 415508								
		Рзд.208 км-э 391303								
	40280-40280	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	40340-40350	Соловей-экс. 439701								
	40470-40490									
	40620-40620	Кучург-э(Нс)								

		415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606								
	40505-40507 41550-41550 42390-42390	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201
Одесская ж.д. Шевченковское, Знаменское, Херсонское отд.	40870-41040 41060-41074 41090-41200 41280-41530 41560-41560 41600-41810 41830-41910 41938-41960 42000-42380 42400-42430 42470-42480	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Южная ж.д.	42500-43380 44000-44990	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Приднепровская	45000-45683	Д.Нурп-вой-э								

ж.д. Днепропетровское, Запорожское, Крымское отд.	45940-46540 47000-47990	662002 Соловей-экс. 439701								
Приднепровская ж.д. Криворожское отд.	45700-45930 46570-46800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Донецкая ж.д.	48000-50730 50830-50880 50990-50990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701								
	50735-50800 50890-50918	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803								
Молдавская ж.д.	39000-39020 39230-39230	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809
	39040-39040 39110-39110	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705
	39060-39101 39120-39120 39140-39200 39910-39940 39970-39990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс)

Азербайджанская ж.д.	54500-55970	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906	
Примечание. Вагоны, погруженные на станциях Казахстанской железной дороги назначением на станции Азербайджанской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены, как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят, так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.											
Южно-Кавказская ж.д.	56310-56310 56470-56990	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204
Примечание. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Южно-Кавказской ж.д. и возвращаемые из-под выгрузки порожние вагоны принадлежности Южно-Кавказской ж.д., а также вагоны, погруженные на станциях Южно-Кавказской ж.д., направляются в поездах по плану формирования через паромные переправы Паромная-Поти, Паромная-Батуми или Кавказ-Поти без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.											
Грузинская ж.д.	56000-56303 56320-56460 57000-57990	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс. 558701	
Примечания. 1. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Грузинской ж.д. и порожние вагоны из-под выгрузки принадлежности Грузинской ж.д., по заявкам грузоотправителей могут быть направлены через паромную переправу Кавказ – Поти без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета. 2. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Грузинской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят, так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.											
Казахстанская ж.д., участок Мактаарал-Жетысай	69700-69700 70290-70290 70400-70400	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305	
Кыргызская ж.д.	71510-71780	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	Луг.-э.(Каз)	

		704402	704402	704402	704402	704402	704402	704402	704402	704402
	71800-71820 71950-71960	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005								
	71830-71870	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404								
	71880-71910	Сарыагаш-э. 704101 Кувасай-экс 743002								
	71920-71940	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505								
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Южного участка Кыргызской ж.д. (коды 71800-71960) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).										
Узбекская ж.д. Ташкентское, Бухарское, Каршинское, Термезское отд.	72000-72940 72970-73240 73260-73440 73470-73670 73940-73940 74020-74020 74060-74060	Сарыагаш-э. 704101								
Узбекская ж.д. Кунградское отд.	72960-72960 73250-73250 73450-73460	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905	Оазис(рзд)-э 662905

	73680-73780 73890-73930 73950-73970 74450-74470										
	73790-73800	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104	Оазис(рзд)-э 662905 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104
	73810-73880 73980-73990	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101							
Узбекская ж.д. Ферганское отд.	74000-74011 74030-74050 74070-74400 74430-74430	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101	Сарыагаш-э. 704101							
	74401-74420 74440-74440	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104							
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Ферганского региона АО «Узбекская железная дорога» (коды 74000-74010, 74030-74050, 74070-74440) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).											
Таджикская ж.д.	74500-74581 74600-74600	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206							
	74590-74590 74730-74810 74830-74860 93850-93850	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204						

	74610-74720 74820-74820 74870-74890 93860-93870	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Душанбинского и Хатлонского участков Таджикской ж.д. (74500-74580, 74600-74720, 74820, 74870-74890, 93860) могут быть направлены как по линии Тошгузар – Бойсун – Кумкургон (без пересечения границ Туркменистана, минуя пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.), так и по территории Туркменистана через пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.

Туркменская ж.д.	74900-74991 75930-75930	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408
	75000-75920 75940-75990 87660-87760	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703

Примечания. 1. Вагоны погрузки станций Алматинского отделений КЗХ назначением на станции Туркменской ж.д., в Иран и в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш-экс.(704101), так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703).

2. Вагоны, погруженные на станциях Акмолинского, Павлодарского отделений Казахстанской ж.д. назначением на станции участка Разъезд №161- Талимарджан Туркменской ж.д. могут быть направлены, как по действующему плану формирования через пункты перехода Сарыагаш-экс (704101)- Нишан-экс. (734408), так и через пункт перехода Болашак-экс. (664703).

3. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станцию Имамназар (коды 87720-87730) Туркменской ж.д. и транзитом в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как по действующему плану формирования, предусмотренному для станции Керки (бывш. Атамырат, код 75970) Туркменской ж.д., так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.

Казахстанская ж.д., часть 4

Откуда	Жамбулское отд.	Семейское отд.			Восточно-Казахстанское отд.				
		70300-70320 70440-70472 70490-70490 70590-70750	70500-70570	70860-70980	71100-71100	71110-71130 71150-71150	70990-70990 71330-71460	71160-71190	71200-71310
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Куда									
Октябрьская ж.д.	01000-07850	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107

Примечание. Вагоны погрузки ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» со ст. Коршуново (71310) назначением на ст. Автово (03550), Автово-экс.(03560)

Октябрьской ж.д. направлять через пункт перехода Локоть-экс.(Руб.-Каз) (711105).									
Калининградская ж.д.	10000-10500	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Лок-Руб-э(К) 711105 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Лок-Руб-э(К) 711105 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107 Кибартай-экс 124400
Московская ж.д., кроме участка Локоть-Теткино	17000-20670 20710-20952 21000-23920	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Московская ж.д., участок Локоть-Теткино	20700-20700 20960-20990	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Семиг.Мар-э 664900 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Лок-Руб-э(К) 711105 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Лок-Руб-э(К) 711105 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406	Елимай-экс. 679107 Глушково-экс 207105 Ворожба-экс. 329406
Горьковская ж.д.	24000-27810	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Северная ж.д.	28000-31950	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Северо-Кавказская ж.д.	51000-54105 54115-54142 54180-54490 58000-58050 58620-58950	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Лок-Руб-э(К) 711105	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Лок-Руб-э(К) 711105	Д.Нурп-вой-э 662002
Юго-Восточная ж.д.	43400-43996 58110-58612 59000-60840	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Приволжская ж.д. Астраханское,	54110-54110 54150-54172	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Лок-Руб-э(К) 711105	Д.Нурп-вой-э 662002	Д.Нурп-вой-э 662002	Лок-Руб-э(К) 711105	Д.Нурп-вой-э 662002

Волгоградское отд.	60870-60870 61000-61980 62166-62320								
Приволжская ж.д. Саратовское отд.	60850-60860 60880-60990 62000-62131 62340-62900	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Куйбышевская ж.д.	63000-65990	Илецк 1-экс. 666501	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
Свердловская ж.д.	76000-79990	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708
Примечание. Маршруты угля погрузки станций железной дороги Казахстана назначением на станции Свердловской ж.д. и станцию Курган (82850) Южно-Уральской ж.д. направлять через пункт перехода Зернов-экс.(685803).									
Южно-Уральская ж.д.	80000-81000 81240-81290 81301-81850 82972-82972	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
	81039-81232 81300-81300 81880-81900	Илецк 1-экс. 666501	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Лок-Руб-э(К) 711105	Елимай-экс. 679107
	82000-82950	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Лок-Руб-э(К) 711105	П-вск-э(Каз) 688708
Примечание. Вагоны с продовольственными и скоропортящимися грузами со станций Казахстана назначением: - на станции Южно-Уральской ж.д. (коды 81000-81000, 81310-81580) направлять через пункт перехода Алимбет-экс.(678405); - на остальные станции железных дорог, на которые по плану формирования вагонопоток должен следовать через пункты перехода Алимбет и Илецк 1, направлять через пункт перехода Илецк 1-экс.(666501).									
Западно-Сибирская ж.д. Омское отд.	83000-83290 83450-83530	П-вск-э(Каз) 688708	П-вск-э(Каз) 688708	Куркамыс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
	83540-83590 83750-83780	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Куркамыс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамыс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105

Западно-Сибирская ж.д. Новосибирское, Кузбасское отд.	83300-83423 85000-85440 86000-86640 87000-87653	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Западно-Сибирская ж.д. Алтайское отд.	83600-83690 84000-84462 84610-84630	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
	83700-83740 84470-84600	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Куркамьс-э. 697509
Красноярская ж.д.	88000-89613	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Восточно-Сибирская ж.д.	90220-90450 90570-90650 92000-93831	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Забайкальская ж.д.	94000-95704	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Дальневосточная ж.д.	90460-90500 90800-91190 91210-91210 91230-91320 91450-91980 96000-99810	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Якутская ж.д.	91200-91200 91220-91220 91340-91440	Куркамьс-э. 697509	Куркамьс-э. 697509	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105	Лок-Руб-э(К) 711105
Эстонская ж.д.	08000-08000 08270-08440 08860-08860	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	Илецк 1-экс. 666501 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003

	08050-08260 08450-08852 08870-08910	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	Илецк 1-экс. 666501 Печ.-Пск.-э. 077209	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	Елимай-экс. 679107 Печ.-Пск.-э. 077209	Елимай-экс. 679107 Печ.-Пск.-э. 077209	Елимай-экс. 679107 Печ.-Пск.-э. 077209	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003	П-вск-э(Каз) 688708 Иванг.-Н-э. 076003
Латвийская ж.д.	09000-09990 11000-11780	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Семиг.Мар-э 664900 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908	Елимай-экс. 679107 Посинь-экс. 065908
Литовская ж.д.	10600-10870 12000-12920	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401 Гудогай-экс 164107
Белорусская ж.д. Минское, Барановичское, Брестское отд.	13000-14540 15194-15210 16230-16380 16410-16420 16640-16680 16810-16910	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Семиг.Мар-э 664900 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401	Елимай-экс. 679107 Красное-экс. 171401
Белорусская ж.д. Могилевское отд.	14610-14780 14820-14923 15603-15950	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Семиг.Мар-э 664900 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807	Елимай-экс. 679107 Сураж-экс. 202807
Белорусская ж.д. Гомельское отд.	14800-14800 15000-15180 15330-15590	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Семиг.Мар-э 664900 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202	Елимай-экс. 679107 Злынка-экс. 201202
Белорусская ж.д. Витебское отд.	16000-16221 16390-16400 16430-16621 16700-16710	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Семиг.Мар-э 664900 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008	Елимай-экс. 679107 Рудня-экс. 172008

<p>Примечания. 1. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Германию направлять через пункты перехода Семиглавый Мар-экс.(664900) – Посинь-экс.(065908) – Эглайне-экс.(113707) или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Суземка-экс.(204408) – Чоп или Семиглавый Мар-экс.(664900) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706) / Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505).</p> <p>2. Вагоны с желтым фосфором, погруженные на станциях железной дороги Казахстана и вагоны с людьми для их сопровождения, назначением в Польшу и Чехию направлять через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Злынка-экс.(201202) – Свислочь-экс.(135706)/ Брест-Центр-экс.(130609)/Брест-Сев-экс.(130505) или Д.Нурпеисовой-экс.(662002) – Соловей-экс.(439701)– Мостиска 2.</p>									
Юго-Западная ж.д.	32000-34970	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408
Львовская ж.д.	35000-38990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408
Одесская ж.д. Одесское отд.	40000-40230	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
	40250-40270								
	40290-40330								
	40370-40460								
	40500-40500								
	40510-40610								
	40630-40850								
	41050-41050								
	41080-41080								
	41210-41270								
	41540-41540								
	41570-41590								
	41820-41820								
	41920-41920								
	41970-41990								
	42440-42460								
	42490-42490								
	40240-40240	Семиг.Мар-э 664900	Семиг.Мар-э 664900	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107	Елимай-экс. 679107
	40360-40360	Соловей-экс. 439701							
	40860-40860	Кучург-э(Нс)							

		415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303							
	40280-40280 40340-40350 40470-40490 40620-40620	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608 Етулия-экс. 399606					
	40505-40507 41550-41550 42390-42390	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201
Одесская ж.д. Шевченковское, Знаменское, Херсонское отд.	40870-41040 41060-41074 41090-41200 41280-41530 41560-41560	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701

	41600-41810 41830-41910 41938-41960 42000-42380 42400-42430 42470-42480								
Южная ж.д.	42500-43380 44000-44990	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Семиг.Мар-э 664900 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Приднепровская ж.д. Днепропетровское, Запорожское, Крымское отд.	45000-45683 45940-46540 47000-47990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701							
Приднепровская ж.д. Криворожское отд.	45700-45930 46570-46800	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701	Елимай-экс. 679107 Соловей-экс. 439701
Донецкая ж.д.	48000-50730 50830-50880 50990-50990	Д.Нурп-вой-э 662002 Соловей-экс. 439701							
	50735-50800 50890-50918	Д.Нурп-вой-э 662002 Выстрел-экс. 439803							
Молдавская ж.д.	39000-39020 39230-39230	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809

	39040-39040 39110-39110	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Лв) 415705
	39060-39101 39120-39120 39140-39200 39910-39940 39970-39990	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809
	39130-39130 39240-39240 39670-39740 39861-39900	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508					
	39210-39220 39280-39430 39520-39570	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800
	39260-39260 39440-39470 39490-39490	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Могилев-П.-э 331800

	39830-39860 39960-39960	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Семиг.Мар-э 664900 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608	Елимай-экс. 679107 Суземка-экс. 204408 Кучург-э(Нс) 415809 Чимишлия-э. 399201 Оп 121км-экс 415508 Рзд.208 км-э 391303 Болград(Гр.) 408608					
Азербайджанская ж.д.	54500-55970	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906							
Примечание. Вагоны, погруженные на станциях Казахстанской железной дороги назначением на станции Азербайджанской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены, как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят, так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.									
Южно-Кавказская ж.д.	56310-56310 56470-56990	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Д.Нурп-вой-э 662002 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204	Елимай-экс. 679107 Кавказ(Поти) 528208 Садахло-экс. 564204
Примечание. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Южно-Кавказской ж.д. и возвращаемые из-под выгрузки порожние вагоны принадлежности Южно-Кавказской ж.д., а также вагоны, погруженные на станциях Южно-Кавказской ж.д., направляются в поездах по плану формирования через паромные переправы Паромная-Поти, Паромная-Батуми или Кавказ-Поти без огласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.									
Грузинская ж.д.	56000-56303 56320-56460 57000-57990	Д.Нурп-вой-э 662002 Самур-экс. 544906 Б-Кясик-экс.							

		558701	558701	558701	558701	558701	558701	558701	558701	
<p>Примечания. 1. Вагоны, следующие под выгрузку на станции Грузинской ж.д. и порожние вагоны из-под выгрузки принадлежности Грузинской ж.д., по заявкам грузоотправителей могут быть направлены через паромную переправу Кавказ – Поти без согласования с железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета. 2. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Грузинской ж.д. (кроме вагонов принадлежности Южно-Кавказской ж.д.), по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через паромный комплекс Актау-Порт(663404)/Курык Порт (693807) – Алят), так и через пункты перехода Д.Нурпеисовой-экс. (662002) – Самур-экс. (544906) (для всех отделений, кроме Уральского отделения дороги) и Семиглавый Мар-экс.(664900) – Самур-экс. (544906) (для Уральского отделения дороги) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p>										
Казахстанская ж.д., участок Мактаарал-Жетысай	69700-69700 70290-70290 70400-70400	Сарыагаш-э. 704101 Сырдар-экс 725305								
Кыргызская ж.д.	71510-71780	Луг.-э.(Каз) 704402								
	71800-71820 71950-71960	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005								
	71830-71870	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104 Ханабад-экс 744404								
	71880-71910	Сарыагаш-э. 704101 Кувасай-экс 743002								
	71920-71940	Сарыагаш-э. 704101 Учкурган-экс 741505								

Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Южного участка Кыргызской ж.д. (коды 71800-71960) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).									
Узбекская ж.д. Ташкентское, Бухарское, Каршинское, Термезское отд.	72000-72940 72970-73240 73260-73440 73470-73670 73940-73940 74020-74020 74060-74060	Сарыагаш-э. 704101							
Узбекская ж.д. Кунградское отд.	72960-72960 73250-73250 73450-73460 73680-73780 73810-73930 73950-73990 74450-74470	Сарыагаш-э. 704101							
	73790-73800	Сарыагаш-э. 704101 Найманк.-экс 737800 Кубадаг-экс. 759104							
Узбекская ж.д. Ферганское отд.	74000-74011 74030-74050 74070-74400 74430-74430	Сарыагаш-э. 704101							
	74401-74420 74440-74440	Сарыагаш-э. 704101 Савай-экс 744005 Кар-У-э(Сул) 718104							
Примечание. Вагоны с негабаритными грузами назначением на станции Ферганского региона АО «Узбекская железная дорога» (коды 74000-74010, 74030-74050, 74070-74440) направлять через пункты перехода Бекабад-экс. (726204) - Истиклол-экс. (747408).									

Таджикская ж.д.	74500-74581 74600-74600	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206	Сарыагаш-э. 704101 Кудукли-экс 736206
	74590-74590 74730-74810 74830-74860 93850-93850	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204	Сарыагаш-э. 704101 Бекабад-экс 726204
	74610-74720 74820-74820 74870-74890 93860-93870	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507	Сарыагаш-э. 704101 Амузанг-экс 736507
Примечание. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станции Душанбинского и Хатлонского участков Таджикской ж.д. (74500-74580, 74600-74720, 74820, 74870-74890, 93860) могут быть направлены как по линии Тошгузар – Бойсун – Кумкургон (без пересечения границ Туркменистана, минуя пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.), так и по территории Туркменистана через пункты перехода Нишан-экс. – Разъезд № 161-экс.									
Туркменская ж.д.	74900-74991 75930-75930	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408	Сарыагаш-э. 704101 Нишан-экс. 734408
	75000-75920 75940-75990 87660-87760	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Сарыагаш-э. 704101 Ходжадавл.-э 730801	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703	Болашак-экс. 664703
<p>Примечания. 1. Вагоны погрузки станций Жамбылского отделения КЗХ назначением на станции Туркменской ж.д., в Иран и в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как через пункт перехода Сарыагаш-экс.(704101), так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703).</p> <p>2. Вагоны, погруженные на станциях Семейского и Восточно-Казахстанского отделений Казахстанской ж.д. назначением на станции участка Разъезд №161- Талимарджан Туркменской ж.д. могут быть направлены, как по действующему плану формирования через пункты перехода Сарыагаш-экс (704101)- Нишан-экс. (734408), так и через пункт перехода Болашак-экс. (664703).</p> <p>3. Вагоны, погруженные на станциях железной дороги Казахстана назначением на станцию Имамназар (коды 87720-87730) Туркменской ж.д. и транзитом в Афганистан, по заявкам грузоотправителей могут быть направлены как по действующему плану формирования, предусмотренному для станции Керки (бывш. Атамырат, код 75970) Туркменской ж.д., так и через пункт перехода Болашак-экс.(664703) без согласования с причастными железнодорожными администрациями и Дирекцией Совета.</p>									

5. КОДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Наименование железнодорожной администрации	Код ж. д. администрации		ЕСР диапазон	Наименование железной дороги	Код железной дороги		
	цифровой	буквенный			цифровой	буквенный	
ОАО «Российские ж.д.»	20	РЖД	01000-07850	Октябрьская	1	Окт	
			10000-10500	Калининградская	10	Клг	
			17000-23990	Московская	17	Моск	
			24000-27990	Горьковская	24	Горьк	
			28000-31990	Северная	28	Сев	
			51000-54105 54115-54142 54180-54490 58000-58050 58620-58950	Северо-Кавказская	51	С-Кав	
			43400-43996 58053-58612 59000-60840	Юго-Восточная	58	Ю-Вост	
			54110-54110 54150-54172 60850-62990	Приволжская	61	Прив	
			63000-65990	Куйбышевская	63	Кбш	
			76000-79990	Свердловская	76	Сверд	
			80000-82990	Южно-Уральская	80	Ю-Ур	
			83000-85440 86000-86640 87000-87650	Западно-Сибирская	83	З-Сиб	
			88000-89900	Красноярская	88	Крас	
			91200-91200 91350-91420	Якутская	91	Ждя	
			90220-90450 90570-90650 92000-93831	Восточно-Сибирская	92	В-Сиб	
			94000-95704	Забайкальская	94	Заб	
			90460-90500 90800-91190 91210-91320 91450-91980 96000-99999	Дальневосточная	96	Д-Вост	
	Белорусская ж.д.	21	БЧ	13000-16990	Белорусская	13	Бел
	ПАО «Украинская железная дорога»	22	УЗ	32000-34990	Юго-Западная	32	Ю-Зап
				35000-38990	Львовская	35	Льв
				40000-42490	Одесская	40	Од
			42500-43390 44000-44990	Южная	43	Южн	

			45000-47990	Приднепровская	45	Придн
			48000-50990	Донецкая	48	Дон
ГП «Железная дорога Молдовы»	23	ЧФМ	39000-39990	Молдавская	39	Млд
АО «Легувос гяляжинкеляй»	24	ЛГ	10600-10990 12000-12990	Литовская ж.д.	12	Лит
ГАО «Латвияс дзелзцельш»	25	ЛДЗ	09000-09990 11000-11990	Латвийская ж.д.	9	Лат
АО «Эстонская ж.д.»	26	ЭВР	08000-08910	Эстонская ж.д.	8	Эст
АО «НК «Қазақстан темір жолы»	27	КЗХ	66000-71500	Ж.д. Казахстана	68	Кзх
АО «Грузинская ж.д.»	28	ГР	56000-56303 56321-56460 57000-57990	Грузинская	57	Грз
АО «Узбекистон темир йуллари»	29	УТИ	72000-74490	Узбекские ж.д.	73	Узб
ЗАО «Азербайджанские ж.д.»	57	АЗ	54500-55990	Азербайджанская	55	Азерб
ЗАО «Южно-Кавказская ж.д.» (Армянская ж.д.)	58	ЮКЖД	56310-56310 56470-56990	Южно-Кавказская ж.д. (Армянская ж.д.)	56	Юкжд
ГП «НК «Кыргыз темир жолу»	59	КРГ	71510-71990	Кыргызская	70	Крг
ГУП «Рохи охани Точикистон»	66	ТЖД	74500-74890 93850-93861	Таджикская	74	Тадж
Министерство ж.д. транспорта Туркменистана	67	ТРК	74900-75990 87660-87760	Туркменская	75	Трк

6. ДАННЫЕ ПО ВЕСУ ТАРЫ И УСЛОВНОЙ ДЛИНЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

При подсчете длины поезда число условных единиц, соответствующих длине подвижных единиц разных типов, определяется в соответствии с табл.7.1-7.4.

Таблица 7.1

Условная длина локомотивов и моторвагонного подвижного состава

Род подвижного состава	Равны условному вагону
Электровозы	
KZ 4A	1,45
KZ 8A	2,50
ЧС3	1,22
ЧС2, ЧС2Т	1,35
ЧС4, ЧС4Т	1,43
ЧС6, ЧС8, ЧС200	2,36
ЧС7	2,44
ВЛ65, ЭП1	1,49
ВЛ8	1,96
ВЛ10, ВЛ10У	2,42
ВЛ11, ВЛ11 ^М , ВЛ80 ^С (одна секция), Э13	1,17
ВЛ80 (всех индексов), ВЛ82, ВЛ82М, ВЛ80ТК/СК	2,34
ВЛ85, ВЛ15 (2 секции)	3,22
ВЛ41, ВЛ40М - □ окк 2030	1,16
ВЛ60 (всех индексов)	1,49
ВЛ22 ^М	1,17
ВЛ23	1,22
Тепловозы	
ТГ21, ТГ22, ТГМ11, ТГМ11А	1,27
ТЭП80	1,76
ТЭП70	1,56
ТЭП60	1,38
ТЭП10	1,33
ТЭП10Л	1,21
2ТЭП60	2,76
Типа 2ТЭ10, 2ТЭ10МК, ВК, Л, В, У, УТ	2,44
2ТЭ116	2,6
ТЭ3, ТЭ3М, 3ТЭ10М (одна секция)	1,21
2ТЭ121	1,5
3ТЭ10В, 4ТЭ10С (одна секция)	1,22
М62, 2М62, 2М62У, 3М62У (одна секция)	1,25
ТЭ2 (две секции)	1,7
ТЭ1	1,21
ТЭ33А (Эволюшн)	1,56
СКД6Е (КНР)	1,40
ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2А, ТЭМ2М, Т, ТЭМ2У/М, ТЭМ3, ТЭМ5, ТЭМ1М, ТЭМ18	1,22
ТЭМ7, ТЭМ7А	1,54
ЧМЭ2	0,95
Типа ЧМЭ3, Т	1,23

ТГМ1	0,7
Типа ТГМ3, ТГМ4	0,9
ТГМ6, ТГМ6А	1,03
ТГМ23	0,64
Паровозы	
Л	1,7
Э ^М , Э ^У	1,46
Э ^Р	1,58
9П	0,69
Тендеры	
Шестиосные	0,95
четырёхосные Л	0,71
четырёхосные Э ^{М,У}	0,63
четырёхосные Э ^Р	0,71
Моторные и прицепные вагоны. Электропоезда	
Ср ³	1,41
Моторные прицепные и головные вагоны электропоездов	
ЭР1, ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т, ЭР9, ЭР9М, ЭР9Е, ЭР9П, ЭР9Т, ЭТ2, ЭТ2М	1,44
ЭД2Т, ЭД9Т, ЭД4, ЭД4М, ЭД4МК	1,57
ЭР200	1,89
ЭР22	1,79
Моторные и прицепные вагоны дизель-поездов	
Д1 моторный	1,8
Д1 прицепной	1,76
ДР1, ДР1А моторный	1,86
ДР1, ДР1А прицепной	1,83
ДЛ2 моторный	1,27
ДЛ2 прицепной	1,76
Автомотриса АЧ2	1,8

Таблица 7.2

Условная длина и количество осей специального подвижного состава (СПС)

Тип и серия СПС	Наименование СПС	Количество осей	Условная длина, условный вагон
Моторно-рельсовый транспорт (служебные автомотрисы, мотовозы, дрезины и прицепы к ним)			
АГД-1, АГД-1А, АГД-1М	Автомотриса грузовая дизельная	2	0,87
АГМ ^с	Автодрезина грузовая	2	0,73
АГС-1	Автомотриса грузо-пассажирская	2	0,87
АДМ-1М	Автомотриса дизельная монтажная	2	0,93
АДМ ^с	Автомотриса дизельная монтажно-строительная	2	0,93
АДМ ^{скм}	Автомотриса дизельная монтажная для контактной сети	2	0,93
АДЭ-1	Автомотриса дефектоскопная	4	1,04
АМ	Автомотриса служебная	4	0,64
АМ-1	Автомотриса служебная	4	0,7
АМ-2	Автомотриса служебная	4	1,06
АМ-3	Автомотриса служебная	4	1,06
АМД-2	Автомотриса дефектоскопная	4	1,06

АМД-3	Автомотриса дефектоскопная	4	1,15
АС-1, АС-1А	Автодрезина служебная	2	0,62
АС-1М	Автодрезина служебная модернизированная	2	0,62
АС-3М	Автомотриса служебная	2	1,04
АС-4	Автомотриса служебная	2	1,04
АС-4а	Автомотриса служебная	4	2,08
АСГ	Автодрезина служебная	2	0,93
АРВ-1	Автомотриса ремонтно-восстановительная	2	0,87
ДГК, ДГК ^у ДГК ^у -5	Дрезина грузовая крановая	2	0,92
ДМ, ДМС	Дрезина	2	0,73
МД-РУ	Автомотриса путеизмерительная	2	0,94
МПТ-4, МПТ-4М	Мотовоз погрузочно-транспортный	2	0,93
МПТ-6	Мотовоз погрузочно-транспортный	2	0,96
МПТ-6.2	Мотовоз погрузочно-транспортный	2	0,96
МЭС	Мотовоз-электростанция	2	0,71
УП-2	Прицеп	2	0,73
УП-3	Прицеп-платформа	2	0,73
УП-4	Прицеп-платформа	2	0,73
Тягово-энергетические установки (модули)			
ПА-300	Передвижной агрегат машины СЧУ-600	4	1,0
ПТМ-630	Путевой тяговый модуль	4	1,18
ТЭМ-3 ^{МК}	Тяговый агрегат КРШ	6	1,21
ТЭУ-400	Тягово-энергетическая установка	4	1,03
ТЭУ-630	Тягово-энергетическая установка	4	1,16
УТМ-1	Универсальный тяговый модуль	4	1,03
УТМ-1А	Универсальный тяговый модуль	4	1,03
УТМ-2, УТМ-2М	Универсальный тяговый модуль	4	1,23
Самоходные железнодорожно-строительные машины			
АХМ-801	Машина для вырезки балласта	12	4,52
БУМ	Балластоуплотнительная машина	2	0,90
БУМ-1М	Балластоуплотнительная машина	2	0,90
ВПр-1200	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой	6	1,92
ВПр-02 ВПр-02М	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой	5	1,68
ВПрС-02 ВПрС-02М	Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина	5	1,68
ВПрС-500	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой	6	1,92
ГВМ-110	Машина для шлифовки стыков	2	0,91
ДГС-62Н	Динамический стабилизатор пути	4	1,23
ДСП	Динамический стабилизатор пути	4	1,30
ДСП-С	Динамический стабилизатор пути	4	1,30
ДУОМАТИК 09 32ЦСМ	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина	6	1,97
КРШ (БМЗ)	Рельсошлифовальный 10-секционный поезд	42	15,14
МБ	Машина для обработки балластного слоя	4	1,28
МПрС	Машина для выправки рельсовых стыков	2	0,92
МПТ-ВК-5	Машина для разработки котлованов	2	0,96
ОТ-400	Щебнеочистительная машина	8	2,82
ПБ, ПБ-01, ПБГ	Планировщик балласта	2	0,95
ПМГ	Путевой моторный гайковерт	2	0,93
ПрСМ-3	Машина путевая рельсосварочная самоходная	4	1,04
ПрСМ-4	Машина путевая рельсосварочная самоходная	2	0,95
ПрСМ-5	Машина путевая рельсосварочная самоходная	4	1,03

Р-02	Рихтовочная машина	2	1,27
Р-2000	Рихтовочная машина	6	1,92
РМ-76	Щебнеочистительная машина	4	1,97
РМ-80	Щебнеочистительная машина	4	2,27
РМ-2002	Щебнеочистительная машина	12	4,1
РОМ-3, РОМ-3М	Рельсоочистительная машина (без цистерны)	2	0,93
РОМ-4	Рельсоочистительная машина (без цистерны)	2	0,96
РШП-48	Рельсошлифовальный 4-секционный поезд	16	5,61
СМ-3	Самоходный снегоуборочный поезд:		
	- головной полувагон	6	2,04
	- промежуточный полувагон	4	1,75
	- концевой полувагон	6	1,78
СМ-5	Самоходная снегоуборочная машина	4	1,84
СМ-6	Самоходная снегоуборочная двухвагонная машина	8	3,63
СП-93Р	Кусторез	2	0,98
СПЕНО РР-16	Рельсошлифовальная машина	4	1,39
СПЕНО РР-48	Рельсошлифовальный 3-секционный поезд	12	4,18
ССП-103	Скоростной планировщик балласта	2	1,25
ТГМ-40С	Снегоочиститель однопутный плужный самоходный (на базе маневрового тепловоза ТГМ 40)	4	0,81
УНИМАТ 08-475/4С	Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина	6	2,52
УНИМАТ КОМПАКТ 08-32/3С УНИМАТ КОМПАКТ 08-275/3С-16	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина	4	1,35
УНИМАТ КОМПАКТ 08-16 СТРАЙТ	Машина для выправки стыков	4	1,35
УБРМ	Универсальная балласто - распределительная машина	4	0,99
УМ-С	Машина уборочная самоходная	6	2,12
УРР96-10/Б СПЕНО	Рельсошлифовальный 10-секционный поезд	40	12,88
ЩОМ-3У	Щебнеочистительная машина	4	1,7
Несамоходные железнодорожно-строительные машины, специальные платформы			
АВФ-1	Агрегат для вибропогружения фундаментов	4	1,4
БРС	Снегоочиститель	5	1,19
ВПО-3000	Выправочно-подбивочно-отделочная машина	5	1,99
ВПО-3000М	Выправочно-подбивочно-отделочная машина	5	1,99
ВПО-3-3000	Выправочно-подбивочно-отделочная машина	4	1,99
ВЭС-3ГВ	Вагон-электростанция	4	1,04
ВЭС-3А	Вагон-электростанция	2	0,57
ЗУБ	Землеуборочная машина Балашенко:		
	- головная машина	4	1,77
	- промежуточный полувагон	2	0,74
	- концевой полувагон	2	0,84
КВЛП-1МП	Вагон-путеизмеритель	4	1,75
МКТ	Машина для нарезки кюветов	4	1,55
МНК-1	Машина для нарезки кюветов	4	1,55
МОП	Мощный отвальный плуг	4	1,17
МПД	Платформа моторная	4	1,16
МПД-2	Платформа моторная	4	1,17
МРКС-1А	Машина для ремонта контактной сети	4	1,04

МСП	Машина для смены стрелочных переводов	8	2,8
МЦ	Машина щебнеочистительная	4	1,5
ПКД-2	Погрузочный кран	4	1,16
ПЛ-ТЛС	Платформа с тяговой лебедкой	4	1,04
ППК-2Б, ППК-2В	Платформа для перевозки стрелочных переводов	4	1,60
ПРБ	Путерихтовочная машина Балашенко	4	2,18
ПРЛ-3	Путеремонтная летучка	6	2,23
ПРЛ-3/2	Путеремонтная летучка	6	2,23
ПРЛ-4	Путеремонтная летучка	8	2,09
ПРСМ-1, ПРСМ-2	Передвижная рельсосварочная машина	4	1,01
РУ-2	Рельсоукладчик	4	1,04
РШВ-ЦМВ-2	Рельсошлифовальный вагон	4	1,75
РШВ-3	Рельсошлифовальный вагон	6	1,14
РШЦ-2	Рельсошлифовальная цистерна	4	0,94
СДП, СДП-М	Снегоочиститель плужный двухпутный	4	1,28
СЗП-600	Машина для нарезки кюветов	6	1,67
СЗ-240-6	Состав для засорителей:		
	- универсальный полувагон	4	1,04
	- концевой полувагон	4	1,04
СЗ-310-10	Состав для засорителей:		
	- универсальный полувагон	4	1,04
	- концевой полувагон	4	1,04
СМ-2Б	Снегоуборочный поезд:		
	- головная машина	4	1,44
	- промежуточный полувагон	4	1,75
СМ-2М	Снегоуборочный поезд:		
	- головная машина	4	1,44
	- промежуточный полувагон	4	1,75
СМ-2М	Снегоуборочный поезд:		
	- головная машина	4	1,44
	- промежуточный полувагон	4	1,75
СПС	Состав для перевозки стрелочных переводов	32	7,6
СПУ-Н	Снегоочиститель плужный универсальный	4	1,11
СС-1	Струг-снегоочиститель	5	1,67
СС-1М	Струг-снегоочиститель	5	1,76
СЧ-600, СЧ-601	Машина щебнеочистительная	4	1,77
СЧУ-800	Универсальная щебнеочистительная машина:		
	- добывающая секция ТС-800	4	1,77
	- очищающая секция ЦС-800	4	1,36
	- концевой полувагон МВК	4	1,75
	- промежуточный полувагон МВП	4	1,75
УК-25/9	Укладочный кран	6	1,29
УК-25/9-18	Укладочный кран	6	1,29
УК-25/20	Укладочный кран	6	1,33
УК-25СП	Кран для укладки стрелочных переводов	6	1,29
УМ-1	Уборочная машина	4	1,69
ФРЭС-1	Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель	4	1,16
ФРЭС-2	Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель	4	1,17
ЦНИИ-2	Путеизмеритель	4	1,75
ЦНИИ-4	Путеизмеритель	4	1,75
ЩОМ-4	Щебнеочистительная машина	8	3,74
ЩОМ-4М	Щебнеочистительная машина	8	3,74
ЩОМ-6Р	Щебнеочистительная машина роторная	4	1,98
ЩОМ-6Б, ЩОМ-БМ	Щебнеочистительная машина баровая	4	1,94

ЩОМ-Д	Щебнеочистительная машина	8	3,37
ЩОМ-ДО	Щебнеочистительная машина	8	2,84
ЩОМ-6У	Щебнеочистительная машина универсальная	5	1,94
ЭЛБ-1	Электробалластер	6	3,37
ЭЛБ-3	Электробалластер	8	3,6
ЭЛБ-3МК, ЭЛБ-4	Электробалластер	8	3,6
ЭСО-3	Трехроторный снегоочиститель	5	1,19
ЭСО-Щ	Двухроторный снегоочиститель	5	1,24
	Вагон-дефектоскоп магнитный в ЦМВ	4	1,75
	Вагон-дефектоскоп магнитный в ЦМВ	6	1,75
Краны железнодорожные			
КДЭ-161		4	0,59
КДЭ-163		4	0,59
КДЭ-251		4	0,66
КДЭ-253		4	0,66
КЖДЭ-16		4	0,59
КЖДЭ-25		4	0,66
КЖ-971		6	0,89
КЖС-16		4	0,66

Таблица 7.3.

Вес тары и условная длина вагонов грузового парка

Наименование	Вес тары единицы подвижного состава, т	Равны условному вагону
Крытые вагоны		
4-осный вагон (с металлической торцовой стеной) мод.11-066	22,0	1,06
4-осный вагон (с деревянной обшивкой) мод.11-066	22,0	1,06
4-осный цельнометаллический вагон мод.11-K001	22,88	1,06
4-осный цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 120,0 м ³ мод.11-217	24,7	1,06
4-осный цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 138,0 м ³ мод.11-260	26,0	1,22
4-осный цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 122,0 м ³ мод.11-270	24,5	1,06
4-осный цельнометаллический с переходной площадкой и уширенными дверными проемами, объем кузова 114,0 м ³ мод.11-264	25,0	1,06
4-осный крытый вагон, объем кузова 120,0 м ³ мод.11-274	35,0	1,06
4-осный цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 122,0 м ³ мод.11-276	26,0	1,10
4-осный крытый вагон, объем кузова 138,0 м ³ мод.11-280	26,0	1,22
4-осный цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 138,0 м ³ мод.11-286	27,0	1,27
4-осный двухярусный вагон для скота без служебного отделения мод.11-240	25,4	1,06
4-осный двухярусный вагон для скота со служебным отделением мод.11-246	25,4	1,06
4-осный одноярусный вагон для скота со служебным отделением мод.11-262	25,75	1,06
4-осный вагон для скота мод.11-261	24,0	1,06
4-осный вагон для скота с верхним расположением люков мод.11-C001	25,4	1,06
4-осный вагон для скота с нижним расположением люков мод.11-K253	24,248	1,30
4-осный вагон для скота мод.11-267	32,5	1,78
4-осный вагон для скота с тормозной площадкой мод.11-K254	25,6	1,30
4-осный вагон для скота мод.11-268	33,5	1,78
4-осный вагон для бумаги мод.11-259	24,0	1,06

4-осный сборно-раздаточный вагон мод.12-С101	24,9	1,10
4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе крытого вагона мод.11-К255	18,4	1,06
4-осный вагон для перевозки среднетоннажных контейнеров на базе крытого вагона с тормозной площадкой мод.11-Н002	19,2	1,10
4-осный цельнометаллический вагон для легковых автомобилей мод.11-К651	42,0	1,77
4-осный вагон для легковых автомобилей мод.11-835	35,0	1,74
4-осный модернизированный вагон для микроавтобусов мод.11-4081	27,0	1,56
4-осный вагон для легковых автомобилей мод.11-287	36,0	1,74
4-осный вагон для троллейбусов мод.23-4082	31,2	1,81
4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппаративного концентрата, объем кузова 48,0 м ³ мод.10-475	28,0	0,84
4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппарата, объем кузова 55,0 м ³ мод.10-4022	28,0	0,84
4-осный вагон-хоппер для цемента, объем кузова 55,0 м ³ мод.11-715	18,5	0,86
4-осный вагон-хоппер для цемента, объем кузова 60,0 м ³ мод.19-758	19,5	0,86
4-осный вагон-хоппер для цемента, объем кузова 56,0 м ³ мод.55-321	20,91	0,87
4-осный вагон-хоппер для зерна, объем кузова 93,0 м ³ мод.11-739	22,0	1,06
4-осный вагон-хоппер для зерна, объем кузова 94,0 м ³ мод.19-752	23,0	1,06
4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, объем кузова 73,0 м ³ мод.11-740	20,0	0,95
4-осный вагон-хоппер для сырья минеральных удобрений, объем кузова 57,0 м ³ мод.19-Х051	20,0	0,87
4-осный вагон для перевозки минеральных удобрений, объем кузова 81,0м ³ , изготовитель Великолукский ЛРЗ мод.55-350	23,0	0,95
4-осный вагон-хоппер для минеральных удобрений, объем кузова 81,0 м ³ , изготовитель ВСЗ г. Стаханов мод.19-923	23,0	0,95
4-осный вагон-хоппер для технического углерода, объем кузова 146,0 м ³ мод.25-4001	24,0	1,26
4-осный вагон-хоппер для гранулированной сажи, объем кузова 130,0 м ³ мод.20-403	24,0	1,26
4-осный вагон для технического углерода, объем кузова 146,0 м ³ мод.25-4046	28,0	1,26
Полувагоны		
8-осный полувагон, объем кузова 137,5 м ³ мод.12-508	45,174	1,45
4-осный цельнометаллический полувагон, объем кузова 73,0 м ³ мод.12-1000	22,0	1,0
4-осный цельнометаллический полувагон, объем кузова 73,0 м ³ мод. 12-726	22,0	1,0
4-осный полувагон, объем кузова 74,0 м ³ мод.12-753	22,5	1,0
4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, объем кузова 76,0 м ³ с переходной площадкой мод.12-1505	21,1	1,0
4-осный полувагон с глухим кузовом, объем кузова 83,0 м ³ мод.12-1592	21,28	1,0
4-осный полувагон с глухим кузовом, объем кузова 132,0 м ³ для щепы мод.12-283	27,0	1,22
4-осный полувагон с глухим кузовом, объем кузова 75,2 м ³ мод.12-295	23,0	1,0
4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами, объем кузова 76,0 м ³ мод.12-119	22,5	1,0
4-осный цельнометаллический полувагон, объем кузова 76,0 м ³ мод.12-127	23,9	1,04
4-осный цельнометаллический полувагон с глухими торцовыми стенами, объем кузова 77,0 м ³ мод.12-132	24,0	1,0
4-осный полувагон с глухим кузовом, объем кузова 77,0 м ³ мод.12-175	25,0	1,0
4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенками, объем кузова 77,0 м ³ мод.12-141	23,0	1,0
4-осный полувагон со съемной крышей, объем кузова 90,6 м ³ мод.12-141	25,6	1,0
4-осный полувагон с уширенными дверными проемами, объем кузова 85,0 м ³ мод.12-757	25,0	1,0
4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона мод.13-	21,0	1,0

Н001		
4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона с тормозной площадкой мод.11-Н003	22,4	1,04
4-осный полувагон с тормозной площадкой, объем кузова 64,0 м ³ мод.12-П153	23,2	1,04
4-осный полувагон со съемной крышей, объем кузова 88,0 м ³ мод.12-146	30,0	1,0
4-осный специализированный полувагон для перевозки автомобилей мод.12-159	29,0	1,0
4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, объем кузова 135,0 м ³ мод.22-478	25,85	1,37
4-осный полувагон для технологической щепы, объем кузова 154,0 м ³ мод.12-4004	30,0	1,50
8-осный полувагон с глухим кузовом для медной руды, объем кузова 63,3 м ³ мод.22-466	44,4	1,11
8-осный полувагон с глухим кузовом для медной руды, объем кузова 71,0 м ³ мод.22-4024	46,0	1,14
4-осный полувагон для сыпучих металлургических грузов, объем кузова 60,0 м ³ мод.22-4008	28,0	0,81
4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей, объем кузова 42,0 м ³ мод.20-471	23,0	0,86
4-осный вагон-хоппер для горячих окатышей и агломерата мод.20-480	22,0	0,72
4-осный вагон для окатышей, объем кузова 45,0 м ³ мод.20-4015	25,0	0,86
4-осный вагон-хоппер для охлажденного кокса, объем кузова 130,0 м ³ мод.22-4070	32,8	1,28
4-осный вагон-хоппер для кокса, объем кузова 118,0 м ³ мод.22-445	30,0	1,26
4-осный полувагон для сыпучих стройматериалов, объем кузова 61,0 м ³ мод.19-923А	22,0	0,95
4-осный вагон для угля и других сыпучих грузов, объем кузова 73,0 м ³ мод.12-4034-02	27,0	0,94
4-осный вагон-хоппер для сыпучих грузов, объем кузова 50,0 м ³ мод.25-4086	23,0	0,86
4-осный вагон-хоппер для угля, объем кузова 83,0 м ³ мод.22-4003	29,5	1,14
4-осный саморазгружающийся полувагон, объем кузова 45,0 м ³ мод.55-320	21,0	0,83
4-осный саморазгружающийся полувагон, объем кузова 80,0 м ³ мод.55-3100	25,0	0,88
4-осный вагон-хоппер для торфа, объем кузова 110,0 м ³ мод.22-473	25,5	1,26
4-осный хоппер-дозатор, объем кузова 44,5 м ³ мод.55-76,55-76М	24,0	0,83
4-осный хоппер-дозатор ЦНИИ-2	22,0	0,78
4-осный хоппер-дозатор ЦНИИ-3	25,0	0,78
4-осный хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ и ЦНИИ-ДВЗМ	23,0	0,78
4-осный полувагон для перевозки рулонной стали мод.12-282	24,0	0,90
4-осный полувагон для перевозки рулонной стали мод.12-288	25,0	0,90
4-осный полувагон для перевозки бунтов проволоки-катанки мод.12-284	28,0	1,06
Платформы		
4-осная платформа с металлическими бортами мод.13-401	20,92	1,05
4-осная платформа с деревометаллическим настилом пола мод.13-4012	21,4	1,05
4-осная платформа универсальная с наращенными бортами мод.13-4012	22,0	1,05
4-осная платформа, оборудованная стойками ВО-118 мод.13-4012	24,0	1,05
4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием для листового проката мод.13-4012-11	25,0	1,05
4-осная платформа универсальная мод.13-926	27,0	1,41
4-осная платформа с металлическими бортами мод.13-Н451	21,3	1,05
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники мод.13-4085	22,0	1,05
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров мод.13-4095	28,0	1,61
4-осная фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод.23-469-07	25,0	1,80
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров мод.13-470	22,0	1,41

4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники мод.13-9004	26,0	1,41
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники мод.13-935	27,0	1,41
4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров мод.13-935А	23,0	1,41
4-осная платформа для леса в хлыстах мод.23-469	27,8	1,81
4-осная платформа для лесоматериалов мод.23-4000	34,0	1,67
4-осная платформа для лесных грузов мод.23-4028	32,6	1,72
4-осная платформа для леса и хлыстов мод.23-925	33,0	1,67
4-осная платформа для лесоматериалов мод.23-4064	24,0	1,05
4-осная платформа для перевозки контейнеров на тележках типа КВЗ-И2 мод.13-9004	26,0	1,05
4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей мод.13-479	26,0	1,56
4-осная платформа для перевозки автомобилей с полуприцепами мод.13-9009	33,5	1,83
6-осная платформа для трансформаторов мод.13-435	29,0	1,09
4-осная платформа для колесных пар	24,0	1,05
4-осный вагон для холоднокатаной стали мод.12-4011	29,0	1,07
4-осный вагон для перевозки холоднокатаной стали мод.12-4094	30,0	0,81
4-осный вагон для перевозки холоднокатаной стали мод.12-9008	28,0	0,81
4-осная платформа для технологических перевозок горячей заготовки мод.23-4027	45,0	1,0
4-осная платформа для тяжеловесной обрезки мод.23-4052	33,0	0,80
4-осная платформа для слитков и квадратной заготовки мод.23-4084	22,0	1,05
4-осная платформа под контейнеры для ферросплавов мод.23-4090	30,5	0,81
Цистерны		
8-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-871	48,8	1,52
8-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-880	51,0	1,34
8-осная цистерна для светлых нефтепродуктов мод.15-1500	51,0	1,53
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-869	25,3	0,97
4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой мод.15-1427	23,4	0,90
4-осная цистерна для бензина и нефти, объем котла 50 м ³ мод.15-Ц862	24,0	0,86
4-осная цистерна для бензина и нефти, объем котла 60 м ³ мод.15-Ц-863	23,1	0,86
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-1672	24,1	0,86
4-осная цистерна для бензина мод.15-1547	24,8	0,86
4-осная цистерна для бензина мод.15-1547-02	26,8	0,86
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-1443	23,2	0,86
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-1443-06	26,5	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 73,1м ³ мод.15-289	27,0	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 74 м ³ мод.15-150	27,0	0,86
4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов мод.15-145	27,2	1,02
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 75 м ³ мод.15-740	27,0	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-740ВЛ	25,8	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 72,38 м ³ мод.15-1001	24,5	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 72,38 м ³ мод.15-1001-01	27,0	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-1002	27,5	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-011	23,2	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-011-01	23,9	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов с усиленной рамой мод.15-011-02	25,7	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-1100	28,0	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 73,1м ³ мод.15-031-01	26,5	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 73,38 м ³ мод.15-031-02	26,5	0,86
4-осная цистерна для светлых нефтепродуктов мод.15-777	26,8	0,86
4-осная цистерна для бензина и других светлых нефтепродуктов	23,2	0,86

мод.15-1566-02		
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов мод.15-1566-06	24,5	0,86
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов мод.15-1566	24,47	0,86
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов мод.15-897	23,4	0,86
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов мод.15-1210А	27,5	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 73,1м ³ мод.15-021	23,2	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 72,38м ³ мод.15-021-01	23,9	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 72,38м ³ мод.15-021-02	25,7	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов мод.15-5103	26,74	0,86
4-осная цистерна для пропана ОАО «Волгограднефтемаш» мод.15-9102	38,5	0,86
4-осная цистерна для пропана ОАО «Атоммаш» мод.15-9121	38,6	0,86
4-осная цистерна для пропана ЗМК г.Энгельс мод.15-1035	34,9	0,86
4-осная цистерна для нефтепродуктов, объем котла 72,38м ³ мод.15-1250	27,0	0,86
4-осная цистерна для перевозки нефтепродуктов мод.15-1300	26,0	0,86
4-осная цистерна для мазута мод.15-156	27,8	0,86
4-осная цистерна для цемента мод.15-Ц853	25,3	0,86
4-осная цистерна для цемента мод.15-1405	24,3	0,86
4-осная цистерна для молока мод.15-886	23,3	0,86
4-осная цистерна с переходной площадкой для молока мод.15-Ц858	26,0	0,88
4-осная цистерна для спирта мод.15-1454	23,2	0,86
4-осная цистерна для спирта мод.15-Ц859	22,83	0,86
4-осная цистерна для спирта мод.15-1547-01	24,7	0,86
4-осная цистерна для спирта мод.15-1547-04	26,7	0,86
4-осная цистерна для воды мод.15-1639-01	29,0	0,86
4-осная цистерна для виноматериалов мод.15-1593	25,5	0,86
4-осная цистерна для виноматериалов мод.15-1542	25,1	0,86
4-осная цистерна для виноматериалов мод.15-1535	26,4	0,86
4-осная цистерна для плодоовощных соков мод.15-1522	25,5	0,86
4-осная цистерна для плодоовощных соков мод.15-1522-01	27,7	0,86
4-осная цистерна для метанола мод.15-1572	23,5	0,86
4-осная цистерна для метанола мод.15-1610	25,0	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-1401	21,6	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-Ц854	21,9	0,86
4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты мод.15-1601	22,2	0,86
4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты мод.15-1601-01	23,1	0,86
4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты мод.15-1548	20,3	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-1226	24,6	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-291	23,0	0,86
4-осная цистерна для улучшенной серной кислоты мод.15-1022	25,0	0,86
4-осная цистерна для технической серной кислоты мод.15-157	23,5	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-1424-01	20,8	0,86
4-осная цистерна для серной кислоты мод.15-1424-02	23,0	0,86
4-осная цистерна для меланжа мод.15-1514	21,875	0,86
4-осная цистерна для кальцинированной соды мод.15-1449	31,0	1,19
4-осная цистерна для кальцинированной соды мод.15-884	31,3	1,13
4-осная цистерна для патоки мод.15-1413	21,42	0,86
4-осная цистерна для патоки мод.15-1613	22,6	0,86
4-осная цистерна для патоки мод.15-1613-01	24,9	0,86
4-осная цистерна для тяжелых порошкообразных грузов мод.15-854	24,61	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-1402	22,5	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-Ц855	23,84	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-Ц856	24,0	0,86
4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой мод.15-Ц857	24,7	0,89

4-осная цистерна для олеума мод.15-1424	21,6	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-1424-02	23,6	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-1224	25,3	0,86
4-осная цистерна для олеума мод.15-160	24,5	0,86
4-осная цистерна для слабой азотной кислоты мод.15-1404	21,0	0,86
4-осная цистерна для слабой азотной кислоты мод.15-1487	21,5	0,86
4-осная цистерна для слабой азотной кислоты мод.15-1487-01	23,8	0,86
4-осная цистерна для крепкой азотной кислоты мод.15-1024	22,5	0,86
4-осная цистерна для соляной кислоты мод.15-1554	21,66	0,86
4-осная цистерна для соляной кислоты мод.15-1403	22,447	0,86
4-осная цистерна для ацетальдегида ОАО «Рузхиммаш» мод.15-1215	27,6	0,86
4-осная цистерна для расплавленной серы ОАО «Волгограднефтемаш» мод.15-9101	29,5	0,86
4-осная цистерна для фенола ОАО «Рузхиммаш» мод.15-1225	28,3	0,86
4-осная цистерна для метанола ОАО «Рузхиммаш» мод.15-1240	28,0	0,86
4-осная цистерна для соляной кислоты мод.15-1020	26,0	0,86
4-осная цистерна для соляной кислоты мод.15-1614	22,6	0,86
4-осная цистерна для соляной кислоты мод.15-1614-01	24,7	0,86
4-осная цистерна для этиловой жидкости мод.15-1414	22,24	0,86
8-осная цистерна для суперфосфорной кислоты мод.15-889	53,0	1,40
8-осная цистерна для суперфосфорной кислоты мод.15-1578	53,5	1,40
4-осная цистерна для суперфосфорной кислоты мод.15-1573	25,0	0,86
4-осная цистерна для алкилбензолсульфокислоты мод.15-5104	28,7	0,86
4-осная цистерна для уксусной кислоты мод.15-1608	24,5	0,86
4-осная цистерна для уксусной кислоты мод.15-1608-02	26,3	0,86
4-осная цистерна для ацетона мод.15-1280	27,5	0,86
4-осная цистерна для фенола мод.15-898	23,2	0,86
4-осная цистерна для фенола мод.15-1603	24,4	0,86
4-осная цистерна для фенола мод.15-1636	25,5	0,86
4-осная цистерна для ацетальдегида мод.15-1568	25,87	0,86
4-осная цистерна для ацетальдегида мод.15-859	23,9	0,86
4-осная цистерна для бензола мод.15-1527	26,4	0,86
4-осная цистерна для альфа-олефинов, мод. 15-1010	27,0	0,86
4-осная цистерна для альфа-олефинов, мод. 15-1012	27,0	0,86
4-осная цистерна для альфа-олефинов мод.15-1659-03	25,73	0,86
4-осная цистерна для альфа-олефинов мод.15-1659-02	24,93	0,86
4-осная цистерна для желтого фосфора мод.15-1412	21,4	0,86
4-осная цистерна для желтого фосфора мод.15-1525	22,0	0,86
4-осная цистерна для желтого фосфора мод.15-1525-01	24,2	0,86
4-осная цистерна для серы мод.15-1480	24,7	0,86
4-осная цистерна для расплавленной серы мод.15-1482	25,8	0,86
4-осная цистерна для расплавленной серы мод.15-1482-05	27,4	0,86
4-осная цистерна для пасты сульфанола мод.15-1565	26,0	0,86
4-осная цистерна для пасты сульфанола мод.15-1417	27,2	0,86
4-осная цистерна для жидкого пека мод.15-1532	27,5	0,86
4-осная цистерна для пека мод.15-1534	28,9	0,86
4-осная цистерна для капролактама мод.15-1552	26,0	0,86
4-осная цистерна для латекса мод.15-1638	25,5	0,86
4-осная цистерна для латекса мод.15-1638-01	27,7	0,86
4-осная цистерна для хлора мод. 15-1409	29,8	0,86
4-осная цистерна для хлора мод.15-1556	28,1	0,86
4-осная цистерна для хлора мод.15-1556-03	30,2	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1407	35,9	0,86

4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1407-01	33,3	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1602	31,7	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1569	36,4	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1615	40,5	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1519	36,8	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1519-01	37,9	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-144	40,0	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов мод.15-1200	36,0	0,86
4-осная цистерна для пентана мод.15-1520	23,4	0,86
8-осная цистерна для аммиака мод.15-1581	77,0	1,72
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1597	38,4	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1597-01	37,9	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1408	35,7	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1408-02	33,3	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1440	33,52	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1201	36,0	0,86
4-осная цистерна для аммиака мод.15-1030	39,6	0,86
4-осная цистерна для поливинилхлорида мод.15-1498	30,35	1,13
4-осная цистерна для поливинилхлорида мод.15-Ц860	30,4	1,16
4-осная цистерна для винилхлорида мод.15-1421	28,9	0,86
4-осная цистерна для ядохимикатов мод.15-1432	24,8	0,86
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, оборудованная системой разогрева грузов «Юни-Темп» мод.15-1443,15-011,15-021,15-031	29,0	0,86
4-осная цистерна для сжиженного газа пропана-бутана мод.15-903R	31,0	0,86
4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья мод.15-908R	37,1	0,86
Вагоны бункерного типа		
4-осный вагон для нефтебитума мод.17-494	36,5	1,05
4-осный вагон для нефтебитума мод.17-431	34,7	1,05
4-осный вагон для нефтебитума (с облегченной рамой) мод.15-Б862	31,3	1,01
4-осный вагон для муки мод.17-486	30,0	1,26
4-осный вагон для муки мод.17-4020	33,8	1,26
4-осный вагон для гранулированных полимеров мод.17-917	35,0	1,26
4-осный вагон для гранулированных полимеров мод.17-495	30,0	1,26
Вагоны-самосвалы (дмпкары)		
6-осный вагон-самосвал модернизированный, мод. 31-634	48,5	1,07
6-осный вагон-самосвал, мод. 33-678	50,0	1,08
6-осный вагон-самосвал, мод. 33-680	50,8	1,11
6-осный вагон-самосвал, мод. 33-677	62,0	1,08
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-638	27,0	0,85
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-656	27,75	0,85
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-661	28,0	0,89
4-осный вагон-самосвал 5BC-60, мод. 19-Д001	29,0	0,84
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-945	27,0	0,85
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-676	26,7	0,89
4-осный вагон-самосвал, мод. 31-675	26,4	0,85
4-осный вагон-самосвал, мод. 33-682	57,0	1,08
Транспортеры		
32-осный транспортер сочлененного типа г.п. 500 т мод.14-T001	227,0	3,66/4,70*
32-осный транспортер сочлененного типа г.п. 500 т мод.14-T002	217,0	3,52/4,56*
28-осный транспортер сочлененного типа г.п. 400 т мод.14-T003	200,6	3,16/4,17*
20-осный транспортер сочлененного типа г.п. 300 т мод.14-T004	147,3	2,41/3,22*
20-осный транспортер сочлененного типа г.п. 300 т мод.14-T006	160,0	2,40/3,47*
16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 240 т мод.14-6057	110,0	2,06/3,13*

16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 220 т без специальных балок мод.14-T005	110,4	2,02/2,66*
16-осный транспортер сочлененного типа г.п. 220 т со специальными балками мод.14-T005	122,4	2,02/2,66 *
8-осный транспортер сочлененного типа г.п. 120 т мод.14-T007	64,2	1,05/2,20*
32-осный транспортер сцепного типа г.п. 480 т мод.14-T051	212,3	4,51
32-осный транспортер сцепного типа при использовании одной секции г.п. 240 т мод.14-T054	106,15	2,25
24-осный транспортер сцепного типа г.п. 340 т мод.14-6061	170,0	3,36
24-осный транспортер сцепного типа при использовании одной секции г.п. 170 т мод.14-T055	85,0	1,68
16-осный транспортер сцепного типа г.п. 240 т мод.14-6049	101,6	2,38
12-осный транспортер сцепного типа г.п. 120 т с промежуточной платформой мод.14-T052	77,7	2,67
12-осный транспортер сцепного типа г.п. 120 т с промежуточной платформой мод.14-6054	72,36	2,67
8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 120 т мод.14-T201	55,0	1,79
8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 120 т мод.14-6056	56,0	1,82
8-осный транспортер колодцевого типа г.п. 110 т мод.14-T202	56,46	1,79
6-осный транспортер колодцевого типа г.п. 80 т мод.14-T203	37,76	1,75
6-осный транспортер колодцевого типа г.п. 80 т мод.14-T252	47,0	1,23
4-осный транспортер колодцевого типа г.п. 61 т мод.14-6062	30,0	1,41
4-осный транспортер колодцевого типа г.п. 52 т мод.14-T205	32,35	1,07
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 225 т мод.14-6071	123,5	2,93
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т мод.14-6067	122,0	2,74
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т мод.14-6046	126,9	2,58
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т мод.14-T101	162,0	2,53
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 200 т мод.14-T102	124,12	2,76
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 180 т мод.14-T104	160,0	2,53
16-осный транспортер площадочного типа г.п. 180 т мод.14-T105	164,0	2,76
12-осный транспортер площадочного типа г.п. 150 т мод.14-T106	109,2	2,07
12-осный транспортер площадочного типа г.п. 150 т мод.14-T107	111,0	1,94
12-осный транспортер площадочного типа г.п. 140 т мод.14-T108	110,5	2,21
12-осный транспортер площадочного типа г.п. 130 т мод.14-T109	113,0	1,94
8-осный транспортер площадочного типа г.п. 120 т мод.14-T110	52,0	1,70
8-осный транспортер площадочного типа г.п. 120 т мод.14-6063	56,5	1,88
8-осный транспортер площадочного типа г.п. 110 т мод.14-T111	66,0	1,82
8-осный транспортер площадочного типа г.п. 100 т мод.14-T112	60,77	1,74
8-осный транспортер площадочного типа г.п. 100 т мод.14-T113	60,0	1,76
4-осный транспортер площадочного типа г.п. 63 т мод.14-6066	31,0	1,39
4-осный транспортер площадочного типа г.п. 62 т мод.14-T115	25,9	1,12
4-осный транспортер площадочного типа г.п. 62 т мод.14-6048	25,481	1,20
4-осный транспортер площадочного типа г.п. 55 т мод.14-T116	29,3	1,40
8-осный транспортер платформенного типа г.п. 120 т мод.14-6055	53,6	1,73
8-осный транспортер платформенного типа г.п. 110 т мод.14-T301	55,24	1,59
6-осный транспортер платформенного типа г.п. 92 т мод.14-T021	40,0	1,81
4-осный транспортер платформенного типа г.п. 64 т мод.14-T302	29,0	1,81
Рефрижераторные поезда		
Рефрижераторная секция из 5 вагонов постройки ГДР с 1970г. и после	242 на секцию	7,60 на секцию
Рефрижераторная секция из 5 вагонов БМЗ	219 на секцию	7,60 на секцию
Вагоны рефрижераторных поездов		
Вагон грузовой 5-вагонной рефрижераторной секции постройки ГДР	42,0	1,58

с 1970г. и после		
Вагон-дизель-электростанция со служебным отделением 5-вагонной рефрижераторной секции постройки ГДР с 1970г. и после	69,0	1,29
Вагон грузовой 5-вагонной рефрижераторной секции постройки БМЗ	39,0	1,58
Вагон-дизель-электростанция со служебным отделением 5-вагонной рефрижераторной секции постройки БМЗ	62,9	1,29
Вагон-дизель-электростанция со служебным отделением 3-вагонной рефрижераторной секции	54,0	1,59
Автономный рефрижераторный вагон АРВ постройки ГДР грузоподъемностью 40 т	44,0	1,44
Вагон грузовой шестиосный 3-вагонной рефрижераторной секции	63,3	1,78
Изотермический вагон-термос постройки ГДР	33,5	1,51

*) Числитель – в порожнем состоянии, знаменатель – в груженом.

Таблица 7.4

Условная длина вагонов пассажирского парка

Род подвижного состава	Равны условному вагону
Мягкий с 2-местным купе	1,75
Мягкий с 4-местным купе	1,75
Мягко-жесткий	1,75
Международного сообщения РИЦ	1,75
ВЛ-РИЦ-200	1,89
Жесткий купейный	1,75
Жесткий купейный производства завода «Гоша» (Югославия)	1,95
Жесткий некупейный	1,75
Межобластной модели 904	1,75
Межобластной купейный модели 61-4170	1,82
Межобластной купейный модели 61-4178	1,75
Купейный модели 9502	1,82
Межобластной салонного типа модели 9510	1,82
Ресторан	1,75
Багажный международного сообщения	1,75
Багажный	1,75
Багажно-почтовый	1,75
Почтовый	1,75
Специальный	1,75

Характеристики подвижного состава из испанских вагонов ТАЛГО

Параметры	Ед. изм.	Технический вагон 2-осный	Технический вагон 1-осный	Спальный вагон 2 местный (Gran clase)	Спальный вагон 4 местный (Single double)	Спальный вагон (Turista)	Вагон с местами для сидения	Ресторан	Бар
Масса тары	Тс	23,2	20,4	14,8	14,5	14,3	12,8	12,8	14,3
Масса в груженном состоянии	Тс	27,9	25	16,1	16,6	16,6	15,8	13	15,6
Длина вагона	М	13,6	12,3	14	14	14	14	14	14
Число осей	ед	2	1	1	1	1	1	1	1
Число тормозных осей	ед	2	1	1	1	1	1	1	1
Количество мест	Е+д	0	0	10	20	20	25	0	0
Комплектация стандартного состава из 22 вагонов									
В том числе									

Количество вагонов	22	1	1	3	3	12	0	1	1
Масса тары	330,2	23,2	20,4	44,4	43,5	171,6	0	12,8	14,3
Масса вагона в груженом состоянии	378,8	27,9	25	48,3	49,8	199,2	0	13	15,6
Длина вагона	305,9	13,6	12,3	42	42	168	0	14	14
Число осей	23	2	1	3	3	12	0	1	1
Число тормозных осей	23	2	1	3	3	12	0	1	1
Количество мест	330	0	0	30	60	240	0	0	0
Масса брутто груженого состава с пассажирами	404								
Комплектация стандартного состава из 10 вагонов									
		В том числе							
Количество вагонов	10	1	1	0	0	4	2	1	1
Масса тары	153,5	23,2	20,4	0	0	57,2	25,6	12,8	14,3
Масса вагона в груженом состоянии	179,5	27,9	25	0	0	66,4	31,6	13	15,6
Длина вагона	137,9	13,6	12,3	0	0	56	28	14	14
Число осей	11	2	1	0	0	4	2	1	1
Число тормозных осей	11	2	1	0	0	4	2	1	1
Количество мест	130	0	0	0	0	80	50	0	0
Масса брутто груженого состава с пассажирами	190								

Примечания:

1. Вес тары вагонов определяется по данным, нанесенным на кузове или швеллере вагонов.
2. В целях подсчета фактического веса составов пассажирских поездов на грузку от пассажиров, ручной клади и снаряжения принимать:
 - для вагонов СВ и мягких на 20 посадочных мест - 2,0 тс на вагон;
 - остальных мягких - 3,0 тс;
 - купейных - 4,0 тс, для вагонов купейных с местами для сидения - 6,0 тс, некупейных плацкартных - 6,0 тс, некупейных неплацкартных - 9,0 тс, для вагонов межобластных в скорых и пассажирских поездах - 7,0 тс, вагонов-ресторанов - 6,0 тс, почтовых и багажных по физической их загрузке на станции отправления на основании документов, имеющихся у работников, сопровождающих эти вагоны: прочих вагонов пассажирского и грузового парка по физическому весу груза по документам.